
Índice

Introdução	2
Informação breve e concisa	6
Chaves, portas e vidros	28
Bancos, sistema de segurança	46
Armazenamento	71
Instrumentos e controlos	81
Iluminação	113
Sistema de informação e lazer ..	121
Controlo da climatização	124
Condução e funcionamento	135
Conservação do veículo	164
Assistência e manutenção	206
Dados técnicos	224
Informação para o cliente	242
Índice remissivo	244

Introdução

Combustível

Designação

Óleo do motor

Graduação

Viscosidade

Pressão dos pneus

Dimensões dos pneus

À frente

Atrás

Pneus de Verão

Pneus de Inverno

Pesos

Valores de peso bruto do veículo

- Tara, modelo básico

- Peso adicional

- Acessórios pesados

= Carga do veículo

Dados específicos do veículo

Queira introduzir os dados do veículo na página anterior para os manter em local acessível. Esta informação está disponível nas secções "Assistência e Manutenção" e "Dados Técnicos" e consta também da placa de identificação do veículo.

Introdução

O seu veículo é composto por tecnologia avançada e segurança e possui características que o tornam económico e amigo do ambiente.

Este Manual de Instruções dá-lhe toda a informação necessária para conduzir o seu veículo de forma segura e eficiente.

Certifique-se que os passageiros estão cientes do possível risco de acidente e ferimentos que poderão resultar da utilização indevida do veículo.

Deve respeitar sempre as leis e regulamentos específicos do país em que se encontra. Essas leis podem ser diferentes da informação contida neste Manual de Instruções.

Quando este Manual de Instruções fizer referência a uma visita ao concessionário, recomendamos que visite o seu Reparador Autorizado Opel.

Todos os Reparadores Autorizados Opel fornecem uma assistência de primeira a preços razoáveis. Os mecânicos experientes formados pela Opel trabalham segundo instruções específicas da Opel.

O pacote de literatura do cliente deve estar sempre à mão, dentro do porta-luvas.

Utilização deste manual

- O capítulo "Informação breve e concisa" dar-lhe uma ideia geral.
- O índice no início deste manual e em cada capítulo indica a localização da informação.
- O índice permitir-lhe-á procurar informação específica.
- As setas amarelas nas figuras servem como pontos de referência ou indicam uma acção a ser executada.

- As setas pretas nas figuras indicam uma reacção ou uma segunda acção a ser executada.
- Neste Manual de Instruções as figuras ilustram veículos com volante à esquerda. Nos veículos com volante à direita a operação é semelhante.
- O Manual de Instruções utiliza as designações de motor de fábrica. As designações de mercado correspondentes constam do capítulo "Dados Técnicos".
- As direcções indicadas, p. ex. esquerda ou direita ou dianteira ou traseira, referem-se sempre ao sentido de marcha.
- O equipamento do seu veículo pode ser diferente do constante das descrições deste Manual de Instruções, consoante a versão do modelo, a versão do país e os acessórios e equipamento especial integrados.

Perigo, Avisos e Cuidados

⚠ Perigo

O texto assinalado com **⚠ Perigo** fornece informação sobre risco de lesão fatal. Desrespeitar essa informação pode colocar a vida em perigo.

⚠ Aviso

O texto assinalado com **⚠ Aviso** fornece informação sobre risco de acidente ou lesão. Desrespeitar essa informação pode causar lesões.

Cuidado

O texto assinalado com **Cuidado** fornece informação sobre possíveis danos no veículo. Desrespeitar essa informação pode causar danos no veículo.

Símbolos

As referências às páginas são indicadas por ⇨. ⇨ significa "consultar página".

Desejamos-lhe muitas horas de condução agradável


Adam Opel GmbH

Informação breve e concisa

Informação inicial sobre a condução

Destrancagem do veículo

Comando



16968 T

Premir o botão  para destrancar e abrir a porta. Para abrir a porta da retaguarda, premir o botão por baixo do friso.

Comando ⇨ 29, sistema de fecho centralizado das portas ⇨ 33, bagageira ⇨ 36.

Chave electrónica




17377 T

Puxar o manípulo da porta para destrancar o veículo e abrir a porta. Para abrir a porta da retaguarda, premir o botão por baixo do friso. Sistema de abertura e arranque ⇨ 30.

Regulação dos bancos

Posição dos bancos




16970 T

Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

Ajuste dos bancos ⇨ 48, posição dos bancos ⇨ 48.

Encostos dos bancos




16971 T

Rodar roda de ajuste. Não se encostar no banco quando se estiver a proceder ao ajuste.

Ajuste dos bancos ⇨ 48, posição dos bancos ⇨ 48, rebater o encosto do banco do passageiro dianteiro ⇨ 51.


Altura dos bancos



16973 T

Movimento de bombeio da alavanca para cima = mais alto
para baixo = mais baixo


Ajuste dos bancos ⇨ 48, posição dos bancos ⇨ 48.

Inclinação dos bancos

18607 T

Puxar alavanca, ajustar a inclinação utilizando o peso do corpo. Largar a alavanca e engatar o banco na posição, ouvindo um estalido.

Ajuste dos bancos ⇨ 48, posição dos bancos ⇨ 48.

Ajuste dos encostos de cabeça

16976 T

Premir o botão de libertação, ajustar a altura, engatar.

Encostos de cabeça ⇨ 46.

Cinto de segurança

18533 T


Puxar o cinto de segurança e engatar no fecho. O cinto de segurança não deve estar torcido e deve ficar justo ao corpo. O encosto do banco não deve estar demasiado inclinado para trás (25° no máximo).

Para desapertar o cinto de segurança, premir o botão vermelho no fecho do cinto.

Cintos de segurança ⇨ 56, sistema de airbags ⇨ 61, posição dos bancos ⇨ 48.

Regulação dos retrovisores

Regulação do retrovisor interior



16977 T

Utilizar a alavanca na parte inferior para reduzir o encandeamento.
Espelho retrovisor interior ⇨ 41, espelho retrovisor interior com função anti-encadeamento automática

⇨ 41.

Regulação dos retrovisores exteriores




17950 T

Selecionar o espelho retrovisor relevante e ajustá-lo.

Regulação eléctrica ⇨ 40, espelhos retrovisores convexos ⇨ 40, espelhos retrovisores rebatíveis ⇨ 40, espelhos retrovisores exteriores com desembaciador ⇨ 41.


Ajuste do volante




17358 T

Destrancar a alavaca, ajustar o volante, e depois engatar a alavaca e assegurar que fica totalmente trancada. Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Sistema de airbags ⇨ 61, posições da ignição ⇨ 136.

Perspectiva geral do painel de instrumentos

1	Interruptor das luzes	113
	Iluminação dos instrumentos	118
	Luz traseira de nevoeiro	117
	Faróis de nevoeiro	116
	Regulação do alcance dos faróis	114
2	Grelhas de ventilação laterais	132
3	Indicadores de mudança de direcção e de faixa, sinal de luzes, luzes de médios e de máximos	116
	Luzes de saída	119
	Luzes de presença	117
	Comando da velocidade de cruzeiro	97
4	Comando no volante	81
5	Buzina	82
	Airbag do condutor	61
6	Instrumentos	87
7	Limpa-pára-brisas, lava-pára-brisas, lava-faróis	82
8	Grelhas de ventilação centrais	132
9	Banco esquerdo aquecido	51
	Sistema de detecção de desinsuflação	189
	Sistema de monitorização da pressão dos pneus	188
	Sensores de estacionamento ultra-sónicos	94
	Luzes de emergência	116
	Sistema de fecho centralizado das portas	33
	Modo desportivo	93
	Banco direito aquecido	51
	Selector de combustível	88
10	Visor de informação	98
	Computador de bordo	107
	Sistema de controlo da climatização electrónico	128
11	Airbag do passageiro dianteiro	61
12	Porta-luvas	71
13	Sistema de informação e lazer	121
14	Sistema de controlo da climatização	124
15	Alavanca das mudanças, caixa de velocidades manual	144
	Caixa de velocidades manual automatizada	145
	Caixa de velocidades automática	139
16	Cinzeiro	86
17	Botão Start/Stop	30
18	Pedal do acelerador	135
19	Interruptor da ignição com tranca da direcção	136
	Painel sensor para funcionamento de emergência do sistema Open&Start	30
20	Pedal do travão	149
21	Pedal da embraiagem	135
22	Ajuste do volante	81
23	Alavanca de abertura do capô	166



Luzes exteriores



16986 T

Rodar o interruptor das luzes

O = Desligar

» = Luzes de presença

»D = Faróis

AUTO = Comando automático das luzes


Premir

»D = Faróis de nevoeiro

» = Luz traseira de nevoeiro

Luzes ⇨ 113, dispositivo de aviso de faróis ⇨ 105.

Sinal de luzes, luzes de máximos e de médios



18445 T

Sinal de luzes

= Puxar alavanca

Luzes de máximos


= Empurrar alavanca

Luzes de médios

= Empurrar ou puxar alavanca

Luzes de máximos ⇨ 114, sinal de luzes ⇨ 114.

Sinais de mudança de direcção e de faixa




16989 T

Para a direita = Alavanca para cima

Para a esquerda = Alavanca para baixo

Sinais de mudança de direcção e de faixa ⇨ 116.

Luzes de emergência

16991 T


Accionado com o botão .

Luzes de emergência 116.

Buzina

16992 T

Premir .

Sistemas de limpa e lava-pára-brisas**Limpa-pára-brisas**

16993 T

= Rápido

= Lento


= Limpeza com passagem intermitente ou limpeza automática com sensor de chuva

= Desligar

Para uma só passagem com o limpa-pára-brisa desligado, premir a alavancinha para baixo.

Limpa-pára-brisas ⇨ 82,
substituição de escovas do limpa-
pára-brisas ⇨ 170.

Lava-pára-brisas e láva-faróis




16996 T

Puxar alavanca.

Lava-pára-brisas e lava-faróis
⇨ 82, líquido lava-vidros ⇨ 168.

Limpa e lava-vidros do óculo traseiro



16997 T

Limpa-vidros = Empurrar alavanca
ligado

Limpa-vidros = Empurrar alavanca
desligado de novo

Lavar = Empurrar alavanca
e manter

Limpa e lava-vidros do óculo traseiro
⇨ 83, substituição de escovas
⇨ 170, líquido lava-vidros ⇨ 168.

Controlo da climatização

Óculo traseiro com desembaciador, espelhos retrovisores exteriores com desembaciador



O desembaciamento é accionado premindo o botão .

Óculo traseiro com desembaciador
⇒ 44.

Desembaciamento e descongelação dos vidros



Distribuição de ar para .

Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.

Definir a velocidade da ventoinha para o nível máximo ou para A.


Arrefecimento  ligado.

Premir o botão .

Sistema de controlo da climatização
⇒ 124.

Caixa de velocidades

Caixa de velocidades manual




17361 T

Marcha atrás: com o veículo parado, esperar 3 segundos depois de carregar no pedal da embraiagem e então puxar o botão para cima na alavanca selectora e engatar a mudança.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e premir de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

Caixa de velocidades manual
⇒ 144.

Caixa de velocidades manual automatizada



N = Ponto morto
● = Condução
+ = mudança superior
- = mudança inferior
A = alternar entre modos Automático e Manual
R = marcha atrás (com bloqueio da alavancas selectora)

Caixa de velocidades manual automatizada ▷ 145.

Caixa de velocidades automática



P = estacionamento
R = marcha atrás
N = Ponto morto
D = Condução

A alavancas selectora só pode ser retirada da posição **P** ou **N** quando a ignição estiver ligada e o pedal do travão estiver premido (bloqueio da alavancas selectora). Para engatar **P** ou **R**, premir o botão na alavancas selectora.


A caixa de velocidades automática está disponível em duas versões ▷ 139.

Iniciar a marcha

Antes de iniciar a marcha, verificar


- Pressão e estado dos pneus ▷ 188, ▷ 237.
- Nível do óleo do motor e níveis dos fluidos ▷ 166.
- Se todos os vidros, espelhos retrovisores, luzes exteriores e chapas de matrícula estão limpos, sem neve e sem gelo e a funcionar.
- Posição correcta de bancos, cintos de segurança e espelhos retrovisores ▷ 48, ▷ 58, ▷ 40.
- Funcionamento dos travões a baixa velocidade, principalmente se os travões estiverem molhados.

Pôr o motor a trabalhar com o interruptor da ignição



Rodar a chave para a posição 1. Mexer ligeiramente o volante para o destrancar. Accionar a embraiagem e o travão, caixa de velocidades automática em P ou N, não acelerar; em motores a diesel, rodar a chave para a posição 2 para pré-aquecimento e esperar até o indicador de controlo se apagar; rodar a chave para 3 e largar a chave quando o motor começar a trabalhar.

Pôr o motor a trabalhar com o botão Start/Stop



A chave electrónica deve estar no interior do veículo. Accionar a embraiagem e o travão, caixa de velocidades automática em P ou N, não acelerar; em motores a diesel, premir o botão durante breves instantes para pré-aquecimento, mexer o volante ligeiramente para o destrancar, esperar até o indicador de controlo se apagar; depois premir o botão durante 1 segundo e largar quando o motor começar a trabalhar.

Sistema de abertura e arranque 30.

Estacionamento

- Aplicar sempre o travão de mão sem carregar no botão de destravagem. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Accionar o pedal do travão ao mesmo tempo para reduzir a força de accionamento.
- Desligar o motor e a ignição. Rodar a chave de ignição para 0 e retirá-la ou, com o veículo parado, premir o botão de arranque/paragem e abrir a porta do condutor. Rodar o volante até sentir a tranca da direcção engatar. Nos veículos com caixa de velocidades automática, só se pode retirar a chave quando a alavanca selectora estiver na posição P. Se a caixa não estiver em P ou o travão de mão não estiver aplicado, "P" pisca durante alguns segundos no visor da caixa de velocidades.
- Se o veículo estiver numa superfície nivelada ou numa subida, engatar a primeira ou colocar a alavanca selectora em P

antes de desligar a ignição. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio. Se o veículo estiver numa subida, engatar a marcha atrás ou colocar a alavanca selectora em P antes de desligar a ignição. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.


- Trancar o veículo utilizando o botão = do comando ou o sensor do manípulo de uma das portas dianteiras.
Para activar o sistema de trancagem anti-roubo e o sistema de alarme anti-roubo, premir o botão = duas vezes ou tocar no sensor do manípulo de uma das portas dianteiras duas vezes.
- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode provocar a inflamação da superfície.
- Em veículos com caixa de velocidades manual automatizada, o indicador de controlo (O) pisca durante alguns segundos depois

- de se desligar a ignição se o travão de mão não tiver sido aplicado $\diamond 105$.
- Fechar os vidros.
- As ventoinhas de arrefecimento do motor poderão funcionar depois de se desligar o motor $\diamond 165$.
- Depois de conduzir a velocidades de motor elevadas ou com cargas de motor elevadas, deixar o motor trabalhar um pouco com carga reduzida ou deixá-lo em ponto morto durante 30 segundos antes de o desligar para proteger o turbocompressor.

Chaves, trancagem $\diamond 28$, não utilização do veículo durante muito tempo $\diamond 164$.

Características importantes

Bancos da segunda fila



18608 T


⚠️ Aviso

Quando a fila de bancos ou os encostos estão a ser ajustados, manter as mãos afastadas da área tipo dobradiça.

Movimentar os bancos

Empurrar a alavanca de libertação para a frente e deslizar a fila de bancos. Largar a alavanca e engatar os bancos, ouvindo um estalido.

Ajustar os encostos dos bancos laterais




18609 T

Empurrar a alavanca para baixo, ajustar a inclinação, libertar a alavanca e engatar os encostos dos bancos.

⚠️ Aviso

Os ocupantes só podem viajar sentados num banco se o encosto desse banco estiver bem engatado na posição vertical.

Bancos da terceira fila



17369 T

⚠️ Aviso

Quando estiver a rebater ou a colocar os bancos na posição vertical, manter as mãos afastadas das áreas tipo dobradiça.

Preparar os bancos para utilização

Retirar a cobertura do piso ⇨ 74 e a cobertura da bagageira ⇨ 73.

Empurrar a alavanca para a frente e deslizar a segunda fila de bancos para a frente até à marca.




17370 T

Encaminhar os cintos de segurança através dos respectivos suportes e inserir as linguetas de fecho nos suportes.

⚠️ Aviso

Na versão com corrediças laterais na bagageira, seguir as descrições ⇨ 75.



17371 T

A partir da bagageira, puxar o banco para cima utilizando o manípulo.



17372 T


Rodar o banco para trás até ficar na vertical e encaixar ouvindo-se um estalido. Suportar a parte superior do encosto do banco com a mão.

Preparar fechos dos cintos para utilização ⇨ 58, cobertura da bagageira ⇨ 73.

⚠ Aviso

O cinto não deve ser encaminhado através do suporte do cinto quando o cinto de segurança estiver a ser utilizado.

Deslizar a segunda fila de bancos para a posição necessária e engatar.



17370 T


Guardar os bancos

Retirar a cobertura da bagageira
▷ 73.

Empurrar a alavanca para a frente e deslizar a segunda fila de bancos para a frente até à marca.

Premir o trinco para libertar e deslizar os encostos de cabeça da terceira fila de bancos totalmente para baixo.

Encaminhar os cintos de segurança através dos respectivos suportes e inserir as linguetas de fecho nos suportes.




18610 T

A partir da bagageira, premir o botão na parte superior do encosto do banco e baixar o encosto do banco. Utilizando o manípulo no banco, puxar para trás e para cima e depois deslocar para a frente até descer até ao piso do veículo. Segurar o banco pelo manípulo durante todo o procedimento.

Retrair o fecho do cinto de segurança
▷ 58 e instalar a cobertura do piso
▷ 74 e a cobertura da bagageira
▷ 73.

Deslizar a segunda fila de bancos para a posição necessária e engatar.

Encostos de cabeça activos nos bancos dianteiros



17011 T

Em caso de impacto traseiro, os encostos de cabeça activos inclinam-se ligeiramente para a frente. A cabeça é mais bem suportada pelo encosto de cabeça e o risco de traumatismo em chicotada é diminuído.

Os encostos de cabeça activos podem ser reconhecidos pela palavra **ACTIVE**.

Encostos de cabeça ▷ 46.

Computador de bordo



20027

Funções:

- Quilometragem possível com o actual combustível
- Consumo instantâneo
- Distância
- Velocidade média
- Consumo absoluto
- Consumo médio
- Cronómetro
- Pressão dos pneus

Computador de bordo ⇨ 107,
⇨ 109.

Controlo de verificação




20019

O controlo de verificação monitoriza:

- Níveis dos fluidos
- Pressão dos pneus
- Pilha do comando
- Sistema de alarme anti-roubo
- Lâmpadas de luzes exteriores importantes, incluindo cabos e fusíveis.

Mensagens do visor ⇨ 105.

Sistema áudio dos bancos traseiros




17378 T

O sistema de áudio duplo permite que os ocupantes da segunda fila de bancos optem por ouvir a fonte de som do sistema de informação e lazer ou uma fonte de som à parte.

Sistema áudio dos bancos traseiros
⇨ 122.

Modo desportivo




Activar premindo o botão **SPORT**.

O modo desportivo é utilizado para que o comando da suspensão e da direcção seja mais directo. O motor responde mais ao acelerador. Com a caixa de velocidades manual automatizada e com a caixa de velocidades automática, as passagens de caixa são alteradas.

Modo desportivo ⇨ 152.

Sistema de arrumação FlexOrganizer



As paredes laterais contêm cintas de retenção, onde se podem fixar vários componentes para dividir a bagageira ou atar cargas.

O sistema consiste em

- adaptadores
- rede de separação variável
- bolsas em rede para as paredes laterais
- ganchos na bagageira

Sistema de arrumação FlexOrganizer ⇨ 75.

Sistema de detecção de desinsuflação dos pneus



Um pneu, se perder pressão, torna-se mais pequeno.

Consequentemente, roda a uma velocidade diferente da dos outros pneus. Se o sistema detectar uma diferença na velocidade, o indicador de controlo (!) acende-se a vermelho.

Sistema de detecção de desinsuflação ⇨ 189.

Sistema de monitorização da pressão dos pneus




Cada roda possui um sensor de pressão integrado para monitorizar a pressão do pneu.

Durante a condução, as pressões dos pneus actuais aparecem no menu **Comput. de bordo**.

A pressão do pneu desviante é indicada no Info-Display sob a forma de uma mensagem.

Sistema de monitorização da pressão dos pneus ⇨ 188.

Iluminação dianteira adaptável



18494 T


O sistema melhora a iluminação em curvas e aumenta o alcance dos faróis.

O feixe roda com base na posição do volante e na velocidade do veículo.

A velocidades mais elevadas e em condução sempre a direito, o feixe eleva-se automaticamente um pouco, aumentando assim o alcance dos faróis.

Iluminação dianteira adaptável
⇨ 115.

Funcionamento a gás natural



Este motor especialmente desenvolvido é concebido para ser utilizado com gás natural e gasolina.

O botão é utilizado para alternar entre funcionamento a gasolina ou a gás natural.

O estado do LED indica o tipo de combustível que está a ser utilizado.

Funcionamento = LED apagado.
a gás natural
Funcionamento = LED aceso.
a gasolina

Gás natural ⇨ 88, ⇨ 156.

Filtro de partículas do diesel

O filtro de partículas do diesel filtra partículas de fuligem nocivas retirando-as dos gases de escape. O sistema inclui uma função de auto-limpeza que funciona automaticamente durante a condução. O filtro é limpo procedendo à combustão das partículas de fuligem a elevada temperatura. Esse processo ocorre automaticamente a determinadas condições de condução e pode demorar até 25 minutos. Durante esse período pode haver um maior consumo de combustível. A emissão de odores e fumo é normal durante esse processo.

⚠️ Aviso

Caso o processo de limpeza (regeneração) seja interrompido por mais do que uma vez, existe um elevado risco de causar graves danos no motor.



18537 T

Em determinadas condições de condução, p. ex. em pequenos percursos, o sistema não se pode limpar a si próprio automaticamente.

Se o filtro precisar de ser limpo e as condições de condução verificadas anteriormente não tiverem permitido essa limpeza automática, o indicador de controlo  pisca.

Instruções adicionais ⇨ 137.

Chaves, portas e vidros

Chaves, fechaduras	28
Portas	36
Segurança do veículos	37
Retrovisores exteriores	40
Retrovisores interiores	41
Vidros	42
Tejadilho	45

Chaves, fechaduras

Chaves

Chaves de substituição


O número da chave é especificado no Car Pass ou numa etiqueta amovível.

O número da chave deve ser referido sempre que se encomendarem chaves de substituição já que é um componente do imobilizador.

Quando se estiver a substituir chaves electrónicas do sistema Open&Start, deve entregar-se ao concessionário todas as chaves que precisem de ser programadas.

Fechaduras ⇨ 203, sistema de abertura e arranque, chaves electrónicas ⇨ 30.

Chave com secção retráctil



17027 T


Premir botão para extrair a chave. Para recolher a chave, premir o botão primeiro.

Car Pass

O Car Pass contém dados de segurança do veículo e deve, por isso, ser mantido num local seguro.

Quando o veículo é levado a uma oficina, esses dados do veículo são necessários para realizar determinadas operações.

Comando



17029 T

Utilizado para accionar:

- Sistema de fecho centralizado das portas,
- Sistema de trancagem anti-roubo,
- Sistema de alarme anti-roubo,
- Vidros eléctricos.

O comando tem um raio de alcance de aproximadamente 5 metros (16 ft). Esse raio de alcance pode ser influenciado por factores exteriores. As luzes de emergência confirmam o accionamento.

Manuseie-o com cuidado, proteja-o da humidade e de temperaturas elevadas e evite utilizações desnecessárias.

Avaria

Se não for possível accionar o fecho centralizado das portas com o comando, isso pode dever-se às seguintes razões:

- Veículo fora do raio de alcance,
- Pilha fraca,
- Utilização frequente e repetida do comando quando fora do raio de alcance, levando a que seja necessário proceder à ressincronização,
- Sobrecarga do sistema de fecho centralizado devido a accionamento repetido num pequeno espaço de tempo, levando a que a alimentação seja interrompida durante um curto período de tempo,
- Interferência de ondas rádio com maior potência provenientes de outras origens.


Destrancagem ⇒ 33.

Substituição da pilha do comando

Substituir a pilha assim que o raio de alcance diminua.

As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Chave com secção retráctil



17031 T

Retirar a chave e abrir a unidade Substituir a pilha (pilha de tipo CR 2032), prestando atenção à posição de colocação. Fechar a unidade e sincronizar.

Chave com secção fixa

Solicitar a substituição da pilha numa oficina.

Sincronização do comando

Depois de substituir a pilha, destrancar a porta com a chave na fechadura da porta do condutor. O comando será sincronizado quando se ligar a ignição.

Definições memorizadas

Ao trancar o veículo as últimas definições utilizadas são automaticamente guardadas e atribuídas à chave utilizada:

- Controlo da climatização electrónico,
- Info-Display,
- Sistema de informação e lazer,
- Iluminação do painel de instrumentos.

As definições guardadas são automaticamente utilizadas pelo sistema quando se utilizar essa chave para destrancar o veículo.


Sistema Open&Start



Possibilita o accionamento dos seguintes sistemas sem que seja necessário utilizar uma chave mecânica

- Sistema de fecho centralizado das portas,
- Sistema de trancagem anti-roubo,
- Sistema de alarme anti-roubo,
- Vidros eléctricos,
- Ignição e motor de arranque.

A chave electrónica só tem de estar na posse do condutor.



Premir o botão **Start/Stop**. A ignição é ligada. O imobilizador electrónico e a tranca da direcção são desactivados.

Para pôr o motor a trabalhar, premir os pedais do travão e da embraiagem e premir continuamente o botão **Start/Stop**.

Em veículos com caixa de velocidades automática, só pôr o motor a trabalhar com a caixa em P ou N.

O motor e a ignição são desligados premindo o botão **Start/Stop** de novo. O veículo tem de estar parado. O immobilizador é activado na mesma altura.

Se se tiver desligado a ignição e o veículo estiver parado, a tranca da direcção é activada automaticamente quando se abrir ou fechar a porta do condutor.

Indicador de controlo  96.


Advertência

Não colocar a chave electrónica na bagageira ou em frente do Info-Display.

Os campos sensores nos manípulos das portas têm de estar desimpedidos para assegurar total funcionalidade.

Se a bateria estiver descarregada, o veículo não deve ser rebocado nem posto a trabalhar por reboque ou por métodos assistidos já que a tranca da direcção não poderá ser destrancada.


Comando



17035 T

A chave electrónica também possui uma função de comando.

Funcionamento de emergência




17037 T

Se o comando também deixar de funcionar, pode trancar-se ou destrancar-se a porta do condutor com a chave de emergência contida na chave electrónica: premir o mecanismo de bloqueio e retirar a tampa aplicando uma pressão leve. Empurrar a chave de emergência para fora e retirar.



17038 T

A chave de emergência só tranca ou destranca a porta do condutor. Destrancagem integral ⇨ 33. Nos veículos com sistema de alarme anti-roubo, o alarme pode soar ao destrancar o veículo. Desactivar o alarme ligando a ignição.



18439 T

Segurar a chave electrónica na posição indicada e premir o botão **Start/Stop**.

Para desligar o motor, premir o botão **Start/Stop** durante pelo menos 2 segundos.

Trancar a porta do condutor com a chave de emergência. Trancagem integral ⇨ 33.

Esta opção destina-se apenas a emergências. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Substituir a pilha de uma chave electrónica



17040 T

Substituir a pilha assim que o sistema deixar de funcionar correctamente ou quando o raio de alcance diminuir. Quando for necessário substituir a pilha, isso será indicado por **InSP3** no visor de assistência ou por uma mensagem de controlo de verificação no Info-Display ⇨ 105.

As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).



17041 T

Para substituir a pilha, premir o mecanismo de bloqueio e retirar a tampa aplicando uma ligeira pressão. Premir a tampa do outro lado para fora.

Substituir a pilha (pilha de tipo CR 20 32), prestando atenção à posição de colocação. Colocar as tampas.

Sincronização do comando

O comando sincroniza-se a si próprio automaticamente em cada procedimento de arranque.

Avaria

Se não for possível accionar o fecho centralizado das portas ou não se conseguir pôr o motor a trabalhar, isso pode dever-se a uma das seguintes razões:

- Avaria no comando ⇨ 29,
- Chave electrónica fora do raio de alcance.

Para rectificar a causa da avaria, mudar a posição da chave electrónica.

Sistema do fecho centralizado das portas

Destranca e tranca portas, bagageira e portinhola do depósito de combustível.


Puxar um manípulo interior de uma porta destranca todo o veículo e abre a porta.

Advertência

Em caso de um acidente de determinada gravidade o veículo é destrancado automaticamente.


Destrancagem

Comando



16968 T

Premir o botão .

Chave electrónica


17032 T

Puxar um manípulo de uma porta ou premir o botão por baixo do friso da porta da retaguarda.

A chave electrónica deve estar fora do veículo, num raio de aproximadamente um metro (3 ft).


Trancagem

Fechar portas, bagageira e portinhola do depósito de combustível. Se a porta do condutor não estiver bem fechada, o sistema de fecho centralizado das portas não funcionará.

Comando

17042 T

Premir o botão =.

Chave electrónica

17034 T

Tocar no campo sensor do manípulo de uma das duas portas dianteiras.

A chave electrónica deve estar fora do veículo, num raio de aproximadamente um metro. A outra chave electrónica não deve estar no interior do veículo.

O veículo só poderá ser destrancado passados 2 segundos. Durante esse tempo é possível verificar que o veículo está trancado.

Advertência

O veículo não é trancado automaticamente.

Botão do fecho centralizado

17045 T

Premir o botão  as portas são trancadas ou destrancadas.


O LED no botão  acende-se durante cerca de 2 minutos depois de proceder à trancagem com o comando.

Se as portas forem trancadas por dentro durante a condução o LED permanece aceso.

Se a chave estiver no interruptor da ignição, só é possível proceder à trancagem se as portas estiverem todas fechadas.

Avaria no comando ou no sistema Open&Start

Destrancagem



17047 T

Rodar a chave ou a chave de emergência \Rightarrow 30 totalmente na fechadura da porta do condutor. O veículo é todo destrancado quando se abrir a porta do condutor.

Trancagem

Fstrar a porta do condutor, abrir a porta do passageiro, premir o botão do fecho centralizado . O veículo é trancado. Fstrar a porta do passageiro.

Avaria no sistema de fecho centralizado

Destrancagem

Rodar a chave ou a chave de emergência \Rightarrow 30 totalmente na fechadura da porta do condutor. As restantes portas podem ser abertas utilizando o manípulo interior (impossível se o sistema de trancagem anti-roubo estiver activo). O compartimento de carga e a portinhola do depósito de combustível permanecem trancados. Para desactivar o sistema de trancagem anti-roubo, ligar a ignição \Rightarrow 38.

Trancagem


Inserir a chave ou a chave de emergência ↗ 30 na abertura por cima da fechadura do lado de dentro da porta e accionar a fechadura premindo até se ouvir um estalido. Depois fechar a porta.

O procedimento deve ser realizado para cada uma das portas. A porta do condutor pode também ser trancada do lado de fora com a chave. A portinhola do depósito de combustível e a porta da retaguarda não podem ser trancadas.

Fechos de segurança para crianças**⚠ Aviso**

Utilizar os fechos de segurança para crianças sempre que estejam crianças nos bancos traseiros.

Com uma chave ou chave de parafusos adequada, rodar o botão na fechadura da porta traseira para a posição vertical: a porta não pode ser aberta a partir do interior.

Portas**Compartimento de carga****Abrir**


Premir o botão por baixo do friso.

⚠ Aviso

Não conduza com a porta traseira aberta ou mal fechada, por exemplo, ao transportar objectos volumosos, uma vez que os gases de escape tóxicos podem entrar no veículo.

Advertência

A montagem de determinados acessórios pesados na porta da retaguarda pode afectar a capacidade de a porta se manter aberta.

Fechar

17379 T

Utilizar o manípulo interior.

Não premir o botão por baixo do friso ao fechar já que isso destrancará a porta de novo.


Segurança do veículo**Sistema de trancagem anti-roubo****⚠️ Aviso**

Não utilizar o sistema se estiverem pessoas no veículo!
Não é possível destrancar as portas a partir do interior.

O sistema tranca todas as portas. As portas têm de estar todas fechadas, caso contrário o sistema não pode ser activado.

Se a ignição tiver estado ligada, deve abrir-se e fechar-se a porta do condutor uma vez para o veículo poder ser trancado e protegido contra roubo.


Destrancar o veículo desactiva o sistema de trancagem anti-roubo mecânico. Tal não é possível com o botão do fecho centralizado.

Activação com o comando

17043 T

Premir **=** duas vezes no espaço de 15 segundos.

Activação com o chave electrónica



17044 T

Tocar no campo sensor do manípulo da porta dianteira duas vezes no espaço de 15 segundos.

A chave electrónica deve estar fora do veículo, num raio de aproximadamente um metro.

Sistema de alarme anti-roubo

O sistema de alarme anti-roubo faz parte e é accionado com conjunto com o sistema de trancagem anti-roubo.

Monitoriza:

- Portas, bagageira, capô,
- Habitáculo,
- Inclinação do veículo, p. ex. se for elevado,
- Ignição.

Destrancar o veículo desactiva ambos os sistemas simultaneamente.

Advertência

Mudanças no interior do veículo, como por exemplo utilização de capas de bancos, pode afectar a função de monitorização do habitáculo.

Activação sem monitorização do habitáculo e inclinação do veículo



17050 T

Desligar a monitorização do habitáculo e a inclinação do veículo quando se deixar pessoas ou animais no interior do veículo, devido a sinais ultra-sónicos de elevado volume e a movimentos que accionem o alarme, e quando o veículo for transportado num comboio ou num ferry.

1. Fechar a bagageira e o capô.
2. Premir o botão ①. O LED do botão pisca durante 10 segundos, no máximo.
3. Fechar as portas.

4. Activar o sistema de alarme anti-roubo. O LED acende-se. Após aproximadamente 10 segundos, o sistema é armado. O LED pisca até o sistema ser desactivado.

LED



Nos primeiros 10 segundos após a activação do sistema de alarme anti-roubo:

- | | |
|-----------------------|---|
| LED aceso | = Teste, atraso da ignição, |
| LED pisca rapidamente | = Porta, bagageira ou capô abertos, ou avaria no sistema. |

Após os primeiros 10 segundos que seguem a activação do sistema de alarme anti-roubo:

- | | |
|---|----------------------|
| LED pisca devagar | = Sistema activo, |
| LED acende-se durante aproximadamente 1 segundo | = Desligar a função. |

Dirigir-se a uma oficina em caso de avarias.

Alarme

Quando accionado, o alarme emite um sinal acústico (buzina) e visual (luces de emergência). O número e a duração desses sinais são estipulados por legislação.

A sirene do alarme pode ser silenciada premindo um botão do comando ou ligando a ignição. O sistema de alarme anti-roubo é desactivado ao mesmo tempo.

Imobilizador

O sistema verifica se o veículo pode ser posto a trabalhar com a chave que está a ser utilizada. Se o emissor-receptor da chave for reconhecido, o motor pode ser posto a trabalhar.

O imobilizador electrónico activa-se a si próprio automaticamente depois de a chave ser retirada do interruptor da ignição ou quando o motor for desligado premindo o botão **Start/Stop**.

Indicador de controlo ↗ 92.

Advertência

O imobilizador não tranca as portas. Depois de sair do veículo, deve-se trancar sempre o veículo e activar o sistema de alarme ↗ 33, ↗ 38.

Retrovisores exteriores

Forma convexa

O espelho retrovisor exterior convexo reduz os ângulos mortos. A forma do espelho retrovisor faz com que os objectos pareçam mais pequenos, o que afectará a capacidade de calcular as distâncias.

Regulação eléctrica



Primeiro seleccionar o espelho retrovisor exterior e depois utilizar o controlo a ajustar.

Recolhimento




17427 T

Para segurança de peões, os espelhos retrovisores exteriores serão rebatidos se levarem um encontram suficientemente forte. Repositionar o espelho retrovisor aplicando uma ligeira pressão na caixa do espelho.

Recolhimento manual

Os espelhos retrovisores exteriores podem ser rebatidos empurrando a extremidade exterior da caixa, com cuidado.

Recolhimento eléctrico



17951 T

Premir o botão e ambos os espelhos retrovisores exteriores serão rebatidos.


Premir o botão de novo - ambos os espelhos retrovisores exteriores voltam à sua respectiva posição inicial.

Se um retrovisor exterior recolhido electricamente for colocado na posição de condução à mão, a função eléctrica disponível premindo o botão só colocará o outro espelho na posição de condução.

Com desembaciador

Função activada premindo o botão .

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Retrovisores interiores**Anti-encandeamento manual**

Para reduzir o encandeamento, regular com a alavanca na parte inferior da caixa do espelho retrovisor.

Função anti-encandeamento automática

À noite, o encandeamento provocado pelos veículos que seguem atrás é automaticamente reduzido.

Vidros

Vidros de accionamento manual

Os vidros das portas podem ser abertos ou fechados com as alavancas próprias.

Vidros eléctricos

⚠ Aviso

Cuidado ao accionar os vidros eléctricos. Risco de lesão, principalmente para crianças.

Se estiverem crianças nos bancos traseiros, ligar o sistema de segurança para crianças dos vidros eléctricos.

Observar os vidros com atenção ao fechá-los. Assegurar-se de que não fica nada preso nos vidros durante o movimento dos mesmos.

Os vidros eléctricos podem ser accionados

- com a ignição ligada,
- no espaço de 5 minutos após desligar a ignição,
- no espaço de 5 minutos após colocar a chave de ignição na posição 1.

Depois de desligar a ignição, a função de espera é interrompida quando se abre a porta do condutor.



17429 T

Accionar o interruptor para abrir ou fechar o vidro.

Em veículos com função automática, puxar ou premir o botão de novo para parar o movimento do vidro.

Função de segurança

Se o vidro encontrar resistência acima da linha intermédia da janela durante o fecho automático, o movimento de fecho é interrompido imediatamente e o vidro é aberto de novo.

Caso seja difícil fechar o vidro devido a gelo ou outra situação semelhante, accionar o interruptor várias vezes para fechar o vidro por fases.

Sistema de segurança para crianças dos vidros traseiros




17431 T

O interruptor pode ser utilizado para activar ou desactivar os interruptores nas portas traseiras.

Accionar os vidros a partir do exterior do veículo

Os vidros podem ser operados à distância a partir do exterior do veículo.


Comando



17046 T

Premir ou até se ter aberto ou fechado todos os vidros.

Sistema Open&Start



17034 T

Para fechar, tocar no campo sensor do manípulo da porta até os vidros estarem todos totalmente fechados.

A chave electrónica deve estar fora do veículo, num raio de aproximadamente um metro (3 ft).

Sobrecarga

Se os vidros forem abertos e fechados repetidamente durante um breve espaço de tempo, o funcionamento dos mesmos é inibido durante algum tempo.

Avaria

Se não se conseguir abrir ou fechar os vidros automaticamente, activar o sistema electrónico dos vidros da seguinte forma:

1. Fechar as portas.
2. Ligar a ignição.
3. Fechar o vidro totalmente e accionar o botão durante mais 5 segundos.
4. Abrir o vidro totalmente e accionar o botão durante mais 1 segundo.
5. Repetir para cada um dos vidros.

Óculo traseiro com desembaciador



Função activada premindo o botão

O desembaciamento funciona com o motor a trabalhar e é desligado automaticamente após um curto período de tempo.

Consoante o tipo de motor, o desembaciador do óculo traseiro é ligado automaticamente quando o filtro de partículas do diesel é limpo.

Palas pára-sol

As palas pára-sol podem ser colocadas para baixo ou rodadas para o lado para impedir o encadeamento.

Se as palas pára-sol possuírem espelhos, as tampas dos espelhos devem estar fechadas durante a condução.


Tejadilho

Tecto de abrir de vidro

Não colocar autocolantes na secção intermédia do tecto de abrir. Não tapar o veículo com uma lona.

Persiana

A persiana é eléctrica.



17432 T

Premir o botão para abrir e o botão para fechar. Premir o botão e manter para fechar totalmente.

Bancos, sistema de segurança


Encostos de cabeça	46
Bancos dianteiros	48
Bancos traseiros	52
Cintos de segurança	56
Sistema de airbags	61
Sistemas de segurança para crianças	65

Encostos de cabeça

Posição

⚠ Aviso


Conduzir apenas com o encosto de cabeça na posição correcta.



O meio do encosto de cabeça deve estar ao nível dos olhos. Se isso não for possível, no caso de pessoas muito altas colocar o encosto na posição mais alta possível e no caso de pessoas baixas colocar na posição mais baixa.


Ajuste

Encostos de cabeça com botão de libertação



Premir o botão, ajustar a altura e engatar.


Encostos de cabeça sem botão de libertação



17383 T

Puxar o encosto de cabeça para cima ou premir o trinco para libertar e empurrar o encosto de cabeça para baixo.

Encostos de cabeça activos



17011 T

Em caso de impacto traseiro, os encostos de cabeça activos inclinam-se ligeiramente para a frente. A cabeça é mais bem suportada, pelo que o risco de traumatismo em chicotada é menor.

Os encostos de cabeça activos são identificados por **ACTIVE** nas mangas das guias dos encostos de cabeça.

Advertência

Só se podem instalar acessórios aprovados no encosto de cabeça do banco do passageiro dianteiro se o banco não estiver a ser utilizado.

Remoção



17056 T

Premir os trincos e puxar o encosto de cabeça para cima.

Bancos dianteiros

Posição dos bancos

⚠ Aviso

Conduzir apenas com o banco bem ajustado.



- Sentar-se com o rabo o mais possível contra o encosto do banco. Ajustar a distância entre o banco e os pedais de forma a que as pernas fiquem ligeiramente em ângulo ao carregar a fundo nos

pedais. Deslizar o banco do passageiro dianteiro o mais para trás possível.

- Sentar-se com os ombros o mais possível contra o encosto do banco. Regular a inclinação das costas do banco de forma a que se consiga chegar ao volante facilmente com os braços ligeiramente dobrados. Manter os ombros em contacto com o encosto do banco ao rodar o volante. Não colocar o encosto do banco demasiado para trás.
Aconselhamos uma inclinação máxima de aproximadamente 25°.

- Ajustar o volante ⇨ 81.
- Colocar o assento suficientemente alto para ter uma boa visão toda a volta e para conseguir ver todos os instrumentos. Deve haver pelo menos um palmo entre a cabeça e a estrutura do tejadilho. As coxas devem ficar assentes ligeiramente sobre o banco sem exercerem pressão no banco.
- Ajustar o encosto de cabeça ⇨ 46.

- Ajustar a altura do cinto de segurança ⇨ 58.
- Ajustar o apoio das coxas de forma a haver um espaço de cerca de dois dedos entre a extremidade do banco e curva do joelho.
- Ajustar o apoio lombar de forma a que suporte a forma natural da coluna vertebral.

Regulação dos bancos


⚠ Aviso

Nunca ajuste os bancos ao conduzir, uma vez que poderão mover-se de forma incontrolável.

Posição dos bancos


16970 T

Puxar manípulo, desligar banco, largar manípulo.

Encostos dos bancos


16971 T

Rodar roda de ajuste. Não se encostar nas costas do banco quando se estiver a proceder à regulação.

Altura dos bancos


16973 T

Movimento de bombeio da alavanca para cima = mais alto
para baixo = mais baixo

Inclinação dos bancos


18607 T

Puxar alavanca, ajustar a inclinação utilizando o peso do corpo. Largar a alavanca e engatar o banco na posição, ouvindo um estalido.

Apoio lombar

16972 T

Rodar roda de ajuste. Não se encostar nas costas do banco quando se estiver a proceder à regulação.

Suporte para as pernas ajustável

17959 T

Premir o botão e deslizar o apoio para as pernas.

Rebatimento dos bancos



17076 T


Empurrar o encosto de cabeça para baixo.

Deslizar o banco para trás.

Levantar a alavanca de libertação, rebater o encosto do banco e engatar.

Para colocar o encosto na vertical, levantar a alavanca de libertação e engatar o encosto do banco até ouvir um estalido.

Apoio para o braço



17058 T

Empurrar para trás o apoio para o braço levantado e dobrar para baixo.

O apoio para o braço pode ser deslocado para posições diferentes por etapas elevando-o.

Aquecimento



17433 T

Ajustar o aquecimento para a regulação pretendida premindo o botão referente ao banco em causa uma ou mais vezes com a ignição ligada. O indicador de controlo no botão indica a regulação.

Não se recomenda a utilização prolongada do nível mais elevado para pessoas com pele sensível.

O aquecimento do banco está operacional quando o motor está a trabalhar.


Bancos traseiros

Bancos de segunda fila

⚠ Aviso

Quando a fila de bancos ou os encostos estão a ser ajustados, manter as mãos afastadas da área tipo dobradiça.

Deslocar a fila de bancos




Empurrar a alavanca de libertação para a frente e deslizar a fila de bancos. Largar a alavanca e engatar os bancos, ouvindo um estalido.


Baixar a fila de bancos e deslizar para a frente

Retirar a tampa da bagageira conforme necessário ▷ 73.

Deslizar os encostos de cabeça para baixo ▷ 46.



Colocar os fechos dos cintos de segurança nas bolsas dos bancos.



Premir a alavanca de libertação 1 para baixo e rodar a almofada do banco para cima até engatar.

Premir a alavanca de libertação para baixo 2 de ambos os lados, colocar o encosto do banco na vertical e engatar.


Puxar o manípulo na parte de trás do encosto central, colocar o encosto na vertical e engatar.

Premir a alavanca de libertação 3, deslizar o banco o mais para a frente possível e engatar.

Para repor, premir a alavanca de libertação 3 e deslizar o banco para a posição pretendida. Ajustar

o encosto do banco e utilizar a alavanca de libertação 1 para rodar a almofada do banco para baixo. Todas as posições devem engatar emitindo um estalido.

Ajustar os encostos dos bancos laterais



18609 T

Premir a alavanca de libertação para baixo, seleccionar uma das duas inclinações, libertar a alavanca e engatar o encosto do banco.

⚠️ Aviso

Os ocupantes só podem viajar sentados num banco se o encosto desse banco estiver bem engatado na posição de inclinado para trás.

Rebater as costas dos bancos do lado das portas



17368 T


Retirar a tampa da bagageira conforme necessário ⇨ 73.
Deslizar os encostos de cabeça para baixo ⇨ 46.

Colocar os fechos dos cintos de segurança nas bolsas das almofadas dos bancos.

Premir a alavanca de libertação para baixo, colocar o encosto na vertical ou para a frente em ângulo ou rebater até à almofada do banco e engatar.

Para colocar na vertical, empurrar a alavanca de libertação para baixo e engatar o encosto na posição pretendida.

Rebater as costas do banco central




18447 T

Deslizar o encosto de cabeça totalmente para baixo ⇨ 46.

Colocar os fechos dos cintos de segurança nas bolsas das almofadas dos bancos.

Puxar a alavanca na parte de trás, colocar o encosto na vertical ou rebater até à almofada do banco e engatar.

Para repor, puxar o manípulo, endireitar e engatar na posição pretendida.



18446 T


O encosto do banco central pode ser utilizado como apoio para o braço quando rebatido e contém suporte para copos e compartimentos de arrumação.

Bancos de terceira fila

⚠ Aviso

Quando estiver a rebater ou a colocar os bancos na posição vertical, manter as mãos afastadas das áreas tipo dobradiça.

Preparar os bancos para utilização



17369 T

Remover a cobertura do piso e a tampa da bagageira ⇨ 74.

Empurrar a alavanca para a frente e deslizar a segunda fila de bancos para a frente até à marca.



17370 T

Encaminhar os cintos de segurança através dos respectivos suportes e inserir as linguetas de fecho nos suportes.

⚠ Aviso

Antes de colocar os bancos, remover todos os componentes das calhas laterais e prender os cintos de segurança nos olhais respectivos no piso do veículo sem torcer.



17371 T

A partir da bagageira, puxar o banco para cima utilizando o manípulo.



17372 T

Deslizar o banco para trás até ficar na vertical e encaixar ouvindo-se um estalido. Suportar a parte superior do encosto do banco com a mão.


Deslizar a segunda fila de bancos para a posição necessária e engatar. Cintos de segurança ⇨ 58.
Arrumar a tampa da bagageira instalando-a por trás da terceira fila de bancos ⇨ 73.

Guardar os bancos

Retirar a cobertura da bagageira ⇨ 73.


Empurrar a alavanca para a frente e deslizar a segunda fila de bancos para a frente até à marca.

Premir o trinco para libertar e deslizar os encostos de cabeça da terceira fila de bancos totalmente para baixo.




17370 T

Encaminhar os cintos de segurança através dos respectivos suportes e inserir as linguetas de fecho nos suportes.



18610 T

A partir da bagageira, premir o botão na parte superior do encosto do banco e baixar o encosto do banco. Utilizando o manípulo no banco, puxar para trás e para cima e depois deslocar para a frente até descer até ao piso do veículo. Segurar o banco pelo manípulo durante todo o procedimento.



17374 T

Empurrar os fechos do cinto para as reentrâncias no piso e fechar a tampa.

Colocar a tampa da área de arrumação do piso traseiro e a tampa da bagageira ⇨ 74, ⇨ 73.

Deslizar a segunda fila de bancos para a posição necessária e engatar.

Cintos de segurança



18533 T

Os cintos bloqueiam durante grandes acelerações ou desacelerações do veículo para segurança dos ocupantes.

⚠ Aviso

Apertar o cinto de segurança antes de cada viagem.

Na eventualidade de um acidente, os ocupantes que não usem cintos de segurança põem em perigo a vida dos restantes ocupantes e a sua própria integridade física.

Indicador de controlo do cinto de segurança  91.

Os cintos de segurança são concebidos para serem utilizados apenas por uma pessoa de cada vez. Não são adequados para pessoas com idade inferior a 12 anos ou altura inferior a 150 cm (59 in).

Periodicamente, verificar todos os componentes do cinto de segurança para ver se funcionam bem e se não apresentam danos.

Os componentes danificados devem ser substituídos. Após um acidente, os cintos de segurança e os tensores devem ser substituídos por uma oficina.


Advertência

Certificar-se de que os cintos não são nem danificados por sapatos ou objectos com arestas vivas nem ficam presos. Evitar sujar os carretos de inércia dos cintos.

Limitadores de força nos cintos

Nos bancos dianteiros, a pressão sobre o corpo é reduzida por uma libertação amortecida do cinto durante uma colisão.

Tensores dos cintos



17417 T

Em caso de uma colisão frontal ou traseira de determinada gravidade, os fechos dos cintos de segurança são puxados para baixo para apertar os cintos.

⚠ Aviso

O manuseamento incorrecto (por ex. desmontagem ou montagem dos cintos) pode activar os tensores dos cintos de segurança.

Quando os tensores são accionados o indicador de controlo  91 acende.

Os tensores accionados têm de ser substituídos por uma oficina. Os tensores dos cintos só podem ser accionados uma vez.

Advertência


Não fixar nem instalar acessórios ou outros objectos que possam interferir com o funcionamento dos pré-tensores. Não fazer alterações nos componentes dos pré-tensores já que isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

Cinto de segurança de três pontos

Colocação




Puxar o cinto do carro; sem torcer, colocar sobre o corpo e engatar a lingueta metálica no fecho. Ajustar a tensão da faixa do cinto que passa pelo abdómen regularmente puxando a faixa que passa pelo ombro.



Vestuário largo ou volumoso impede que o cinto fique bem ajustado ao corpo. Não colocar objectos, como por exemplo, malas de mão ou telemóveis, entre o cinto e o corpo.

⚠️Aviso

O cinto não deve ficar assente sobre objectos rígidos ou frágeis que estejam em bolsos de vestuário.

Ajuste da altura

17108 T

1. Puxar ligeiramente o cinto para fora.
2. Pressionar botão.
3. Ajustar a altura e engatar.

ajustar a altura de forma a que o cinto fique sobre o ombro. Não deve ficar sobre a garganta ou parte superior do braço.

Não ajustar durante a condução.


Remoção

17109 T

Para desapertar o cinto de segurança, premir o botão vermelho no fecho do cinto.

Cintos de segurança dos bancos da segunda fila

O cinto de segurança do banco central só pode ser puxado para fora do carro se o encosto estiver engatado o mais para trás possível.

Cintos de segurança dos bancos da terceira fila

17386 T

Abrir a tampa no piso entre os bancos e puxar os fechos dos cintos para cima.

Retirar a lingueta metálica e o cinto da fixação.

⚠️ Aviso

O cinto não deve ser encaminhado através do suporte do cinto quando o cinto de segurança estiver a ser aplicado.




17370 T

Quando não em uso, guiar o cinto através do suporte e inserir a lingueta metálica no suporte.

Cintos de segurança amovíveis nos bancos da terceira fila


Os cintos de segurança amovíveis são identificados por um etiqueta no cinto.

Para utilizar as calhas laterais, os cintos de segurança podem ser removidos dos respectivos olhais existentes no piso do veículo.



17420 T

Premir o trinco de mola e libertar o gancho do olhal do cinto no piso do veículo.



17399 T

Recolher o cinto e colocar o ganho no suporte magnético.

Para fixar o cinto, remover o ganho do suporte magnético, empurrar a patilha de mola do ganho e fixar no olhal do cinto no piso do veículo. O cinto de segurança não deve ser torcido. O ganho deve ser bem engatado no olhal do cinto e a patilha de mola deve ser fechada de novo.

Advertência

O gancho só deve ser fixado aos olhais existentes no piso do veículo. Os olhais e os cintos não podem ser utilizados para atar cargas.

Utilização do cinto de segurança durante a gravidez

Aviso

A faixa que passa pelo abdómen deve ser colocada o mais abaixo possível, por cima da pélvis para evitar pressão sobre o abdómen.

Sistema de airbags

O sistema de airbags é composto por vários sistemas individuais.

Quando accionado, o airbag é insuflado em milésimos de segundo. São também rapidamente desinsuflados, o que faz com que muitas vezes nem sejam notados durante uma colisão.

⚠ Aviso

Se manuseados incorrectamente, os sistemas de airbags podem ser accionados de forma explosiva.

Advertência

Os sistemas electrónicos dos airbags e dos pré-tensores encontram-se na área da consola central. Não colocar objectos magnéticos nessa área.

Não colar nada nas tampas dos airbags e não as cobrir com outros materiais.

Cada airbag é accionado uma só vez. Os airbags accionados devem ser substituídos por uma oficina.

Não fazer alterações no sistema de airbags já que isso invalidará a aprovação tipo do veículo.

Em caso de activação do airbag mande proceder à desmontagem do volante, do painel de instrumentos, de todas as peças dos painéis, dos vedantes das portas, dos puxadores e dos bancos numa oficina.

Indicador de controlo ⚡ do sistema de airbags ⇨ 91.

Sistema de airbags dianteiros




17111 T

O sistema de airbags dianteiros é composto por um airbag no volante e um no painel de instrumentos. Esses airbags podem ser identificados pela palavra **AIRBAG**.



17118 T


Existe também uma etiqueta de aviso na parte lateral do painel de instrumentos, visível quando a porta do passageiro dianteiro está aberta.



17421 T

O sistema de airbags dianteiros é accionado em caso de um acidente de determinada gravidade na área assinalada. A ignição tem de estar ligada.

Detecção da ocupação do banco
 ⇨ 64. Sistema de segurança para crianças com emissores-receptores
 ⇨ 69.



17375 T

O movimento para a frente dos ocupantes dos bancos dianteiros é desacelerado, reduzindo assim consideravelmente o risco de lesões no tronco e cabeça.

⚠️ Aviso

A protecção só é ideal se o banco estiver na posição correcta ⇨ 48.

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.


Colocar o cinto de segurança correctamente e apertá-lo bem. Só assim o airbag poderá fornecer protecção.

Sistema de airbags laterais




17113 T

O sistema de airbags laterais é composto por um airbag em cada um dos encostos dos bancos dianteiros. Esses airbags podem ser identificados pela palavra **AIRBAG**.



O sistema de airbags laterais é accionado em caso de um acidente de determinada gravidade na área assinalada. A ignição tem de estar ligada.

Detecção da ocupação do banco
 ⇨ 64. Sistema de segurança para crianças com emissores-receptores
 ⇨ 69.



O risco de lesões no tronco e pélvis em caso de uma colisão lateral é consideravelmente reduzido.

⚠️ Aviso

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.


Advertência

Utilizar apenas capas de bancos aprovadas para o veículo em questão. Ter cuidado para não tapar os airbags.

Sistema de airbags de cortina




O sistema de airbags de cortina é composto por um airbag montado na estrutura das janelas, um de cada lado. Esses airbags podem ser identificados pela palavra **AIRBAG** no pilar do tejadilho.



17422 T

O sistema de airbags de cortina é accionado em caso de um acidente de determinada gravidade na área assinalada. A ignição tem de estar ligada.



17423 T

O risco de lesões na cabeça em caso de um impacto lateral é reduzido consideravelmente.

O sistema de airbags de cortina não protege os bancos da terceira fila.

⚠️ Aviso

Manter a área de insuflação do airbag sem obstruções.

Os ganchos existentes nas pegas da estrutura do tejadilho são apenas adequados para pendurar peças de roupa leves, sem cabides. Não ter itens nessas peças de vestuário.

Detecção de ocupação dos bancos



17116 T

Identificado por uma etiqueta no painel inferior do banco do passageiro dianteiro e pelo indicador de controlo , que se acende durante cerca de 4 segundos quando se liga a ignição.

O sistema de detecção da ocupação do banco desactiva os airbags dianteiro e lateral do passageiro dianteiro caso o banco do passageiro dianteiro não esteja ocupado ou esteja equipado com um sistema de

segurança para crianças Opel com emissores-receptores. O sistema de airbags de cortina permanece activo.

⚠ Perigo

No banco do passageiro dianteiro só se devem colocar sistemas de segurança para crianças Opel com emissores-receptores. Utilizar sistemas sem emissores-receptores pode causar lesões fatais.

Indicador de controlo ▷ 91.

Advertência

Pessoas com menos de 35 kg devem viajar apenas nos bancos traseiros.

Não colocar objectos pesados no banco do passageiro dianteiro. Caso contrário, o banco será dado como ocupado e o sistema de airbags do banco do passageiro dianteiro não será desactivado.

Não utilizar capas ou almofadas no banco do passageiro dianteiro.

Sistemas de segurança para crianças

Quando se estiver a utilizar um sistema de segurança para crianças, prestar atenção às instruções de utilização e montagem a seguir e também às que são fornecidas juntamente com o sistema de segurança para crianças.

Cumprir sempre a legislação local ou nacional. Em alguns países, é proibido utilizar sistemas de segurança para crianças em alguns bancos.

Seleccionar o sistema correcto

As crianças devem viajar viradas para a parte traseira do veículo até serem o mais velhas possível. Convém mudar de sistema quando a cabeça da criança já não puder ser apoiada adequadamente à altura dos olhos. As vértebras cervicais da criança são ainda muito fracas e em caso de acidente as crianças

sofrerão menos em posição semi-deitada viradas para a parte traseira do veículo do que sentadas direitas.

As crianças com menos de 12 anos de idade ou 150 cm (59 in) de altura deverão apenas viajar num sistema de segurança para crianças apropriado.

Nunca segurar numa criança ao colo ao viajar num veículo. A criança será demasiado pesada para segurar em caso de colisão.

Ao transportar crianças, utilizar sistemas de segurança para crianças adequados ao peso dessas crianças.

Assegurar-se de que o sistema de segurança para crianças a ser montado é compatível com o tipo de veículo.

Assegurar-se de que o local de montagem do sistema de segurança para crianças é o correcto no veículo.

Deixar as crianças entrarem e saírem do veículo apenas do lado do passeio (lado sem trânsito).

Quando o sistema de segurança para crianças não estiver a ser utilizado, fixar a cadeirinha com um cinto de segurança ou retirá-la do veículo.

Advertência

Não colar nada nos sistemas de segurança para crianças e não os cobrir com outros materiais.

Um sistema de segurança para crianças que tenha sido sujeito a tensão num acidente deve ser substituído.

Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças

Opções de montagem de um sistema de segurança para crianças autorizadas

Classe de peso e idade ¹⁾	No banco do passageiro dianteiro	Nos bancos laterais da segunda fila	No banco central da segunda fila	Nos bancos da terceira fila
Grupo 0: até 10 kg ou aprox. 10 meses	B ¹ , +	U, +	U	X
Grupo 0+: até 13 kg ou aprox. 2 anos				
Grupo I: 9 a 18 kg ou aprox. 8 meses a 4 anos	B ² , +	U, +, ++	U	UF
Grupo II: 15 a 25 kg ou aprox. 3 a 7 anos	X	U	U	UF
Grupo III: 22 a 36 kg ou aprox. 6 a 12 anos				

B¹ = Limitado, apenas com detecção da ocupação do banco e sistema de segurança para crianças Opel com emissores-receptores.

Se o sistema de segurança para crianças for fixado com um cinto de segurança de três pontos, deslocar o ajuste da altura do banco para a posição mais elevada. Deslocar o banco do passageiro dianteiro o mais para trás possível e deslocar o ponto de fixação do cinto de segurança do passageiro dianteiro para a posição mais baixa.

B² = Limitado, apenas com detecção da ocupação do banco e sistema de segurança para crianças Opel com emissores-receptores.

Se o sistema de segurança para crianças for fixado com um cinto de segurança de três pontos, deslocar o ajuste da altura do banco para a posição mais elevada. Deslocar o banco do passageiro dianteiro o mais para trás possível de forma a que o cinto de segurança do veículo passe do ponto de fixação para a parte dianteira.


U = Adequabilidade universal em conjunto com o cinto de segurança de três pontos.

UF = Pode ser utilizado com todos os sistemas de segurança para crianças de montagem virados para a parte dianteira do veículo em conjunto com um cinto de segurança de três pontos.

¹⁾ Recomendamos a utilização de cada sistema até a criança chegar ao limite de peso superior.

- + = Banco do veículo disponível com fixações ISOFIX. Ao fixar com ISOFIX, só se deve utilizar sistemas de segurança para crianças ISOFIX autorizados para o veículo.
- ++ = Banco do veículo disponível com fixações ISOFIX. Ao fixar com ISOFIX e ponto de fixação superior pode-se utilizar sistemas de segurança para crianças ISOFIX universalmente autorizados.
- X = Nenhum sistema de segurança para crianças autorizado para este grupo de peso.


Sistemas de segurança para crianças Isofix



17425 T

Fixar aos suportes de montagem sistemas de segurança para crianças ISOFIX aprovados para o veículo.

Sistemas de segurança para crianças com ponto de fixação superior



17426 T

Fixar os sistemas de segurança para crianças com ponto de fixação superior aos olhais de fixação dos bancos da segunda fila. A fita deve passar entre as duas barras-guia do encosto de cabeça.

Ao utilizar ISOFIX e ponto de fixação superior para montar a cadeirinha, podem utilizar-se sistemas de segurança para crianças universalmente autorizados para utilização com ISOFIX.



17424 T

Uma etiqueta no sistema de segurança para crianças indica se esse sistema está equipado com emissores-receptores ou não.

Os sistemas de segurança para crianças Opel com emissores-receptores são detectados automaticamente se estiverem bem montados no banco do passageiro dianteiro com sistema de detecção da ocupação do banco.

Advertência

Não devem existir objectos (p. ex. película plástica ou tapetes de aquecimento) entre o banco e o sistema de segurança para crianças.

Detecção da ocupação do banco


⇒ 64.

Armazenamento

Compartimentos de arrumação ...	71
Compartimento de carga	73
Porta-bagagens do tejadilho	79
Informação sobre carga	80

Compartimentos de arrumação

Porta-luvas



17412 T


O porta-luvas possui um suporte para canetas.
O porta-luvas deve estar fechado durante a condução.

Porta-copos



17415 T


Os porta-copos encontram-se na consola central, nas portas e no painel lateral traseiro.



18448 T

Há porta-copos adicionais no encosto do banco central quando rebatido.

Caixa para óculos



Puxar para baixo e abrir.

Não utilizar para arrumar objectos pesados.

Arrumação por baixo dos bancos



Levantar na extremidade com reentrância e puxar para fora. Carga máxima: 1,5 kg. Para fechar, empurrar e engatar.

Painel do tejadilho



Premir nos locais identificados para abrir.


A carga máxima permitida para os dois compartimentos dianteiros é de 1 kg e a carga máxima permitida para os três compartimentos traseiros é de 2 kg.

Os compartimentos devem estar fechados durante a condução.

Compartimento de carga

Bagageira

Arrumação no compartimento de carga



17414 T

Para abrir a tampa, levantar a alcatifa. Subir, rodar e levantar o anel. O compartimento de arrumação contém as ferramentas do veículo ⇨ 185 e a barra da esfera de acoplamento.

A caixa de fusíveis está do lado esquerdo por trás da tampa no painel lateral da bagageira ⇨ 183.


O kit de reparação dos pneus encontra-se á direita por trás da tampa ⇨ 191.

Tampa do compartimento de carga

Não colocar objectos pesados ou com arestas vivas sobre a tampa da bagageira.

Antes de mexer na tampa da bagageira, os cintos de segurança traseiros devem ser enfiados através dos suportes dos cintos laterais.

Abrir




17390 T

Retirar a tampa da bagageira dos suportes laterais. A tampa é enrolada automaticamente.

Fechar

Puxar a tampa em direcção à traseira utilizando o manípulo e engatá-la nos elementos de retenção nas partes laterais.

Remoção



17391 T


Abrir a tampa da bagageira.

Puxar a alavanca de libertação para cima e manter nessa posição. Levantar a tampa do lado direito e remover dos elementos de retenção.

Montagem

Inserir o lado esquerdo da tampa da bagageira na reentrância, puxar a alavanca de libertação para cima e manter nessa posição; inserir o lado direito da tampa da bagageira e engatar.

Arrumar por trás dos bancos da terceira fila




17392 T

Inserir o lado esquerdo da tampa da bagageira na reentrância, puxar a alavanca de libertação para cima e manter nessa posição; inserir o lado direito da tampa da bagageira e engatar.

Tampa da área de arrumação do piso traseiro

Utilizar a tampa da área de arrumação do piso traseiro quando os bancos da terceira fila estiverem arrumados.

Calhas do compartimento de bagagem e ganchos




17398 T

Colocar os ganchos na posição pretendida nas calhas: inserir o gancho na ranhura superior da calha e empurrar para dentro da ranhura inferior.

Quando as calhas estiverem a ser utilizadas (à excepção da rede de separação à frente da porta da retaguarda), a terceira fila de bancos tem de ser arrumada ⇨ 54 e os cintos de segurança têm de ser soltos do piso do veículo. Colocar os ganchos dos cintos de segurança soltos nos ímanes dos suportes dos cintos ⇨ 58.

Olhais de fixação



17397 T


Os olhais de fixação são concebidos para prender itens e evitar que deslizem, p. ex. cintas de fixação, rede de bagagem ou rede de segurança.

Os olhais destinados a fixar os cintos de segurança amovíveis não devem ser utilizados como olhais para prender carga/outros itens.

Os cintos de segurança dos bancos da terceira fila nunca devem ser utilizados para prender cargas.

Sistema de gestão de carga

O FlexOrganizer é um sistema flexível para dividir a bagageira ou prender cargas.




O sistema consiste em

- adaptadores,
- rede de separação variável,
- bolsas de rede,
- ganchos.

Os componentes são montados em duas calhas nos painéis laterais utilizando adaptadores e ganchos. A rede de separação pode também ser montada imediatamente à frente da bagageira.

Rede de separação variável



Inserir um adaptador em cada calha: abrir a placa de manípulo, inserir o adaptador na ranhura superior ou inferior da calha e deslocar para a posição pretendida. Rodar a placa de manípulo para cima para trancar o adaptador. As barras da rede devem ser estendidas antes de inseridas nos adaptadores: puxar para fora todas as extremidades e trancar rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

Para montar, empurrar as barras um pouco umas contra as outras e inserir nas aberturas relevantes dos

adaptadores. A barra mais comprida deve ser inserida no adaptador superior.

Para remover, premir a barra da rede contra ela própria e retirar dos adaptadores. Abrir a placa de manípulo do adaptador, desengatar da ranhura inferior e depois da ranhura superior.


Ganchos e bolsa de rede



17402 T

A bolsa de rede pode ser pendurada nos ganchos de bagagem.

Rede de separação em frente da porta da retaguarda



17403 T

A rede de separação pode ser instalada directamente em frente da porta da retaguarda, evitando que a carga caia quando se abrir a porta.

As quatro extremidades da barra da rede devem ser empurradas para dentro antes da montagem, rodando cada extremidade no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e empurrando para dentro.

Para instalar, empurrar um pouco as barras da rede umas contra as outras e inserir nas aberturas. A barra mais comprida será inserida na parte superior.


Para retirar, empurrar as barras da rede umas contra as outras e remover.

Para colocar itens na bagageira mais facilmente com o banco da terceira fila na vertical, primeiro inserir a barra, colocar a carga na bagageira e depois inserir a barra superior.

Rede de segurança


A rede de segurança pode ser instalada atrás do banco da segunda fila ou dos bancos dianteiros.

Não se deve transportar passageiros atrás da rede de segurança.

Montagem


17393 T

Existem duas aberturas de instalação na estrutura do tejadilho: suspender e engatar a barra da rede de um lado, comprimir a barra e suspender e engatar do outro lado.

Por trás do banco da segunda fila

17394 T

Pendurar os ganchos das cintas de tensão da rede nos olhais do piso e esticar.

Por trás dos bancos dianteiros

17395 T


Pendurar os ganchos das cintas de tensão da rede nas ranhuras e esticar.

Desmontar

Inclinar o mecanismo de ajuste do comprimento da cinta de tensão da rede para cima e soltar a cinta.


Desengatar a barra superior de um dos lados, comprimir, desengatar do outro lado e retirar das aberturas.

Arrumação



18486 T

Colocar as cintas de tensão conforme ilustrado e alinhar com a rede.



18487 T


Enrolar a barra da rede superior para baixo até aproximadamente ao meio.

Colocar a barra da rede superior sobre as cintas de tensão ao lado da barra da rede inferior. Os ganchos na barra da rede superior devem apontar para o lado contrário da barra da rede inferior.



18488 T

Apertar bem a fita de Velcro sobre a rede junto dos mecanismos de ajuste do comprimento. Os mecanismos de ajuste do comprimento e as barras da rede devem ficar deitados e planos em relação uns aos outros.



17861 T

Elevar a almofada do banco do banco da segunda fila ⇨ 52. Deslizar a rede de segurança no fixadores, rebater a almofada do banco e engatar.

Bandeja rebatível

Situada nos encostos dos bancos dianteiros.

Abrir puxando para cima até engatar.

Rebater premindo para baixo para além do ponto de resistência.

Não colocar quaisquer objectos pesados.

Triângulo de pré-sinalização

Arrumar o triângulo de pré-sinalização no espaço para o efeito na porta da retaguarda e prender com as cintas direita e esquerda.

Kit de primeiros socorros



17459 T

Arrumar o kit de primeiros socorros no espaço para o efeito na porta da retaguarda e prender com a cinta.


Porta-bagagens do tejadilho

Barras de tejadilho

Por razões de segurança e para evitar danos no tejadilho, recomenda-se a utilização do sistema de barras de tejadilho aprovado para o veículo.

Seguir as instruções de instalação e remover as barras de tejadilho quando não estiverem a ser utilizadas.


Versão sem calhas de tejadilho



Elevar as tampas das aberturas de montagem.


Fixar as barras de tejadilho nos pontos de fixação.

Versão com calhas de tejadilho



Para fixar as barras de tejadilho, inserir os parafusos de fixação nos orifícios indicados na figura.

Informação sobre carga



17404 T

- Os objectos pesados colocados na bagageira devem ser empurrados contra os encostos do banco. Certificar-se de que os encostos dos bancos estão bem engatados. Se se puder empilhar objectos, os objectos mais pesados devem ficar por baixo.
- Prender os objectos com cintas fixadas aos olhais de fixação ⇨ 74.
- Prender objectos soltos na bagageira para evitar que deslizem.

- Ao transportar objectos na bagageira, os encostos da segunda fila de bancos não devem estar inclinados para a frente.
 - Não deixar que a carga passe para além da extremidade superior dos encostos dos bancos.
 - Não colocar quaisquer objectos na tampa da bagageira ou no painel de instrumentos.
 - A carga não deve dificultar o funcionamento dos pedais, do travão de mão e do selector das mudanças nem deve restringir a liberdade de movimentos do condutor. Não colocar no interior objectos que não sejam presos.
 - Não conduzir com a bagageira aberta.
 - A carga útil é a diferença entre o peso bruto do veículo admissível (ver placa de identificação do veículo ⇨ 225) e a tara CE.
- Para calcular a tara CE, inserir os dados do seu veículo no quadro de pesos, na página ⇨ 3.

A tara CE inclui pesos do condutor (68 kg), bagagem (7 kg) e todos os fluidos (depósito 90% cheio).

O equipamento opcional e os acessórios aumentam a tara.

- Conduzir com carga no tejadilho aumenta a sensibilidade do veículo a ventos cruzados e afecta negativamente a manobrabilidade do veículo por aumentar o centro de gravidade do veículo. Distribuir a carga uniformemente e prendê-la bem com cintas de fixação. Ajustar a pressão dos pneus e a velocidade do veículo em conformidade com as condições de carga. Verificar e apertar as cintas frequentemente.


A carga do tejadilho admissível é de 75 kg e 100 kg para veículos com calhas de tejadilho. A carga no tejadilho é o peso combinado do porta-bagagens do tejadilho e da carga.

Instrumentos e controlos

Controlos	81
Luzes avisadoras, manómetros e indicadores	87
Visores de informação	98
Mensagens do veículo	105
Computador de bordo	107

Controlos


Ajuste do volante



Destrancar a alavanca, ajustar o volante, e depois engatar a alavanca e assegurar que fica totalmente trancada.

Ajustar o volante apenas quando o veículo estiver parado e o volante tiver sido destrancado.

Comandos do volante




O sistema de informação e lazer e o Info-Display podem ser accionados utilizando os comandos no volante.

Para mais informações consultar o manual do sistema de informação e lazer.

Buzina

16992 T

Premir .

Limpa/lava-pára-brisas**Limpa-pára-brisas**

16993 T

A alavanca volta sempre à posição original.


- = Rápido
- = Lento
- = limpeza com passagem intermitente regulável
- = Desligar

Para uma só passagem com o limpa-pára-brisas desligado, premir a alavanca para baixo.

Percorrer as várias etapas do limpa-pára-brisa empurrando a alavanca para além do ponto de resistência e mantendo. Ouvir-se-á um sinal acústico em .

Não utilizar se o pára-brisa estiver congelado.

Desligar em estações de lavagem automática.

Intervalo regulável do limpa-pára-brisa


16994 T

Para definir o intervalo do limpa-pára-brisa para um valor entre 2 e 15 segundos: Ligar a ignição, deslocar a alavanca para baixo

a partir da posição O, esperar o tempo de intervalo pretendido e levantar a alavanca para --.


Depois de ligar a ignição e de colocar a alavanca em --, o intervalo é definido para 6 segundos.

Limpeza automática com sensor de chuva



-- = Limpeza automática com sensor de chuva


O sensor de chuva detecta a quantidade de água no pára-brisa e regula automaticamente a frequência das passagens do limpa-pára-brisa.



17498 T

Manter o sensor sem pó, sujidade e gelo.

Lava-pára-brisa




16996 T

Puxar alavanca. O pára-brisa é pulverizado com líquido lava-vidros e o limp-vidros efectua algumas passagens.

Se as luzes estiverem acesas, os faróis também são pulverizados com líquido lava-vidros. O sistema de lava-faróis fica então inoperacional durante 2 minutos.

Limpa/lava-vidros traseiro



16997 T

Empurre a alavanca para a frente. O limp-vidros traseiro efectua passagens intermitentes. Desligar empurrando a alavanca novamente para a frente.

Se a alavanca for mantida para a frente, o óculo traseiro é pulverizado com líquido lava-vidros. O limpa-vidros do óculo traseiro é ligado automaticamente quando o limpa-pára-brisas estiver ligado e se engatar a marcha-aatrás.

Temperatura exterior

8:56 -5.5 °C
07.04.2008

20001


Qualquer descida de temperatura será indicada de imediato e uma subida de temperatura será comunicada após um curto espaço de tempo.

Se a temperatura exterior descer para 3 °C, o símbolo  acende-se no Triple-Info-Display ou no Board-Info-Display indicando a possibilidade de formação de gelo na estrada. O  permanece aceso até a temperatura subir pelo menos para os 5 °C.



20002

Em veículos com Graphic-Info-Display ou Color-Info-Display, surgirá uma mensagem de aviso no visor indicando a possibilidade de formação de gelo na estrada. Abaixo de -5 °C não haverá qualquer mensagem.



Relógio

A data e a hora são apresentado no Info-Display.

Board-Info-Display ⇨ 98,
Graphic-Info-Display,
Color-Info-Display ⇨ 101.

Acertar a data e a hora no Triple-Info-Display



20003

O sistema de informação e lazer deve estar desligado. Activar o modo de acerto premindo o botão  durante cerca de 2 segundos. O elemento que estiver a piscar é acertado com o botão . O botão  é utilizado para passar para o modo seguinte e para sair do modo de acerto.

Sincronização automática da hora



O sinal RDS da maior parte dos transmissores VHF acerta a hora automaticamente, sendo identificado por  no visor.

Alguns transmissores não enviam o sinal de hora correcto. Nesses casos, recomendamos que se desligue a sincronização automática da hora.

Activar o modo de acerto e avançar para o acerto do ano. Premir o botão  durante 3 segundos até  piscar no visor e até surgir "RDS TIME" no visor. A função é activada (RDS TIME 1) ou desactivada (RDS TIME 0) com o botão . Sair do modo de acerto com o botão .

Tomadas eléctricas

Há tomadas de corrente na consola central e na bagageira.




Não danificar as tomadas eléctricas utilizando fichas incorrectas. Ligar acessórios eléctricos com o motor desligado descarregará a bateria.

Não exceder o consumo máximo de 120 watts. Não ligar quaisquer equipamentos acessórios de fornecimento de corrente, por exemplo aparelhos de carregamento eléctrico ou baterias.

Os acessórios eléctricos ligados devem respeitar os requisitos de compatibilidade electromagnética da DIN VDE 40 839.

Isqueiro



O isqueiro encontra-se na consola central.


Empurrar o isqueiro para dentro.
Desliga-se automaticamente quando a resistência estiver incandescente.
Puxar o isqueiro para fora.

Cinzeiros


Cuidado

A utilizar apenas para cinza e não para lixos combustíveis.

Cinzeiro, dianteira




Abrir o cinzeiro, utilizando a reentrância existente para o efeito.



Para esvaziar o cinzeiro, premir a mola, abrir o cinzeiro totalmente e retirá-lo.

Cinzeiro portátil



O cinzeiro portátil encontra-se nos porta-copos.

Luzes avisadoras, manómetros e indicadores

Grupo de instrumentos

Em algumas versões, os ponteiros dos instrumentos deslocam-se para o fim dos mostradores quando se liga a ignição.

Velocímetro



Indica a velocidade do veículo.

Conta-quilómetros



A linha inferior indica a distância registada.

Conta-quilómetros parcial

A linha superior indica os quilómetros (milhas) percorridos desde a última colocação a zero.

Para colocar a zero, premir o botão de reposição durante alguns segundos com a ignição ligada.

Conta-rotações



Exibe a velocidade do motor. Conduzir de forma a que as rotações do motor sejam sempre as mais baixas possível.

Cuidado

Se o ponteiro estiver na zona vermelha de perigo é porque se excedeu as rotações máximas permitidas do motor. Motor em risco.

Indicador de combustível



17023 T

Indica o nível do combustível ou a pressão do gás no depósito, consoante o modo de funcionamento. O indicador de controlo  acende-se se o nível de combustível no depósito estiver muito baixo. Reabastecer o veículo imediatamente se piscar. Durante o funcionamento a gás natural, o interruptor passa automaticamente para funcionamento a gasolina \Rightarrow 88.




Quando o veículo estiver a funcionar a gás natural, a mensagem **LoFuEL** surgirá no visor se o nível do depósito de gasolina estiver baixo. Confirmar a recepção da mensagem premindo o botão de reposição \Rightarrow 87.

Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio.

A quantidade necessária para atestar o veículo pode ser inferior à capacidade do depósito especificada, consoante a quantidade de combustível ainda existente no depósito.

Selector de combustível



17948 T

Premir o botão  alterna entre o funcionamento a gasolina e a gás natural. Não é possível alternar entre combustíveis a velocidades elevadas (p. ex. grande aceleração, aceleração máxima). O estado do LED indica o modo de funcionamento actual.

Funcionamento a gás natural = LED apagado.
Funcionamento a gasolina = LED aceso.

Assim que os depósitos de gás natural estiverem vazios, o funcionamento passa automaticamente para gasolina até a ignição ser desligada.

Se os depósitos de gás natural não forem cheios, o sistema deve ser passado para funcionamento a gasolina manualmente antes de se voltar a ligar o motor. Isso evita danos no catalisador (sobreaquecimento causado por alimentação de combustível irregular).

Se o interruptor de selecção for accionado várias vezes num curto espaço de tempo, a comutação entre combustíveis é impedida. O motor mantém-se no modo de funcionamento actual. Não será possível alternar entre combustíveis enquanto não se desligar a ignição.

Durante o funcionamento a gasolina pode notar-se uma pequena perda de potência e de binário. Por isso deve adaptar-se o estilo de condução (p. ex. durante manobras de

ultrapassagem) e as cargas do veículo (p. ex. reboque de cargas) em conformidade.

A cada seis meses, esvaziar o depósito de gasolina até o indicador de controlo  se acender e reabastecer. Isso é necessário para manter a qualidade do combustível e também para a operacionalidade do funcionamento a gasolina.

Atestar o depósito frequentemente para impedir a corrosão do depósito.

Visor de assistência




A mensagem **InSP** surge quando estiver na altura de assistência. Informações adicionais ⇨ 206.

Indicadores de controlo

Os indicadores de controlo descritos não fazem parte de todos os veículos. A descrição aplica-se a todas as versões de instrumentos. Quando se liga a ignição, a maior parte dos indicadores de controlo acendem-se por breves instantes para efeitos de teste de funcionalidade.

As cores dos indicadores de controlo têm o seguinte significado:

- | | |
|----------|------------------------------|
| Vermelho | = Perigo, aviso importante, |
| Amarelo | = Aviso, informação, avaria, |
| Verde | = Confirmação de activação, |
| Azul | = Confirmação de activação. |



Sinal de mudança de direcção

⇒ acende-se ou pisca a verde.

Acende-se

O indicador de controlo acende-se por breves instantes quando se acendem as luzes de presença.

Pisca

O indicador de controlo pisca se se acender o indicador de mudança de direcção ou as luzes de emergência.

Pisca rápido: avaria de um indicador de mudança de direcção ou fusível associado; avaria de indicador de mudança de direcção em reboque.

Substituição de lâmpadas ⇒ 171.
Fusíveis ⇒ 179.

Indicadores de mudança de direcção ⇒ 116.

Aviso de cinto de segurança

⚠ acende-se ou pisca a vermelho.

Acende-se

Depois de ligar a ignição até se apertar o cinto de segurança.

Pisca

Depois de arrancar até se apertar o cinto de segurança.

Apertar o cinto de segurança ⇒ 58.

Airbags e tensores dos cintos de segurança

⚠ acende-se a vermelho.

Quando se liga a ignição, o indicador de controlo acende-se durante cerca de 4 segundos. Se não se acender, não se apagar dentro de 4 segundos ou se acender durante a condução, isso indica que existe uma avaria no pré-tensor, nos airbags ou no sistema de detecção da ocupação do banco. Os sistemas podem não ser accionados em caso de acidente.

O accionamento dos tensores ou dos airbags é indicado pelo acendimento contínuo de ⚡.

⚠ Aviso

Reparar a avaria imediatamente numa oficina.

Sistema de airbags, tensores ⇒ 61,
⇒ 56

Detecção de ocupação dos bancos

⚠ acende-se ou pisca a amarelo.

Aceso

Se o veículo estiver equipado com detecção da ocupação do banco, ⚡ acende-se durante cerca de 4 segundos depois de se ligar a ignição.

Se for detectado um sistema de segurança para crianças com emissores-receptores, ⚡ permanece aceso. Só então é que se poderá utilizar um sistema de segurança para crianças com emissores-receptores no banco do passageiro dianteiro já que o sistema de airbags do passageiro dianteiro estará desactivado ⇒ 64.

⚠ Perigo

Se estiver montado um sistema de segurança para crianças e o indicador de controlo não se acender durante a condução, os airbags dianteiro e lateral do banco do passageiro dianteiro não estão desactivados.

Pisca

Avaria no sistema ou sistema de segurança para crianças com emissores-receptores avariado ou mal montado ⇨ 64.

⚠ Perigo

Indicador de controlo a piscar durante a condução é sinal de avaria. Reparar a avaria imediatamente numa oficina.

Sistema de segurança para crianças com emissores-receptores ⇨ 69.

Sistema de carga

💡 acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Parar, desligar o motor. A bateria não está a carregar. O arrefecimento do motor pode ser interrompido. Em motores a diesel, o servofreio pode deixar de ser alimentado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Luz indicadora de avaria

💡 acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Avaria no sistema de controlo de emissões. Os limites de emissões permitidos poderão ser excedidos. Recorrer à ajuda de uma oficina imediatamente.

Pisca quando o motor está a trabalhar

Avaria que pode levar a danos no catalisador. Reduzir a aceleração até a luz deixar de piscar. Recorrer à ajuda de uma oficina imediatamente.

Fazer revisão em breve

💡 acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Avaria em sistemas electrónicos da caixa de velocidades ou motor ⇨ 143, ⇨ 148. Os sistemas electrónicos passam para o programa de funcionamento de emergência. O consumo de combustível pode aumentar e a manobrabilidade do veículo pode ser reduzida.

Se a avaria persistir depois de voltar a ligar o motor, dirigir-se a uma oficina.

Acende-se juntamente com InSP4 no visor de assistência

Dirigir-se a uma oficina para drenar o filtro do combustível diesel ⇨ 106.

Pisca com a ignição ligada

Avaria no sistema do imobilizador electrónico. Não é possível ligar o motor ⇨ 39.

Desligar a ignição e repetir o processo de arranque.

Se o indicador de controlo continuar a piscar, tentar pôr o motor a trabalhar utilizando a chave sobresselente e procurar ajuda numa oficina.

Sistema de travões e embraiagem

(○) acende-se ou pisca a vermelho.

Aceso

Acende-se quando se destrava o travão de mão se o nível do óleo dos travões e embraiagem estiver demasiado baixo ⇨ 169.

⚠ Aviso

Parar. Não prosseguir viagem. Consultar uma oficina.

Acende-se depois de se ligar a ignição se o travão de mão estiver travado ⇨ 150.

Pisca

Em veículos com caixa de velocidades manual automatizada, pisca durante alguns segundos quando se desliga a ignição se o travão de mão não estiver aplicado.

Em veículos com caixa de velocidades manual automatizada, pisca quando se abre a porta do condutor se não houver uma mudança engatada e se o travão de mão não estiver aplicado.

Sistema de travões antiblocagem (ABS)

(ABS) acende-se a vermelho.

Acende-se durante alguns segundos depois de ligar a ignição. O sistema está pronto a ser utilizado quando o indicador de controlo se apagar.

Se o indicador de controlo não se apagar após alguns segundos, ou se se acender durante a condução, existe uma avaria no ABS. O sistema de travões mantém-se operacional mas sem ABS.

Sistema de travões antiblocagem ⇨ 149.

Modo desportivo

(S) acende-se a amarelo.

O símbolo acende-se quando o modo desportivo estiver ligado ⇨ 142, ⇨ 152.

Modo de Inverno

(W) acende-se a amarelo.

O símbolo acende-se quando o modo de Inverno estiver ligado ⇨ 142, ⇨ 147.

Auxiliar de estacionamento ultra-sónico

acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se

Avaria no sistema. Reparar a avaria numa oficina.

Pisca

Avaria devido a sensores sujos ou cobertos de gelo ou neve.

ou

Interferência devido a fontes de ultra-sons externas. Assim que se eliminar a fonte de interferência, o sistema funcionará normalmente.

Sensores de estacionamento ultra-sónicos $\diamond 154$.

Programa electrónico de estabilidade

pisca ou acende-se a amarelo.

Acende-se durante alguns segundos quando se liga a ignição.

Pisca durante a condução

O sistema está activo. A potência do motor pode diminuir e o veículo pode ser travado um pouco automaticamente $\diamond 151$.

Acende-se durante a condução

O sistema é desligado ou há uma avaria. É possível continuar a conduzir. A estabilidade da condução pode, no entanto, deteriorar consoante as condições da superfície da estrada.

Reparar a avaria numa oficina.

ESP@Plus $\diamond 151$.

Temperatura do líquido de arrefecimento do motor

acende-se a vermelho.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Parar, desligar o motor.

Cuidado

Temperatura do líquido de arrefecimento demasiado elevada.

Verificar o nível do líquido de arrefecimento imediatamente $\diamond 168$.

Se existir líquido de arrefecimento suficiente, consultar uma oficina.

Pré-aquecimento e filtro de partículas do diesel

acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se

Pré-aquecimento activado. Só é activado quando a temperatura exterior for baixa.

Pisca

em veículos equipados com filtro de partículas do diesel.

O indicador de controlo pisca se o filtro precisar de ser limpo e as condições de condução verificadas anteriormente não tiverem permitido

a limpeza automática. Continuar a conduzir e se possível não deixar que a velocidade do motor baixe para menos de 2000 rpm.

O indicador de controlo  apaga-se assim que a operação de auto-limpeza estiver concluída.

Filtro de partículas diesel $\diamond 137$.

Sistema de detecção de desinsuflação e sistema de monitorização da pressão dos pneus

 acende-se ou pisca a vermelho ou amarelo.

Indicador de controlo acende-se a vermelho

Perda da pressão dos pneus. Parar imediatamente e verificar as pressão dos pneus. Em caso de pneus Run-Flat não se deve ultrapassar a velocidade máxima de 80 km/h (50 mph) $\diamond 186$.

Indicador de controlo acende-se a amarelo

Avaria no sistema ou pneu montado sem sensor de pressão (p. ex. roda sobresselente). Consultar uma oficina.

Pisca

Pisca três vezes para indicar a inicialização do sistema.

Sistema de detecção de desinsuflação $\diamond 189$, sistema de monitorização da pressão dos pneus $\diamond 188$.

Sistema de condução interactivo, controlo de amortecimento contínuo, modo desportivo

IDS+ acende-se a amarelo.

Acende-se durante aproximadamente 10 segundos depois de se abrir a porta do condutor. Há avaria no sistema se se acender durante a condução.

O sistema passa para a regulação de

chassis mais duro por razões de segurança. Reparar a avaria numa oficina.

IDS^{Plus} $\diamond 152$, CDC $\diamond 152$, modo desportivo $\diamond 152$.

Pressão do óleo do motor

 acende-se a vermelho.

Acende-se quando se liga a ignição e apaga-se pouco depois de o motor entrar em funcionamento.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Cuidado

A lubrificação do motor pode ser interrompida. Isso pode resultar em danos no motor e/ou em bloqueio das rodas motrizes.

1. Pressione a embraiagem.
2. Seleccionar ponto morto, colocar o selector em N.

3. Saia da circulação normal o mais rapidamente possível sem impedir a circulação de outros veículos.
4. Desligar a ignição.

⚠ Aviso

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Não retirar a chave enquanto o veículo não estiver parado, caso contrário a tranca da direcção poderá engatar inesperadamente.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

Nível do óleo do motor baixo

⚠ acende-se a amarelo.

O nível do óleo do motor é verificado automaticamente.

Acende-se quando o motor está a trabalhar

Nível do óleo do motor baixo. Verificar o nível do óleo do motor e atestar conforme necessário
⇒ 166.

Nível baixo de combustível

⚠ acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se

O nível do depósito de combustível é demasiado baixo.

Pisca

Sem combustível. Reabastecer imediatamente. Nunca deixar o depósito ficar totalmente vazio.

Catalisador ⇒ 138.

Sangrar o sistema de combustível diesel ⇒ 170.

Durante o funcionamento a gás natural, o sistema passa automaticamente para funcionamento a gasolina ⇒ 88.

Sistema de abertura e arranque

⚠ acende-se ou pisca a amarelo.

Pisca

A chave electrónica já não está dentro do raio de acção do habitáculo. Não é possível ligar o motor. Premir o botão **Start/Stop** durante mais um pouco de tempo para desligar a ignição.

ou

Avaria da chave electrónica. O funcionamento só é possível por funcionamento de emergência.

Acende-se

Avaria no sistema. Tentar operar com a chave sobresselente, comando ou por funcionamento de emergência. Premir o botão **Start/Stop** durante mais um pouco de tempo para desligar a ignição. Recorrer à ajuda de uma oficina.

ou

A tranca da direcção continua activada. Mexer no volante ligeiramente e premir o botão **Start/Stop**.

Sistema de abertura e arranque ↗ 30.

Aplicar o pedal do travão

 acende-se a amarelo.

O motor com caixa de velocidades manual automatizada só pode ser posto a trabalhar se o pedal do travão estiver premido. Se o pedal do travão não estiver premido, o indicador de controlo acende-se ↗ 145.

Luzes exteriores

 acende-se a verde.

Acende-se quando as luzes exteriores estão acesas ↗ 113.

Faróis de máximos

 acende-se a azul.

Acende-se quando os máximos estão acesos ou quando se faz sinal de luzes ↗ 114.

Iluminação dianteira adaptável

 acende-se ou pisca a amarelo.

Acende-se

Avaria no sistema.

Se o dispositivo de rotação da iluminação em curvas se avariar, a luz de médios correspondente é desactivada e o farol de máximo é ligado.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

Pisca

Sistema comutado para luz de médios simétrica.

O indicador de controlo  pisca durante cerca de 4 segundos depois de se ligar a ignição para lembrar que o sistema foi ligado ↗ 114.

Iluminação dianteira adaptável (AFL) ↗ 115.

Luzes de nevoeiro

 acende-se a verde.

Acende-se quando as luzes de nevoeiro estão acesas ↗ 116.

Luz traseira de nevoeiro

 acende-se a amarelo.

Acende-se quando a luz traseira de nevoeiro está acesa ↗ 117.

Controlo da velocidade de cruzeiro

 acende-se a verde.

Acende-se quando o sistema está ligado ↗ 153.


Porta aberta

 acende-se a vermelho.

Acende-se quando se abre uma porta ou a porta da retaguarda.

Visores de informação

Visor de informação tripla




20004

Apresenta a hora, a temperatura exterior e a data ou o sistema de informação e lazer quando ligado.

Quando a ignição estiver desligada, pode ver-se a hora, data e temperatura exterior premido por breves instantes os dois botões existentes por baixo do visor.

Visor de informação de bordo



20005

Apresenta a hora, a temperatura exterior e a data ou informação sobre o sistema de informação e lazer.


Selecionar funções

Pode aceder-se às funções e definições do sistema de informação e lazer através do visor de informação de bordo.

Para tal utilizam-se os menus e os botões do sistema de informação e lazer.

Se não se operar nada dentro de 5 segundos, os menus são encerrados.

Selecionar utilizando os botões do sistema de informação e lazer



18612 T

No **Configuração** menu, utilizar o botão OK para aceder à função pretendida. Utilizar os botões de setas para alterar as definições.

No **CB** menu, utilizar o botão OK para aceder à função pretendida. Utilizar o botão OK para utilizar o cronómetro ou para reiniciar a medição e o cálculo.


Seleccionar utilizando a roda de ajuste esquerda no volante:



Premir a roda de ajuste para abrir o menu **CB**. No menu **CB** premir para utilizar o cronómetro ou para reiniciar a medição e o cálculo.

Rodar a roda de ajuste para aceder à função pretendida.

Definições do sistema




20006

Premir o botão **Settings** do sistema de informação e lazer. O item de menu **Audio** então abre-se.

Aceder **System** com o botão da seta para a esquerda e seleccionar com o botão OK.

Sincronização automática da hora



20007

O sinal RDS da maior parte dos transmissores VHF acerta a hora automaticamente. Isso pode ser identificado por  no visor.

Alguns transmissores não enviam o sinal de hora correcto. Nesses casos, recomendamos que se desligue a sincronização automática da hora.

Desactivar (**Clock Sync.Off**) ou activar (**Clock Sync.On**) a sincronização automática da hora com os botões de setas.


Aceritar data e hora

20008

O valor a alterar é assinalado com setas. Utilizar os botões de setas para proceder ao acerto pretendido.


Lógica de ignição

Consultar o manual do sistema de informação e lazer.

Selecção do idioma

20009

O idioma do visor pode ser seleccionado para algumas funções. Seleccionar o idioma necessário com os botões de setas.

Definir unidades de medida

20010

Seleccionar a unidade de medida pretendida com os botões de setas.

Visor de informação gráfica, visor de informação a cores



Indica hora, temperatura exterior, data ou informação do sistema de informação e lazer (quando ligado) e informação do sistema de controlo da climatização electrónica.

O Color-Info-Display apresenta a informação a cores.


O tipo de informação e a forma como é apresentada depende do equipamento do veículo e das definições efectuadas.

Seleccionar funções

As funções e as definições do sistema de informação e lazer e do sistema de controlo da climatização electrónica são acedidas através do visor.

As selecções são feitas através de menus e botões, do controlo multifunções do sistema de informação e lazer ou da roda de ajuste esquerda do volante.

Seleccionar utilizando os botões do sistema de informação e lazer



18612 T

Seleccionar itens de menu através dos menus e utilizando os botões do sistema de informação e lazer. O botão OK é utilizado para seleccionar o item realçado ou confirmar um comando.

Para sair de um menu, premir o botão da seta para a direita ou esquerda até **Voltar** ou **Main** aparecer e seleccionar.

Seleccionar com o controlo multifunções



17013 T

Rodar o controlo multifunções para realçar os itens de menu ou comandos e para seleccionar as áreas de funções.

Premir o controlo multifunções para seleccionar o item realçado ou confirmar um comando.

Para sair de um menu, rodar o controlo multifunções até **Voltar** ou **Main** aparecer e seleccionar.

Seleccionar utilizando a roda de ajuste esquerda no volante



Rodar para seleccionar um item de menu.

Premir a roda de ajuste para seleccionar o item realçado ou confirmar um comando.

Áreas de funções



20012

Para cada área de funções existe uma página principal (Principal), que é seleccionada na parte superior do visor (não com o sistema de informação e lazer CD 30 nem com o portal do telemóvel):

- Sistema áudio,
- Sistema de navegação,
- Telefone,
- Computador de bordo.

Definições do sistema




20013

Premir o botão **Main** do sistema de informação e lazer.

Premir o botão **Settings** no sistema de informação e lazer. No caso do sistema de informação e lazer CD 30, não se pode seleccionar qualquer menu.

Acertar data e hora



20014

Seleccionar o item de menu **Hora, data** no menu **Configuração**.

Seleccionar os itens de menu pretendidos e proceder às definições.

Sincronização automática da hora


O sinal RDS da maior parte dos transmissores VHF acerta a hora automaticamente.

Alguns transmissores não enviam o sinal de hora correcto. Nesses casos, recomendamos que se desligue a sincronização automática da hora.

Nos sistemas de informação e lazer com sistema de navegação, a hora e a data são também harmonizadas depois de receber um sinal de satélite GPS.

A função é activada assinalando o campo em frente de **Sincron. automática tempo** no menu **Hora, data**.

Selecção do idioma



20015

O idioma do visor pode ser seleccionado para algumas funções.

Seleccionar o item de menu **Idioma** no menu **Configuração**.

Seleccionar o idioma pretendido.



20016

A selecção é indicada por um ► em frente do item de menu.

Nos sistemas com voz, quando se altera o idioma do visor o sistema pergunta se o idioma de voz também deve ser alterado - consultar o manual do sistema de informação e lazer.

Definir unidades de medida




20017

Seleccionar o item de menu **Unidades** no menu **Configuração**.

Seleccionar a unidade pretendida.

As selecções são indicadas por um ● em frente do item de menu.

Ajustar o contraste (Graphic-Info-Display)



20018

Seleccionar o item de menu **Contraste** no menu **Configuração**.

Confirmar a definição pretendida.

Definir o modo de visualização

A iluminação do visor depende da iluminação do veículo. Pode proceder-se às seguintes definições adicionais:

Seleccionar o item de menu **Dia / Noite** no menu **Configuração**.

Automático As cores são adaptadas às luzes exteriores.

Sempre design Dia texto a preto ou a cores em fundo claro.

Sempre design Noite texto a branco ou a cores em fundo escuro.

A selecção é indicada por um ● em frente do item de menu.

Lógica de ignição

Consultar o manual do sistema de informação e lazer.

Mensagens do veículo

As mensagens são dadas através de um painel de instrumentos ou através de avisos e sinais auditivos. As mensagens de controlo de verificação aparecem no Info-Display. Algumas aparecem abreviadas. Confirmar as mensagens de aviso com o botão multifunções ▷ 98, ▷ 101

Avisos acústicos

Ao pôr o motor a trabalhar ou durante a condução

- Se a chave electrónica não estiver presente ou não for reconhecida.
- Se o cinto de segurança não estiver apertado.
- Se uma das portas ou a porta da retaguarda não estiver bem fechada aquando do início da marcha.
- Se se exceder determinada velocidade com o travão de mão aplicado.

- Se a velocidade programada de fábrica for excedida.
- Se o veículo estiver equipado com caixa de velocidades manual automatizada e se abrir a porta do condutor com o motor a trabalhar, uma mudança engatada e o pedal do travão não premido.

Quando o veículo estiver estacionado e se abrir a porta do condutor

- Quando a chave estiver no interruptor da ignição.
- Com as luzes exteriores acesas.
- Com sistema Open&Start e caixa de velocidades automática, se a alavanca selectora não estiver em P.
- Em caso de caixa de velocidades automatizada, se o travão de mão não for aplicado e não houver mudança engatada com o motor desligado.

Tensão da bateria

Pilha fraca no comando ou na chave electrónica. Em veículos sem controlo de verificação, no visor do painel de instrumentos surge a mensagem InSP3. Substituir a bateria ▷ 29, ▷ 30.

Interruptor das luzes dos travões

As luzes dos travões não se acendem durante a travagem. Reparar a avaria imediatamente numa oficina.

Nível de arrefecimento do motor



20019

Nível de líquido baixo no sistema de arrefecimento do motor. Verificar o líquido de arrefecimento imediatamente ↳ 168.

Drenar o filtro do combustível diesel

Se existir água no filtro de combustível diesel, no painel de instrumentos aparece a mensagem InSP4. Consultar uma oficina.

Iluminação

São monitorizadas luzes exteriores importantes, incluindo cabos e fusíveis. Em modo de reboque, a iluminação do reboque também é monitorizada. Os reboques com iluminação por LEDs têm de ter um adaptador que permita monitorizar essa iluminação como lâmpadas convencionais.




20020

Caso exista uma avaria nessa iluminação, o visor de informação indicará essa situação ou então surgirá a mensagem InSP2 no visor do painel de instrumentos.

Sistema de alarme anti-roubo

Avaria no sistema de alarme anti-roubo. Reparar a avaria numa oficina.

Pressão dos pneus




20021

Nos veículos com sistema de monitorização da pressão dos pneus, se a pressão de um dos pneus for baixa o visor indicará qual o pneu que se deve verificar.

Reducir a velocidade e verificar a pressão dos pneus assim que for possível. Sistema de monitorização

da pressão dos pneus ⇨ 188.
Verificar a pressão dos pneus ⇨ 188, ⇨ 237.



Se existir uma considerável perda de pressão, aparece uma mensagem correspondente indicando qual o pneu afectado.

Sair da faixa de rodagem o mais depressa possível sem colocar em perigo os outros veículos. Parar e verificar os pneus. Montar a roda sobresselente ⇨ 195. Se estiverem montados pneus Run-Flat, a velocidade máxima é de 80 km/h

(50 mph). Informação ⇨ 186. Sistema de monitorização da pressão dos pneus ⇨ 188.

Nível do líquido lava-vidros

Nível baixo do líquido lava-vidros. Atestar com líquido lava-vidros ⇨ 168.

Computador de bordo


Computador de bordo no visor de informação de bordo

Aceder aos dados premindo o botão **BC** no sistema de informação e lazer ou a roda de ajuste esquerda no volante.

Alguma informação aparece no visor sob a forma abreviada.

Depois de seleccionar uma função áudio, a linha inferior da função do computador de bordo apresenta mais informação.

Consumo instantâneo



Indica o consumo instantâneo. A velocidades baixas, o consumo por hora é indicado.

Consumo médio

Indica o consumo médio. A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

Consumo absoluto

Indica o combustível consumido. A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

Velocidade média

Indica a velocidade média.

A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

As paragens durante o percurso em que se desligue a ignição não são incluídas nos cálculos.

Distância

Indica a distância percorrida.

A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

Quilometragem possível com o actual combustível




A quilometragem possível com o actual combustível é calculada com base no conteúdo do depósito de combustível no momento e no consumo actual. O visor apresenta valores médios.

Depois de reabastecer, a quilometragem possível com o actual combustível é actualizada automaticamente após um curto espaço de tempo.

Quando o depósito tiver pouco combustível, aparece a mensagem **Autonomia** no visor.

Quando o depósito estiver quase vazio, aparece a mensagem **Abastecer** no visor.

Cronómetro



Seleccionar a função. Premir o botão **OK** ou a roda de ajuste esquerda no volante para iniciar ou parar o cronómetro.

Reiniciar o computador de bordo

Pode reiniciar-se a medição ou cálculo da seguinte informação do computador de bordo:

- Consumo médio,
- Consumo absoluto,
- Velocidade média,
- Distância,
- Cronómetro.

Seleccionar a informação do computador de bordo pretendida
 ⇨ 98. Para reiniciar, premir o botão **OK** ou a roda de ajuste esquerda no volante durante aproximadamente 2 segundos.

Computador de bordo no visor de informação gráfica ou no visor de informação a cores

A página principal do computador de bordo dá informação sobre quilometragem possível com o actual combustível, consumo actual e consumo médio de CB 1.

Para visualizar outros dados do computador de bordo, premir o botão **CB** no sistema de informação e lazer, seleccionar o menu do computador de bordo a partir do visor ou premir a roda de ajuste esquerda no volante. Seleccionar **CB 1** ou **CB 2** no menu do computador de bordo.

Quilometragem possível com o actual combustível



A quilometragem possível com o actual combustível é calculada com base no conteúdo do depósito de

combustível no momento e no consumo actual. O visor apresenta valores médios.

Depois de reabastecer, a quilometragem possível com o actual combustível é actualizada automaticamente após um curto espaço de tempo.



Quando o depósito tiver pouco combustível, aparece a mensagem **Autonomia** no visor.

Quando o depósito estiver quase vazio, aparece a mensagem **Por favor abastecer** no visor.

Consumo instantâneo

Indicação do consumo instantâneo. A velocidades baixas, o consumo por hora é indicado.



Distância

Indica a distância percorrida. A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

Velocidade média

Indica a velocidade média. A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

As paragens durante o percurso em que se desligue a ignição não são incluídas nos cálculos.

Consumo absoluto

Indica o combustível consumido. A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

Consumo médio

Indica o consumo médio. A medição pode ser colocada a zero em qualquer altura.

Reiniciar o computador de bordo

Pode reiniciar-se a medição ou cálculo da seguinte informação do computador de bordo:

- Distância,
- Velocidade média,
- Consumo absoluto,
- Consumo médio.

Seleccionar CB 1 ou CB 2 no menu Comput. de bordo.




A informação dos dois computadores de bordo pode ser colocada a zero em separado, permitindo avaliar os dados de diferentes períodos de tempo.

Seleccionar a informação do computador de bordo pretendido e confirmar.



Para colocar a zero toda a informação de um computador de bordo, seleccionar o item de menu **Todos val.**

Cronómetro



Seleccionar o item de menu **Cronómetro** no menu **Comput. de bordo**.

Para iniciar, seleccionar o item de menu **Start**. Para parar, seleccionar o item de menu **Paragem**.

Para colocar a zero, seleccionar o item de menu **Reset**.

O visor do cronómetro relevante pode ser seleccionado no menu **Opções**:

Tempo marcha sem parag.

É registado o tempo que o veículo estiver em movimento. O tempo de paragem não é incluído.


Tempo marcha com parag.

É registado o tempo que o veículo estiver em movimento. O tempo que o veículo estiver parado com a ignição ligada é incluído.

Tempo de marcha

É medido o tempo desde a activação manual com **Start** até à desactivação manual com **Reset**.

Pressão dos pneus



20031

Seleccionar o menu **Pneus** no menu **Comput. de bordo**.

É indicada a pressão actual de cada pneu.


Informações adicionais ⇨ 188.

Iluminação

- Iluminação exterior 113
- Iluminação interior 118
- Características da iluminação ... 119

Iluminação exterior

Interruptor das luzes



17122 T

Rodar o interruptor das luzes:

O = Desligar

✉ = Luzes de presença

✉D = Faróis

Indicador de controlo **✉D** 97.

Se se desligar a ignição com os faróis acesos, apenas as luzes de presença permanecerão acesas.

Comando automático das luzes




17123 T

Interruptor das luzes definido para **AUTO**: Quando o motor está a trabalhar, os faróis acendem-se quando houver pouca iluminação exterior.

Por razões de segurança, o interruptor das luzes deve permanecer sempre na posição **AUTO**.

Deslocar o interruptor das luzes para **✉D** se houver pouca visibilidade devido a nevoeiro ou neblina.

Máximos



18445 T

Para mudar de médios para máximos, empurrar a alavanca.

Para mudar para médios, empurrar a alavanca de novo ou puxar.

Sinal de luzes

Para fazer sinal de luzes, puxar a alavanca.

Regulação do alcance dos faróis

Regulação manual do alcance dos faróis



17125 T

Para regular o alcance dos faróis de forma a adaptá-lo à carga do veículo para evitar encandeamento: Premir o botão para desengatar e rodar para a posição pretendida.

Veículos sem sistema de controlo de nívelamento automático

0 = Bancos dianteiros ocupados

1 = Todos os bancos ocupados

2 = Todos os bancos ocupados e bagageira carregada

3 = Banco do condutor carregado e bagageira carregada

Veículos com sistema de controlo de nívelamento automático

0 = Bancos dianteiros ocupados

1 = Todos os bancos ocupados

1 = Todos os bancos ocupados e bagageira carregada

2 = Banco do condutor carregado e bagageira carregada

Ajuste do alcance dos faróis automático

O alcance dos faróis é ajustado automaticamente com base na carga do veículo.

Faróis em condução no estrangeiro

O feixe dos faróis assimétrico aumenta a visibilidade na beira da estrada do lado do passageiro.


Contudo, ao conduzir em países em que a condução se faça do lado oposto da estrada, regular os faróis

para evitar encandeamento de veículos em circulação em sentido oposto.

Veículos com sistema de faróis de halogénio

Proceder ao ajuste dos faróis numa oficina.

Veículos com iluminação dianteira adaptável



Adaptar o foco do feixe dos faróis:

1. Puxar alavanca e manter.
2. Ligar a ignição.
3. Ouve-se um sinal acústico após aproximadamente 3 segundos.

Indicador de controlo ▷ 97.

Luzes de funcionamento diurno

Com a ignição ligada e o interruptor das luzes na posição **O** ou **AUTO**, as luzes de presença são ligadas. Quando o motor está a trabalhar, os faróis estão acesos.


Em veículos sem comando automático das luzes, tem de ligar-se quando começa a ficar escuro para a iluminação do painel de instrumentos se acender.

As luzes de circulação à luz do dia apagam-se quando se desliga a ignição.

Iluminação dianteira adaptável

A iluminação dianteira adaptável com faróis de bi-xénon aumenta a iluminação em curvas e aumenta o alcance dos faróis.

Iluminação em curvas




O feixe roda com base na posição do volante e na velocidade.

Iluminação em auto-estrada

A velocidades mais elevadas e em condução sempre a direito, o feixe eleva-se automaticamente um pouco, aumentando assim o alcance dos faróis.

Indicador de controlo ▷ 97.

Luzes de emergência




16991 T

Accionado com o botão .

As luzes de emergência são accionadas automaticamente se os airbags forem insuflados.

Sinais de mudança de direcção e de faixa



16989 T

Alavanca para cima = sinal de mudança de direcção para a direita
 Alavanca para baixo = sinal de mudança de direcção para a esquerda

A alavanca volta sempre à posição original.

Se a alavanca for deslocada para lá do ponto de resistência, o indicador de mudança de direcção fica ligado continuamente. Quando o volante

voltar à posição inicial, o indicador de mudança de direcção apagar-se-á automaticamente.

Para três piscadelas, p. ex. ao mudar de faixa, premir a alavanca até sentir resistência e depois largar.

Deslocar a alavanca até ao ponto de resistência e manter para manter o indicador aceso por mais algum tempo.

Desligar o indicador de mudança de direcção manualmente deslocando a alavanca ligeiramente.

Faróis de nevoeiro



18492 T

Os faróis de nevoeiro só podem ser ligados quando a ignição e os faróis ou luzes de presença estiverem ligados.

Accionado com o botão .

Luzes traseiras de nevoeiro




A luz traseira de nevoeiro só pode ser ligada quando a ignição e os faróis ou luzes de presença (com faróis de nevoeiro) estiverem ligados.

Accionado com o botão .

A luz traseira de nevoeiro do veículo é desactivada durante operações de reboque.

Luzes de presença



Quando o veículo estiver estacionado, pode acender-se a luz de presença de um dos lados

1. Colocar o interruptor em **O** ou **AUTO**.
2. Ignição desligada.
3. Deslocar a alavanca do indicador de mudança de direcção totalmente para cima (luz de presença direita) ou para baixo (luz de presença esquerda).

Confirmado por um sinal e pelo indicador de controlo do indicador de mudança de direcção correspondente.

Para desligar, ligar a ignição ou deslocar a alavanca do indicador de mudança de direcção na direcção oposta.

Luzes de marcha atrás

As luzes de marcha atrás acendem-se quando a ignição está ligada e a marcha atrás está seleccionada.

Coberturas das luzes embaciadas

O interior das coberturas das luzes pode embaciar-se por breves instantes em condições de tempo frio e húmido, com chuva forte ou depois da lavagem. O embaciamento desaparece rapidamente por si só; para ajudar a desembaciar, ligar os faróis.

Iluminação interior

Comando da iluminação do painel de instrumentos




17130 T

A iluminação pode ser ajustada quando as luzes exteriores estão acexas: Premir o botão para desengatar e depois rodar e manter até se obter a iluminação pretendida.

Luzes interiores

Durante a entrada e saída do veículo, as luzes de cortesia dianteira e central acendem-se automaticamente e depois apagam-se passado algum tempo.

Luz de cortesia dianteira




17131 T

Accionado com o botão .


Luzes de cortesia central e traseira

Existem duas versões.



17133 T


Accionadas com interruptor (I = ligadas, 0 = apagadas, centro = automático).



18614 T

Desactivadas com o botão .

Luzes de leitura



17132 T

Accionadas com os botões ☰ ou com o interruptor (I = ligadas, 0 = apagadas, centro = automático)

Luzes das palas pára-sol

A luz acende-se quando se abre a tampa.

Características da iluminação


Iluminação da consola central

Luz de destaque no alojamento do espelho retrovisor interior.
Iluminação da consola central regulada automaticamente e dependente da luz do dia.

Iluminação para entrada

Depois de destrancar o veículo, a iluminação do painel de instrumentos e as luzes das chapas de matrícula acendem-se durante alguns segundos.

Iluminação para saída



17128 T

Os faróis e as luzes de marcha atrás acendem-se durante aproximadamente 30 segundos depois de o sistema ser activado e de se fechar a porta do condutor.

Activação

1. Desligar a ignição.
2. Retirar a chave da ignição.
3. Abrir a porta do condutor.
4. Puxar a alavanca do indicador de mudança de direcção.
5. Fechar a porta do condutor.

Se a porta do condutor não estiver fechada, as luzes apagam-se após dois minutos.

A iluminação é desligada imediatamente se se puxar a alavanca do indicador de mudança de direcção com a porta do condutor aberta.

Protecção antidescarga da bateria

Para evitar que a bateria se descarregue, todas as luzes interiores são apagadas automaticamente após 10 minutos quando se desliga a ignição.

Sistema de informação e lazer

Introdução	121
Rádio	121
Leitores de áudio	122
Sistema de informação e lazer dos bancos traseiros	122
Telefone	123

Introdução

Funcionamento

O sistema de informação e lazer é operado conforme descrito no respectivo manual.

Rádio


Recepção de rádio

A recepção de rádio pode sofrer interferências devido a ruído, estática, distorção ou perda da recepção na sequência de

- mudanças de distância do transmissor,
- recepção multitrajecto devido ao reflexo,
- ensombrecimento.

Leitores de áudio

Dispositivos auxiliares




18495 T

Uma fonte de áudio externa, como por exemplo um leitor de CDs portátil, pode ser ligada na entrada AUX utilizando uma ficha de 3,5 mm.

Manter sempre a entrada AUX limpa e seca.

Sistema de informação e lazer dos bancos traseiros

Sistema áudio dos bancos traseiros



17378 T

Twin Audio permite escolher entre a fonte de áudio do sistema de informação e lazer ou outra fonte de áudio. Só se pode controlar uma fonte de áudio não actualmente activa no sistema de informação e lazer.

Estão disponíveis duas ligações para auscultadores, com comandos de volume independentes.

Telefone

Telemóveis e equipamento rádio CB

Instruções de montagem e de funcionamento

Ao instalar e operar um telemóvel, devem cumprir-se as instruções de montagem específicas do veículo e as instruções dos fabricantes do telemóvel e do equipamento mãos-livres. O não cumprimento dessa instrução pode invalidar a aprovação tipo do veículo (Directiva da UE 95/54/CE).

Recomendações para uma operação sem problemas:

- Uma antena exterior instalada de modo profissional para obter o máximo alcance possível,
- Potência máxima de transmissão de 10 watts,
- Instalação do telefone num local adequado; prestar atenção à Nota relevante ⇨ 61.

Procurar aconselhamento sobre pontos de instalação de antena exterior ou de suportes de equipamento pré-determinados e sobre formas de utilizar dispositivos com potência de transmissão superior a 10 watts.

A utilização de fixações mãos-livres sem antena exterior com normas de telemóveis GSM 900/1800/1900 e UMTS só é autorizada se a potência máxima de transmissão do telemóvel for de 2 watts para GSM 900 ou 1 watt para os outros tipos.

Por razões de segurança, não utilizar o telefone durante a condução. Até a utilização de um sistema mãos-livres pode constituir uma distração durante a condução.

Cuidado

Os telemóveis e o equipamento rádio podem causar mau funcionamento nos sistemas electrónicos do veículo quando operados no interior do veículo sem antena exterior, excepto se cumprirem as normas acima referidas.

⚠ Aviso


Operar equipamento rádio e telemóveis que não cumpram as normas de telemóveis acima referidas só é permitido com uma antena montada no exterior do veículo.

Controlo da climatização

Sistemas de controlo da climatização	124
Grelhas de ventilação	132
Manutenção	133

Sistemas de controlo da climatização

Sistema de aquecimento e ventilação



Comandos para:

- Distribuição do ar
- Temperatura
- Velocidade da ventoinha

Óculo traseiro com desembaciador
☞ 44.

Distribuição do ar

- = para área da cabeça e espaço para os pés
- = para área da cabeça
- = para pára-brisas e vidros das portas dianteiras
- = para pára-brisas, vidros das portas dianteiras e espaço para os pés
- = inferior

É possível proceder a definições intermédias.

Temperatura

- | | |
|----------|----------|
| Vermelho | = Quente |
| Azul | = Frio |

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a sua respectiva temperatura normal de funcionamento.

Velocidade da ventoinha

Ajustar o fluxo de ar regulando a ventoinha para a velocidade pretendida.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

- Colocar o comando da distribuição do ar em .
- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro .
- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direcioná-las para os vidros das portas.
- Para aquecimento simultâneo do espaço para os pés, regular o comando da distribuição do ar para .

Sistema de ar condicionado



Para além do sistema de aquecimento e ventilação, o sistema de ar condicionado possui:

-  = Arrefecimento
-  = Recirculação de ar

Arrefecimento

É accionado com o botão  e só funciona quando o motor e a ventoinha estão a trabalhar.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) quando a temperatura exterior está

acima de um determinado nível. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível.

Sistema de recirculação de ar

Accionado com o botão .

⚠ Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciarse. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Distribuição de ar para :
Recirculação de ar desactivada.

Arrefecimento máximo

Abrir os vidros por breves instantes para que o ar quente se disperse rapidamente.

- Arrefecimento ☀ ligado.
- Sistema de circulação de ar ☁ ligado.
- Colocar o comando da distribuição do ar em ☰.
- Definir o comando da temperatura para o nível de frio máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

- Arrefecimento ☀ ligado.
- Colocar o comando da distribuição do ar em ☰.
- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Regular a velocidade da ventoinha para o nível máximo.

- Ligar o aquecimento do óculo traseiro ☞.
- Abrir as grelhas de ventilação laterais conforme pretendido e direcioná-las para os vidros das portas.
- Para aquecimento simultâneo do espaço para os pés, regular o comando da distribuição do ar para ☨.

Sistema de controlo da climatização automático



Comandos para:

- Distribuição do ar
 - Temperatura
 - Velocidade da ventoinha
- = Arrefecimento
 = Recirculação de ar
 = Desembaciamento e descongelação

Óculo traseiro com desembaciador ☞ 44.

A temperatura pré-selecionada é automaticamente regulada. No modo automático a velocidade da ventoinha regula o fluxo de ar automaticamente.

Modo automático

Regulação básica para conforto máximo:

- Regular o comando da ventoinha para A.
- Regular o comando da distribuição do ar para a regulação pretendida.
- Definir a temperatura para o nível pretendido.

- Arrefecimento ☀ ligado.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.

Distribuição do ar

-  = para área da cabeça e espaço para os pés
-  = para área da cabeça
-  = para pára-brisas e vidros das portas dianteiras
-  = para pára-brisas, vidros das portas dianteiras e espaço para os pés
-  = inferior

É possível proceder a definições intermédias.

Pré-selecção da temperatura

Colocar o comando da temperatura na posição pretendida. É possível proceder a definições intermédias.

Por razões de conforto, alterar a temperatura apenas por pequenas etapas.

Nas posições extremas não há regulação da temperatura. O sistema de ar condicionado funciona com arrefecimento ou aquecimento máximos.

O aquecimento só será totalmente eficaz quando o motor tiver atingido a sua respectiva temperatura normal de funcionamento.

Velocidade da ventoinha

No modo automático A a velocidade da ventoinha regula o fluxo de ar automaticamente. Se necessário, pode regular-se o fluxo de ar manualmente.

Arrefecimento ☀

É accionado com o botão ☀ e só funciona quando o motor e a ventoinha estão a trabalhar.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) quando a temperatura exterior está acima de um determinado nível. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.

Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível.

Sistema de recirculação de ar

O modo de recirculação de ar é operado com o botão .

Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciá- se. A qualidade do ar do habitáculo deteriora- se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Arrefecimento máximo

Abrir os vidros por breves instantes para que o ar quente se desapareça rapidamente.

- Arrefecimento ☀ ligado.
- Colocar o comando da distribuição do ar em .

- Colocar o comando da temperatura no valor de temperatura pretendido.
- Regular o comando da ventoinha para A.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.

O controlo da climatização automático arrefece automaticamente até ao valor especificado com potência de arrefecimento máximo.

Com o comando da temperatura regulado para o valor mínimo, o sistema funciona continuamente em arrefecimento máximo. O sistema é automaticamente definido para recirculação de ar quando o ar condicionado está ligado.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

- Arrefecimento  ligado.
- Premir o botão  na posição A; a ventoinha passa automaticamente para velocidade máxima e a distribuição do ar é direcionada para o pára-brisas.
- Definir o comando da temperatura para o nível de calor máximo.
- Ligar o aquecimento do óculo traseiro .

Sistema de controlo da climatização electrónico



Comandos para:

- Temperatura
- Distribuição do ar e selecção do menu

Velocidade da ventoinha

AUTO = Modo automático

 = Recirculação de ar

 = Desembaciamento e descongelação

Óculo traseiro com desembaciador  44.

A temperatura pré-selecionada é automaticamente regulada. No modo automático, a velocidade da ventoinha e a distribuição do ar regulam automaticamente o fluxo de ar.

O sistema pode ser adaptado manualmente utilizando os comandos da distribuição do ar e do fluxo de ar.



Os dados são apresentados no Info-Display. As alterações são indicadas por breves instantes no Info-Display, que surge com prioridade sobre o menu actualmente apresentado.

O sistema de controlo da climatização electrónico só está totalmente operacional quando o motor está a trabalhar.

Para um funcionamento correcto, não tapar o sensor no painel de instrumentos.

Modo automático

Regulação básica para conforto máximo:

- Premir o botão **AUTO**.
- Abrir todas as grelhas de ventilação.
- Ar condicionado ligado.
- Definir a temperatura pretendida.

Pré-selecção da temperatura

As temperaturas podem ser reguladas para o valor pretendido.

Por razões de conforto, alterar a temperatura apenas por pequenas etapas.

Se a temperatura mínima estiver definida, no visor aparece **Lo** e o sistema de controlo da climatização electrónico funciona em arrefecimento máximo.

Se a temperatura máxima estiver definida, no visor aparece **Hi** e o sistema de controlo da climatização electrónico funciona em aquecimento máximo.

Velocidade da ventoinha

A velocidade da ventoinha seleccionada é indicada com  e um número no visor.

Se a ventoinha for desligada o ar condicionado também é desactivado.

Para voltar ao modo automático:
Premir o botão **AUTO**.

Desembaciamento e descongelação dos vidros

Premir o botão .  aparece no visor.

A temperatura e a distribuição do ar são definidas automaticamente e a ventoinha funciona a velocidade elevada.

Para voltar ao modo automático:
premir o botão  ou **AUTO**.

Ligar o aquecimento do óculo traseiro .

Definições manuais no menu de climatização

As definições do sistema de controlo da climatização podem ser alteradas através do comando central, dos botões e dos menus apresentados no visor.

Para ver o menu, premir o comando central. O menu **Clima** aparece no visor.

Os itens de menu individuais são assinalados rodando o comando central e são seleccionados premindo esse comando.

Para sair de um menu, rodar o comando central até **Voltar** ou **Main** aparecer e seleccionar.

Distribuição do ar

Rodar o comando central. O menu **Distrib. Ar** é activado, indicando as definições de distribuição de ar possíveis:

Superior = para pára-brisas e vidros das portas dianteiras.


Centro = para ocupantes do veículo.

Inferior = para espaço para os pés.

Também se pode aceder ao menu **Distrib. Ar** através do menu **Clima**.

Voltar à distribuição de ar automática: Desactivar a definição correspondente ou premir o botão **AUTO**.

Arrefecimento



No menu **Clima**, seleccionar o item de menu **AC** e activar ou desactivar o arrefecimento.

O sistema de ar condicionado arrefece e desumidifica (seca) quando a temperatura exterior está acima de um determinado nível. Por isso pode haver condensação e pingos por baixo do veículo.


Se não for necessário qualquer arrefecimento ou desumidificação, desligar o sistema de arrefecimento para poupar combustível; **Eco** aparece no visor.

Regulação da ventoinha em modo automático

A regulação da ventoinha em modo automático pode ser adaptada.

Seleccionar o item de menu **Ventilador auto.** a partir do menu **Clima** e seleccionar a regulação de ventoinha pretendida.

Recirculação de ar automática



O sistema de recirculação de ar automática possui um sensor da qualidade do ar que pode passar automaticamente para recirculação.

No menu **Clima**, seleccionar o item de menu **Recirc. aut.** e activar ou desactivar.

Passar para recirculação do ar manual conforme necessário.

Modo de recirculação de ar manual

O modo de recirculação de ar manual é operado com o botão .

⚠️ Aviso

O movimento de ar fresco é reduzido no modo de recirculação. No funcionamento sem arrefecimento a humidade do ar aumenta, pelo que os vidros podem embaciá- se. A qualidade do ar do habitáculo deteriora-se e os ocupantes podem sentir sonolência.

Ar condicionado com motor desligado

Quando a ignição está desligada, o calor ou arrefecimento residual do sistema pode ser utilizado para controlo da climatização no habitáculo.

Premir o botão **AUTO** com a ignição desligada. No visor aparecerá **Climatização temporizada ligada** por breves instantes.

O controlo da climatização residual só pode funcionar durante um período de tempo limitado. Para cancelar, premir o botão **AUTO**.

Aquecedor auxiliar

Aquecedor de ar

O Quickheat é um aquecedor de ar eléctrico auxiliar que aquece o habitáculo mais rapidamente.

Aquecedor do líquido de arrefecimento


Os veículos a diesel possuem um aquecedor do líquido de arrefecimento auxiliar a combustível que aquece o líquido de arrefecimento do motor quando o motor está a trabalhar.

Grelhas de ventilação


Grelhas de ventilação reguláveis

Quando o arrefecimento estiver ligado, deve haver pelo menos uma grelha de ventilação aberta para evitar que o evaporador crie gelo devido a falta de movimento de ar.

Grelhas de ventilação com roda de ajuste



Para abrir ou fechar a grelha, rodar a roda de ajuste.



Direcccionar o fluxo de ar inclinando e girando as palhetas.

Grelhas de ventilação sem roda de ajuste



Abrir as palhetas e regular a direcção do fluxo de ar.


Para fechar as grelhas, direccionar as palhetas para baixo.

Grelhas de ventilação fixas

Por trás do pára-brisas e dos vidros das portas e nos espaços para os pés há grelhas de ventilação adicionais.

Manutenção

Entrada de ar



As entradas de ar à frente do pára-brisa no compartimento do motor deverão permanecer desobstruídas de modo a permitir a entrada de ar. Retirar quaisquer folhas, sujidade ou neve.

Filtro de pólen

O filtro de pólen remove poeira, fuligem, pólen e esporos do ar que entra no veículo através da entrada de ar.

Funcionamento normal do ar condicionado

Para assegurar que o desempenho é continuamente eficiente, o arrefecimento deve ser accionado durante alguns minutos uma vez por mês, independentemente do clima e da época do ano. Não é possível ligar o arrefecimento quando a temperatura exterior é demasiado baixa.

Assistência

Para um óptimo desempenho do sistema de arrefecimento, recomenda-se que o sistema de controlo da climatização seja verificado anualmente, a partir do terceiro ano a contar do primeiro registo do veículo, incluindo:

- Teste de pressão e funcionalidade
- Funcionalidade do aquecimento
- Verificação de fugas
- Verificação de correias de accionamento

- Limpeza de condensador e drenagem do evaporador
- Verificação do desempenho

Condução e funcionamento

Recomendações de condução ..	135
Utilização pela primeira vez e funcionamento	135
Gases de escape do motor	137
Caixa de velocidades automática	139
Caixa de velocidades manual	144
Caixa de velocidades manual automatizada	145
Travões	149
Sistemas de controlo da condução e suspensão	151
Comando da velocidades de cruzeiro	153
Sistemas de detecção de objectos	154
Combustível	156
Reboque	159

Recomendações de condução

Controlo do veículo

Nunca aproveitar o movimento do veículo com o motor desligado
Muitos sistemas não funcionarão nessa situação (p. ex. unidade do servofreio, direcção assistida). Conduzir nessa situação é perigoso para si e para os outros.

Pedais

Para assegurar que o curso do pedal está desimpedido, não deverão existir tapetes na área dos pedais.

Utilização pela primeira vez e funcionamento


Rodagem de veículo novo

Nas primeiras viagens com o veículo não travar a fundo desnecessariamente.

A primeira vez que se conduzir o veículo pode haver fumo por causa de ceras e óleo que se evaporam pelo sistema de escape. Depois de conduzir o veículo pela primeira vez, estacionar o veículo ao ar livre durante algum tempo e evitar inalar os fumos.


Durante o período de rodagem pode haver um maior consumo de combustível e de óleo do motor.

Posições do interruptor da ignição




Pôr o motor a trabalhar

Pôr o motor a trabalhar com o interruptor da ignição



Accionar a embraiagem e o travão, caixa de velocidades automática em **P** ou **N**, não acelerar; em motores a diesel, rodar a chave para a posição 2 para pré-aquecimento até o indicador de controlo se apagar; depois por breves instantes rodar a chave para 3 e largar a chave quando o motor começar a trabalhar. Antes de voltar a pôr o motor a trabalhar ou para desligar o motor, rodar a chave para **0**.

Pôr o motor a trabalhar com o botão Start/Stop



A chave electrónica deve estar no interior do veículo. Accionar a embraiagem e o travão, caixa de velocidades automática em **P** ou **N**, não acelerar; em motores a diesel, premir o botão durante breves instantes para pré-aquecimento, mexer o volante ligeiramente para o destrancar, esperar até o indicador de controlo se apagar; depois premir o botão durante 1 segundo e largar quando o motor começar a trabalhar.

Premir o botão de novo para repetir o procedimento de arranque ou para desligar o motor.

Corte de combustível em desaceleração

A alimentação de combustível é automaticamente interrompida durante uma desaceleração, ou seja, quando o veículo é conduzido com uma mudança engatada mas sem carregar no acelerador.

Estacionamento

- Não estacionar o veículo numa superfície facilmente inflamável. A temperatura elevada do sistema de escape pode provocar a inflamação da superfície.
- Aplicar sempre o travão de mão sem carregar no botão de destravagem. Aplicar com a maior firmeza possível em descidas ou subidas. Carregar no pedal do travão ao mesmo tempo para reduzir a força de accionamento.

- Desligar o motor e a ignição. Rodar o volante até a tranca da direcção engatar.
- Se o veículo estiver numa superfície nivelada ou numa subida, engatar a primeira ou colocar a alavanca selectora em P antes de desligar a ignição. Numa subida, virar as rodas dianteiras para o lado contrário ao do passeio.
Se o veículo estiver numa subida, engatar a marcha atrás ou colocar a alavanca selectora em P antes de desligar a ignição. Virar as rodas dianteiras na direcção do passeio.
- Trancar o veículo e activar o sistema de trancagem anti-roubo e o sistema de alarme anti-roubo.

Gases de escape do motor

Escape do motor

⚠ Perigo

Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso que não tem cor nem cheiro e que pode ser fatal se inalado.

Se os gases de escape entrarem no interior do veículo, abrir os vidros. Reparar a avaria numa oficina.

Evitar conduzir com a bagageira aberta, caso contrário podem entrar gases de escape no veículo.

Filtro de partículas do diesel


O filtro de partículas do diesel filtra partículas de fuligem nocivas retirando-as dos gases de escape. O sistema inclui uma função de auto-limpeza que funciona

automaticamente durante a condução. O filtro é limpo procedendo à combustão das partículas de fuligem a elevada temperatura. Esse processo ocorre automaticamente a determinadas condições de condução e pode demorar até 25 minutos. Durante esse período pode haver um maior consumo de combustível. A emissão de odores e fumo é normal durante esse processo.



Em determinadas condições de condução, p. ex. em pequenos percursos, o sistema não se pode limpar a si próprio automaticamente.

Se o filtro precisar de ser limpo e as condições de condução verificadas anteriormente não tiverem permitido essa limpeza automática, o indicador de controlo  pisca. Continuar a conduzir, manter a velocidade do motor acima das 2000 rpm. Efectuar reduções de caixa se necessário. A limpeza do filtro de partículas do diesel tem então início.



18540 T

Durante a limpeza não se deve parar o veículo nem desligar o motor. A limpeza é mais rápida a velocidades e cargas de motor elevadas.



18538 T

O indicador de controlo  apaga-se assim que a operação de auto-limpeza estiver concluída.

Catalisador

O catalisador reduz a quantidade de substâncias nocivas presentes nos gases de escape.

Cuidado

Tipos de combustível diferentes dos referidos nas páginas ▷ 156, ▷ 226 podem danificar o catalisador ou componentes electrónicos.

A gasolina que não seja queimada sobreaquecerá e causará danos no catalisador. Por isso, evitar a utilização excessiva do motor de arranque, evitar conduzir até despejar totalmente o depósito de combustível e evitar colocar o motor a trabalhar por empurrao ou reboque.

Em caso de falha de explosão, motor com funcionamento irregular, redução do desempenho do motor ou outros problemas invulgares, levar o veículo a uma oficina o mais rapidamente possível para que a situação seja rectificada. Numa emergência, o veículo pode ser conduzir por um curto período de tempo a baixa velocidade e com uma velocidade do motor também baixa.

Caixa de velocidades automática

A caixa de velocidades automática permite efectuar passagens de caixa automáticas (modo automático) e a versão com ActiveSelect também permite efectuar passagens de caixa manuais (modo manual).

Visor da caixa de velocidades



Em veículos com sistema de abertura e arranque, P pisca no visor da caixa de velocidades quando se desliga a ignição se P não estiver engatada ou se o travão de mão não estiver travado.

Se o modo Sport estiver activado, S acende-se.

Se o programa de Inverno estiver activado, W acende-se.

O modo ou mudança seleccionados são apresentados no visor da caixa de velocidades.

Alavanca selectora



17439 T

- P** = Posição de estacionamento, rodas dianteiras bloqueadas, engatar apenas quando o veículo estiver parado e o travão de mão estiver travado
- R** = Marcha atrás. Engatar apenas quando o veículo estiver parado
- N** = Ponto morto
- D** = Modo automático com todas as mudanças



17440 T

A alavanca selectora só pode ser retirada da posição **P** ou **N** quando a ignição estiver ligada e o pedal do travão estiver premido (bloqueio da alavanca selectora).

Quando a alavanca selectora estiver em **N**, o bloqueio da alavanca selectora é activado após um tempo de espera e apenas se o veículo estiver parado.



17441 T

Quando a alavanca selectora estiver na posição **P** ou **N**, o indicador de controlo (⌚) na faixa do indicador de mudança acende-se a vermelho quando a alavanca selectora estiver bloqueada. Se a alavanca selectora não estiver na posição **P** quando se desliga a ignição, o indicador de controlo (⌚) e **P** na faixa do indicador de mudança pisca.

Para engatar **P** ou **R**, premir o botão na alavanca selectora.

O motor só pode ser posto a trabalhar com a alavanca na posição **P** ou **N**. Quando a posição **N** estiver

selecionada, premir o pedal do travão ou travar o travão de mão antes de colocar o motor a trabalhar.

Não acelerar ao engatar uma mudança. Nunca premir o pedal do acelerador e o pedal do travão ao mesmo tempo.

Quando se engata uma mudança, o veículo começa lentamente a andar quando se tira o pé do pedal do travão.

Mudanças 3, 2, 1



3, 2, 1 = A caixa de velocidades não passa para a mudança superior seguinte.

Premir o botão na alavanca selectora para engatar 3 ou 1.

Seleccionar 3, 2 ou 1 apenas para impedir passagens para mudanças superiores ou para ajudar na travagem com o motor.

Travagem com o motor

Para utilizar o efeito de travagem com o motor, seleccionar uma mudança inferior na altura certa ao descer uma encosta.

Balançar o veículo

Dar "esticões" com a caixa só é permitido se o veículo estiver preso em areia, lama ou neve. Deslocar a alavanca selectora entre D e R repetidamente. Não acelerar muito o motor e evitar acelerações repentinhas.

Estacionamento

Aplicar o travão de mão e engatar P.

A chave de ignição só pode ser retirada quando a alavanca selectora estiver na posição P.

Modo manual



Retirar a alavanca selectora da posição D e deslocar para a esquerda e depois para a frente ou para trás.

+ = Mudar para mudança superior.

- = Mudar para mudança inferior.

Se se seleccionar uma mudança superior quando a velocidade do veículo for demasiado baixa, ou uma mudança inferior quando

a velocidade do veículo for demasiado alta, a passagem não é efectuada.

Se a velocidade do motor for demasiado baixa, a caixa de velocidades passa automaticamente para uma mudança inferior acima de uma velocidade do veículo específica.

A velocidades de motor elevadas não há passagem automática para uma mudança superior.

Por razões de segurança, no modo manual kickdown está também disponível.

Programas electrónicos de condução

- Depois de um arranque a frio, o programa da temperatura de funcionamento aumenta

a velocidade do motor para que o catalisador atinja a temperatura necessária rapidamente.

- A função de passagem automática para ponto morto coloca o motor ao ralenti assim que o veículo pára com uma mudança de marcha em frente engatada.
- Quando o modo Sport está engatado, o veículo efectua passagens de caixa a velocidades de motor mais elevadas (a não ser que o comando da velocidade de cruzeiro esteja ligado). Modo Sport ↗ 152.

Programa de Inverno ❄



17444 T

Activar o programa de Inverno para ajudar a iniciar a marcha em piso escorregadio.

Activação em veículos sem modo manual

Premir o botão ❄ com P, R, N, D ou 3 engatada. O veículo inicia a marcha em 3.^a.

Activação em veículos com modo manual


Em modo automático, premir o botão ❄. Consoante as condições da estrada, o veículo inicia a marcha em 2.^a ou 3.^a.

Desactivação

O programa de Inverno é desligado:

- premindo o botão ❄ de novo,
- seleccionando 2 ou 1 manualmente,
- mudando para modo manual,
- desligando a ignição,
- ou se a temperatura do óleo da caixa de velocidades estiver demasiado alta.

Kickdown



18451 S

Se o pedal do acelerador for premido para além do ponto de pressão, a caixa de velocidades passa para uma mudança inferior consoante a velocidade do motor.

Avaria

Em caso de uma avaria, acende-se. A caixa de velocidades deixa de efectuar passagens de caixa automaticamente. Pode-se prosseguir viagem com passagens manuais.

Reparar a avaria numa oficina.

Versão sem modo manual

A 2.^a não está disponível. Passagens de caixa manuais:

- 1 = 1.^a
- 2 = 3.^a
- 3, D = 4.^a

Versão com modo manual

Só a mudança mais elevada está disponível. Consoante a avaria, a 2.^a pode estar também disponível em modo manual.

Corte de corrente

Em caso de uma interrupção da alimentação eléctrica, a alavanca selectora não pode ser retirada da posição P ou N.

Se a bateria estiver descarregada, colocar o motor a trabalhar com cabos auxiliares de arranque 199.


Se a bateria não for a causa da avaria, libertar a alavanca selectora:

1. Aplicar o travão de mão.



17445 T


2. Retirar o embutido do cinzeiro 86. Afrouxar o parafuso na tampa de metal e retirar as duas partes. Ferramentas do veículo 185.
3. Soltar o suporte do cinzeiro ou tampa: chegar à abertura na extremidade superior, soltar o suporte do cinzeiro ou tampa e retirar.



17446 T

4. Puxar a argola e retirar a alavanca selectora de P ou N. Se se voltar a engatar P ou N, a alavanca selectora ficará de novo bloqueada nessa posição. Reparar a causa da interrupção de alimentação eléctrica numa oficina.
5. Colocar o suporte do cinzeiro ou tampa e encaixar.
6. Apertar a tampa de metal com o parafuso. Colocar o embutido do cinzeiro ⇨ 86.

Caixa de velocidades manual



17361 T

Para engatar a marcha atrás, com o veículo parado esperar 3 segundos depois de desembraiar e puxar o botão para cima na alavanca selectora e engatar a mudança.

Se a mudança não engatar, colocar a alavanca em ponto morto, tirar o pé do pedal da embraiagem e premir de novo; depois seleccionar a mudança novamente.

Não carregar na embraiagem desnecessariamente.

Ao operar, premir o pedal da embraiagem completamente. Não utilizar o pedal como um descanso para o pé.

Cuidado

Não é aconselhável conduzir com a mão pousada sobre a alavanca selectora.

Caixa de velocidades manual automatizada

A caixa de velocidades Easytronic permite passagens manuais (modo manual) ou automáticas (modo automático) e ambas com controlo automático da embraiagem.

Visor da caixa de velocidades



Indica o modo e a mudança actual.

O visor pisca durante alguns segundos quando se selecciona **A**, **M** ou **R** com o motor a trabalhar e o pedal do travão não premido.

Se o programa de Inverno estiver activado, acende-se.


Pôr o motor a trabalhar

Premir o pedal do travão ao colocar o motor a trabalhar. Se não se carregar no pedal do travão, acende-se no painel de instrumentos, "N" pisca no visor da caixa de velocidades e não se consegue colocar o motor a trabalhar.

Não é possível colocar o motor a trabalhar se todas as luzes dos travões estiverem avariadas.

Quando se carrega no pedal do travão, a caixa de velocidades passa automaticamente para **N** após o arranque. Pode haver um pequeno tempo de espera.

Alavanca selectora



Deslocar sempre a alavanca selectora na direcção apropriada o mais possível. Depois de a largar, volta automaticamente para a posição central.

N = Ponto morto.

A = Alternar entre modos

Automático e Manual. O visor da caixa de velocidades exibe **A** ou **M**.

R = Marcha-atrás. Engatar apenas quando o veículo estiver parado.

+ = Mudar para mudança superior.

- = Mudar para mudança inferior.

Iniciar a marcha

Carregar no pedal do travão e deslocar a alavanca selectora para **A**, **+** ou **-**. A caixa de velocidades está no modo automático e a 1.^a é engatada. Se se seleccionar **R**, a marcha atrás é engatada.

O veículo começa a deslocar-se quando se destrava.

Para iniciar a marcha sem premir o pedal do travão, acelerar imediatamente depois de engatar uma mudança.

Se não se carregar nem no acelerador nem no travão, não se engatará qualquer mudança e **A** ou **R** pisca no visor por breves instantes.

Parar o veículo

Em **A**, a 1.^a é engatada e a embraiagem é libertada quando o veículo pára. Em **R**, a marcha atrás permanece engatada.

Travagem com o motor

Modo automático

Ao descer uma encosta, a caixa de velocidades manual automatizada não passa para mudanças superiores enquanto não se atingir uma velocidade de motor suficientemente elevada. Efectua reduções de caixa na altura própria quando se trava.

Modo manual

Para utilizar o efeito de travagem com o motor, seleccionar uma mudança inferior na altura certa ao descer uma encosta.

Balançar o veículo

Dar "esticões" com a caixa só é permitido se o veículo estiver preso em areia, lama ou neve. Deslocar a alavanca selectora entre **R** e **A** repetidamente. Não acelerar muito o motor e evitar acelerações repentinhas.

Estacionamento

Aplicar o travão de mão. A mudança engatada mais recentemente (ver visor da caixa de velocidades) permanece engatada. Com **N**, não é engatada qualquer mudança.

Quando se desliga a ignição a caixa de velocidades deixa de responder ao movimento da alavanca selectora.

Modo manual

Se se seleccionar uma mudança superior quando a velocidade do motor for demasiado baixa, ou uma mudança inferior quando a velocidade do motor for demasiado alta, a passagem não é efectuada. Isso evita que o motor funcione a velocidades de motor muito baixas ou muito altas.

Se a velocidade do motor for muito baixa, a caixa de velocidades passa automaticamente para uma mudança inferior.

Se a velocidade do motor for demasiado alta, a caixa de velocidades apenas passa para uma mudança superior através de kickdown.

Quando se selecciona + ou - no modo automático, a caixa de velocidades passa para modo manual e efectua passagens em conformidade.

Programas electrónicos de condução

- Depois de um arranque a frio, o programa da temperatura de funcionamento aumenta a velocidade do motor para que o catalisador atinja a temperatura necessária rapidamente.
- O programa adaptável adapta as passagens de caixa às condições de condução, p. ex. inclinações ou cargas superiores.
- Quando o modo Sport é engatado, os tempos de passagem de caixa são reduzidos e a caixa efectua passagens a velocidades de motor mais elevadas (excepto se

o comando da velocidade de cruzeiro estiver ligado). Modo Sport \Rightarrow 152.

Programa de Inverno



17942 T

Activar o programa de Inverno se se tiver dificuldades em iniciar a marcha em piso escorregadio.

Activação


Premir o botão . A caixa de velocidades passa para modo automático. O veículo inicia a marcha em 2.^a. O modo Sport é desactivado.

Desactivação

O programa de Inverno é desligado:

- premindo o botão  de novo
- desligando a ignição
- passando para modo manual (quando regressado a modo automático, o programa de Inverno é activado de novo)
- quando a temperatura da embraiagem é muito elevada

Kickdown



18451 S

Se o pedal do acelerador for premido para além do ponto de pressão, a caixa de velocidades passa para uma mudança inferior consoante a velocidade do motor.

Avaria

Para evitar danos na caixa de velocidades automatizada, a embraiagem é engatada automaticamente a temperaturas elevadas da embraiagem.

 acende-se em caso de uma avaria. É possível continuar a conduzir. O modo manual não pode ser utilizado para passageiros de caixa.

Se F aparecer no visor da caixa de velocidades, não é possível prosseguir a condução.


Reparar a avaria numa oficina.

Corte de corrente

A embraiagem não é desengatada se ocorrer uma interrupção da alimentação eléctrica quando se engata uma mudança. O veículo não anda.

Se a bateria estiver descarregada, colocar o motor a trabalhar com cabos auxiliares de arranque ⇨ 199.

Se a avaria não se dever a bateria descarregada, recorrer à ajuda de uma oficina.



Se se tiver de retirar o veículo do meio do trânsito, desengatar a embraiagem da seguinte forma:

1. Aplicar o travão de mão e desligar a ignição.
2. Abrir o capô ⇨ 166.
3. Limpar a caixa de velocidades à volta da tampa para que não entre sujidade quando se retirar a tampa.
4. Rodar a tampa para afrouxar e retirar puxando para cima.
5. Com uma chave de parafusos de cabeça chata, rodar o parafuso de afinação por baixo da tampa no sentido dos ponteiros do relógio até se sentir uma clara resistência. A embraiagem está então desengatada.
6. Colocar a tampa limpa. A tampa deve estar totalmente em contacto com o alojamento.

Cuidado

Não rodar para além da resistência já que isso pode danificar a caixa de velocidades.

Cuidado

Não é permitido rebocar o veículo e colocar o motor a trabalhar quando a embraiagem tiver sido desengatada dessa forma; no entanto pode deslocar-se o veículo uma curta distância.

Recorrer à ajuda de uma oficina imediatamente.

Travões

O sistema de travões inclui dois circuitos de travões independentes.

Se um circuito de travões falhar, continua a ser possível travar o veículo com o outro circuito dos travões. Contudo, o efeito de travagem só é obtido quando se carregar no pedal do travão com força. Será preciso bastante mais força para isso. A distância de travagem aumenta. Dirigir-se a uma oficina antes de prosseguir viagem.

Quando o motor não está a trabalhar, o suporte da unidade do servofreio desaparece depois de se carregar no pedal do travão uma ou duas vezes. O efeito de travagem não é reduzido mas será preciso mais força para travar. É especialmente importante ter isto em atenção quando o veículo for rebocado.

Indicador de controlo (①) ▷ 93.

Sistema de travões antiblocagem

O sistema de travões antiblocagem (ABS) impede que as rodas bloqueiem.

O ABS começa a regular a pressão de travagem assim que uma roda apresente tendência para bloquear. A direcção do veículo continua a poder ser utilizada, mesmo durante travagem a fundo.

O controlo do ABS é sentido através de um impulso no pedal do travão e de um ruído do processo de regulação.

Para travagem óptima, manter o pedal do travão totalmente premido durante o processo de travagem, apesar de o pedal estar a pulsar. Não reduzir a pressão sobre o pedal.

Indicador de controlo (ABS) ▷ 93.

Luz dos travões adaptável

Durante travagem a fundo, as três luzes dos travões piscam enquanto o controlo do ABS estiver a funcionar.


Avaria

⚠ Aviso

Se houver uma avaria no ABS, as rodas podem bloquear em caso de travagem superior ao normal. As vantagens do ABS deixam de estar disponíveis. Durante travagem a fundo, a direcção do veículo deixa de poder ser utilizada e o veículo pode guinar.

Reparar a avaria numa oficina.

Travão de mão



17450 T

Aplicar sempre o travão de mão com firmeza sem carregar no botão de destravagem e travar até ao máximo numa subida ou descida.

Para destravar o travão de mão, puxar a alavanca ligeiramente para cima, premir o botão de destravagem e baixar a alavanca totalmente para baixo.

Para reduzir as forças de accionamento do travão de mão, premir o pedal do travão ao mesmo tempo.

Indicador de controlo (ⓘ) ▷ 93.

Sistema auxiliar de travagem

Se o pedal do travão for premido rapidamente e com força, é aplicada automaticamente força de travagem máxima (travagem a fundo).

Manter pressão constante sobre o pedal do travão enquanto for necessário uma travagem a fundo. A força de travagem máxima é reduzida automaticamente quando se tirar o pé do pedal do travão.

Auxiliar de arranque em piso íngreme

O sistema ajuda a iniciar a marcha em piso íngreme, segurando o veículo. Depois de destravar o travão de mão e de tirar o pé do pedal do travão, os travões são destravados após um tempo de espera de 2 segundos.

Sistemas de controlo da condução e suspensão

Programa electrónico de estabilidade

O programa electrónico de estabilidade (ESP®^{Plus}) melhora a estabilidade da condução quando necessário, independentemente do tipo de piso ou da aderência do pneu. Evita também que as rodas motrizes patinem.

Assim que o veículo começar a guinar (subvirar/sobrevirar), a potência do motor é reduzida e as rodas são travadas uma a uma. Isso melhora consideravelmente a estabilidade de condução do veículo em pisos escorregadios.

O ESP®^{Plus} fica operacional assim que o indicador de controlo  se apagar.

Quando o ESP®^{Plus} entra em acção,  pisca.

Aviso

Não deixar esta função de segurança especial o tente a tomar riscos desnecessários durante a condução.
Adaptar a velocidade às condições da estrada.

Indicador de controlo  94.

Desactivação



O ESP®^{Plus} pode ser desactivado quando o modo Sport é engatado para condução de elevado desempenho:

Manter o botão **SPORT** premido durante cerca de 4 segundos. O indicador de controlo  acende-se. O **ESPop** também aparece no visor de assistência.

Aviso

Não desactivar o ESP®^{Plus} se um pneu Run-Flat tiver perdido pressão.

O ESP®^{Plus} é reactivado premindo o botão **SPORT**. **ESPop** aparece no visor de assistência. O ESP®^{Plus} é também reactivado da próxima vez que se ligar a ignição.

Modo Sport  152.

Sistema de condução interactiva

O sistema de condução interactiva (IDS^{Plus}) combina o programa electrónico de estabilidade (ESP®^{Plus}) com o sistema de travagem antibloqueio (ABS) e com o controlo de amortecimento contínuo (CDS) para melhorar a dinâmica de condução e a segurança do veículo.

Modo desportivo

A suspensão e a direcção tornam-se mais directas e proporcionam um melhor contacto com o piso. O motor reage mais rapidamente aos movimentos do pedal do acelerador.

As passagens de caixa automáticas dão também uma melhor resposta.

Indicador de controlo IDS^{Plus} ▷ 95.

Activação



17961 T

Premir o botão **SPORT**.

Indicador de controlo S ▷ 93.

Não é possível activar o programa de Inverno.

Desactivação

Premir o botão **SPORT** por breves instantes. O modo Sport é desactivado da próxima vez que se ligar a ignição ou caso o programa de Inverno seja activado.

Controlo do amortecimento contínuo

O controlo do amortecimento contínuo (CDC) altera a suspensão adaptando o amortecimento de cada amortecedor à situação de condução e às condições do piso actuais.

Quando o modo Sport é engatado, o controlo do amortecimento é adaptado para um estilo de condução mais desportivo.

Indicador de controlo IDS+ ▷ 95.

Controlo de nivelamento automático



17449 T

O nivelamento traseiro do veículo é automaticamente ajustado às condições de carga durante a condução. As suspensão e a distância ao solo são aumentadas, com consequente melhoria das condições de condução.

O controlo de nívelamento automático é activado depois de o veículo ser conduzido durante algum tempo, consoante a carga do veículo e as condições do piso.


Não utilizar a carga útil total em caso de uma avaria. Reparar a avaria numa oficina.

Comando da velocidades de cruzeiro

Comando da velocidade de cruzeiro

O comando da velocidade de cruzeiro pode guardar em memória e manter velocidades entre, aproximadamente, 30 (20) a 200 (120) km/h (mph). Desvio relativamente às velocidades memorizadas podem ocorrer em descidas ou subidas.

Por razões de segurança, o comando da velocidade de cruzeiro não pode ser activado enquanto não se accionar o pedal do travão uma vez.



16990 T

Não utilizar o comando da velocidade de cruzeiro se não for aconselhável manter uma velocidade constante.

Com caixa de velocidades automática ou caixa de velocidades manual automatizada, apenas activar o comando da velocidade de cruzeiro em modo automático.

Indicador de controlo ☰ ☲ 97.

Activação

Premir o botão ☰ por breves instantes: a velocidade actual é guardada na memória e mantida.

A velocidade do veículo pode ser aumentada premindo o pedal do acelerador. Quando se retira o pé do pedal do acelerador, a velocidade memorizada anteriormente é retomada.

A velocidade é memorizada até se desligar a ignição.

Para retomar a velocidade memorizada, premir o botão  por breves instantes a uma velocidade superior a 30 km/h (20 mph).

Aumentar a velocidade

Com o comando da velocidade de cruzeiro activo, premir e manter o botão  ou premi-lo e largá-lo breve e repetidamente: a velocidade é aumentada continuamente ou em pequenas etapas.

Quando se largar o botão , a velocidade actual é memorizada e mantida.

Reducir a velocidade

Com o comando da velocidade de cruzeiro activo, premir e manter o botão  ou premi-lo e largá-lo breve

e repetidamente: a velocidade é reduzida continuamente ou em pequenas etapas.

Quando se largar o botão , a velocidade actual é memorizada e mantida.

Desactivação


Premir o botão  por breves instantes: o comando da velocidade de cruzeiro é desactivado.

Desactivação automática:

- Velocidade do veículo inferior a 30 km/h (20 mph) aproximadamente
- O pedal do travão é premido
- O pedal da embraiagem é premido
- A alavanca selectora está em N.

Sistemas de detecção de objectos

Auxiliar de estacionamento



O auxiliar de estacionamento facilita o estacionamento medindo a distância entre o veículo e os obstáculos. É no entanto o condutor que é o responsável por estacionar.


O sistema é composto por quatro sensor ultra-sónicos montados em cada um dos pára-choques dianteiro e traseiro.

Indicador de controlo P^w▲ ↗ 94.

Advertência

Componentes fixados na área de detecção causam o mau funcionamento do sistema.

Activacão



O sistema é ligado automaticamente quando se engata a marcha atrás. O sistema podem também ser activado a baixa velocidade premindo o botão **P**▲.

O sistema emite um sinal acústico se detectar um obstáculo. O intervalo entre os sinais acústicos diminui à medida que o veículo se aproxima do obstáculo. Quando a distância for inferior a 30 cm (1 ft), o sinal torna-se contínuo.

⚠ Aviso

Em determinadas circunstâncias, objectos, vestuário ou superfícies reflectoras bem como fontes de ruído exteriores podem fazer com que o sistema não detecte obstáculos.

Desactivação

Desactivar o sistema premindo o botão P[▲].

O sistema desativa-se a si próprio automaticamente quando o veículo é conduzido acima de determinada velocidade.

Equipamento de reboque

O sistema detecta automaticamente qualquer equipamento de reboque montado de fábrica.

Os sensores de estacionamento traseiros são desactivados durante operações de reboque.

Combustível

Combustível para motores a gasolina

Utilizar apenas combustível sem chumbo que cumpra a DIN EN 228.

Só se podem utilizar combustíveis com teor de etanol superior a 5% se o veículo tiver sido desenvolvido e aprovado especificamente para esses combustíveis.

Utilizar combustível com o índice de octanas recomendado \diamond 226. Utilizar combustível com um índice de octanas demasiado baixo pode reduzir a potência e o binário do motor e aumentar ligeiramente o consumo de combustível.

Cuidado

Utilizar combustível com um índice de octanas demasiado baixo pode provocar combustão descontrolada e danos no motor.

Combustível para motores a diesel

Utilizar apenas combustível diesel que cumpra a DIN EN 590. O combustível deve possuir um baixo teor de enxofre (máx. 50 ppm).

Não utilizar óleos diesel marítimos, óleos de aquecimento ou combustíveis diesel completa ou parcialmente à base de plantas, como por exemplo óleo de colza ou bio-diesel, Aquazole e emulsões de diesel-água semelhantes. Os combustíveis diesel não devem ser diluídos com combustíveis para motores a gasolina.


O fluxo e a capacidade de filtragem do combustível diesel variam consoante a temperatura. Com temperaturas baixas, reabasteça com combustível diesel com propriedades de Inverno garantidas.

Combustível para funcionamento a gás natural

Utilizar gás natural com aproximadamente 78% - 99% de teor de metano. O gás de tipo L (baixo teor) tem cerca de 78% - 87% e o gás de tipo H (alto alto) tem cerca de 87% - 99%. Pode também utilizar-se biogás com o mesmo teor de metano caso tenha sido quimicamente preparado e dessulfurizado.

Não se deve utilizar gás líquido ou GPL.

Reabastecer



⚠ Perigo

Antes de reabastecer, desligar o motor e quaisquer aquecedores externos com câmaras de combustão (identificados por etiqueta na portinhola do depósito de combustível). Desligar os telemóveis.

Cumprir as instruções de funcionamento e segurança da estação de serviço quando se estiver a abastecer.


⚠ Perigo

O combustível é inflamável e explosivo. Não fumar. Não produzir chamas nuas ou faíscas.

Se cheirar a combustível no veículo, reparar a causa dessa situação imediatamente numa oficina.

A portinhola do depósito de combustível encontra-se na parte traseira direita do veículo.

A portinhola do depósito de combustível só pode ser aberta se o veículo estiver destrancado.




17198 T

A tampa do tubo de enchimento de combustível pode ser colocada no suporte, na portinhola do depósito de combustível.

Cuidado

Limpe imediatamente qualquer combustível derramado.

Reabastecimento com gás natural

17947 T

Ao reabastecer com gás natural, retirar a tampa do bocal de enchimento.

⚠ Aviso

Reabastecer com uma pressão de saída máxima de 250 bar. Utilizar apenas estações de abastecimento com compensação de temperatura.

O procedimento de reabastecimento deve ser concluído, ou seja, o bocal de enchimento deve ser ventilado. Colocar a tampa de protecção.

A capacidade do depósito de gás natural varia consoante a temperatura exterior, a pressão de enchimento e o tipo do sistema de reabastecimento.

Termos para "veículos a gás natural" no estrangeiro:

Alemão Erdgasfahrzeuge

Inglês NGVs = Natural Gas Vehicles

Francês Véhicules au gaz naturel – or – Véhicules GNV

Italiano Metano auto

Termos para "gás natural" no estrangeiro:

Alemão Erdgas

Inglês CNG = Compressed Natural Gas

Francês GNV = Gaz Naturel (pour Véhicules - ou - CGN = carburantgaz naturel)

Italiano Metano (per auto)

Tampa do tubo de enchimento de combustível

Só uma tampa do tubo de enchimento de combustível genuína oferece total funcionalidade. Os veículos com motor a diesel têm tampas do tubo de enchimento de combustível especiais.

Consumo de combustível - Emissões de CO₂

A determinação do consumo de combustível é regulada pela directiva europeia 80/1268/CEE (edição mais recente 2004/3/CE).

A directiva é orientada para práticas de condução efectivas: A condução em cidade é classificada como aproximadamente $\frac{1}{3}$ e a condução fora da cidade como aproximadamente $\frac{2}{3}$. Os arranques a frio e as fases de aceleração são também tidos em consideração.

A directiva inclui ainda a especificação no que se refere à emissão de CO₂.

Os valores apresentados não devem ser interpretados como uma garantia do consumo real de combustível de um veículo em particular. Para além disso, o consumo de combustível depende do estilo de condução de cada um e das condições do piso e do trânsito.

Todos os valores baseiam-se no modelo base da UE com equipamento standard.

O cálculo do consumo de combustível tem em consideração a tara do veículo, estabelecida de acordo com a legislação.

O equipamento opcional pode causar um aumento ligeiro no consumo de combustível e nos níveis de CO₂ e pode reduzir um pouco a velocidade máxima.

Consumo de combustível - emissões de CO₂ ⇨ 230.

Gás natural

A informação sobre consumo de combustível foi obtida utilizando o combustível de referência G20 (proporção de metano de 99 - 100 mol%) em condições de condução prescritas. Ao utilizar gás natural com uma proporção de metano inferior, o consumo de combustível pode ser diferente dos valores especificados.

Reboque

Informação geral

Utilizar apenas equipamento de reboque aprovado para o seu veículo. Qualquer equipamento de reboque montado pós-venda deve ser montado numa oficina. Pode ser necessário fazer alterações que afectem o sistema de arrefecimento, resguardos térmicos ou outro equipamento.

Medidas de montagem de equipamento de reboque montado de fábrica ⇨ 241.

Características de condução e conselhos sobre operações de reboque

Antes de fixar um reboque, lubrificar a esfera de acoplamento. Contudo, não o fazer se se estiver a utilizar um estabilizador na esfera de reboque para reduzir os movimentos de ziguezague.

Para reboques com pouca estabilidade durante a condução e para reboques com um peso bruto do veículo admissível de mais de 1300 kg, não se deve exceder os 80 km/h; é recomendável utilizar um estabilizador.

Se o reboque começar a andar aos ziguezagues, reduzir a velocidade; não tentar corrigir a direcção e travar a fundo se necessário.

Numa descida, conduzir na mesma mudança que se utilizaria para fazer essa subida e conduzir a uma velocidade semelhante.

Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa ⇨ 237.

Reboque de atrelado

Cargas de atrelados

As cargas de atrelados permitidas são valores máximos que dependem do veículo e do motor em casa e que não devem ser ultrapassados.

A carga de reboque efectiva é a diferença entre o peso bruto efectivo

do atrelado e a carga da tomada de acoplamento efectiva com o atrelado ligado.

As cargas de atrelados permitidas são especificadas nos documentos do veículo. De uma forma geral, são válidas para inclinações de 12% no máximo.

A carga de reboque permitida aplica-se até à inclinação especificada e até uma altitude de 1000 metros acima do nível do mar. Uma vez que a potência do motor diminui à medida que a altitude aumenta devido à rarefacção do ar, havendo assim menor capacidade de subida, o peso bruto do atrelado admissível também diminui 10% por cada 1000 metros de altitude adicional. O peso bruto do atrelado não tem de ser reduzido quando se conduzir em estradas com inclinações ligeiras (menos de 8%, p. ex. em auto-estradas).

O peso bruto do atrelado admissível não deve ser excedido. Esse peso é especificado na placa de identificação ⇨ 225.

Carga de acoplamento vertical

A carga de acoplamento vertical é a carga exercida pelo reboque na esfera de acoplamento. Pode ser alterada alterando a distribuição do peso ao carregar o reboque.

A carga de acoplamento vertical máxima permitida (75 kg) é especificada na placa de identificação do equipamento de reboque e nos documentos do veículo. Visar sempre atingir a carga máxima, especialmente no caso de reboques pesados. A carga de acoplamento vertical nunca deve ser inferior a 25 kg.

Carga do eixo traseiro


Quando o reboque está ligado e o veículo rebocador está totalmente carregado, a carga do eixo traseiro permitida (ver placa de identificação ou documentos do veículo) pode ser ultrapassada em 90 kg e o peso bruto do veículo pode ser ultrapassado em 75kg. Se a carga do eixo traseiro permitida for ultrapassada, não se deve exceder a velocidade máxima de 100 km/h.

Equipamento de reboque

Cuidado


Quando se utilizar o veículo sem um reboque, desmontar a barra da esfera de acoplamento.

Arrumação da barra da esfera de acoplamento



17452 T

Para abrir a tampa, levantar a alcatifa. Subir, rodar e levantar o anel.




17451 T

A bolsa que contém a barra da esfera de acoplamento é mantida no lugar com uma cinta de borracha.

Ao inserir, assegurar que o manípulo rotativo da barra da esfera de acoplamento está virado para cima.

Montar a barra da esfera de acoplamento


A partir de baixo nas reentrâncias, puxar a tampa no pára-choques para trás num ligeiro ângulo.



17221 T

Desengatar e rebater a tomada. Retirar o tampão de vedação da abertura da barra da esfera de acoplamento e arrumar.

Verificar a tensão da barra da esfera de acoplamento




17222 T

- A marcação vermelha no manípulo rotativo tem de estar virada para a marcação branca na barra da esfera de acoplamento.
- A folga entre o manípulo rotativo e a barra da esfera de acoplamento tem de ser de 6 milímetros, aproximadamente.
- A chave deve estar na posição  (1).


Caso contrário, a barra da esfera de acoplamento tem de ser colocada sob tensão antes de inserida:

- Desbloquear a barra da esfera de acoplamento rodando a chave para a posição  (1)



- Puxar o manípulo rotativo para fora e rodar no sentido dos ponteiros dos relógios até ao máximo.

Colocar a barra da esfera de acoplamento




Inserir a barra da esfera de acoplamento sob tensão na abertura e empurrar com firmeza para cima até se ouvir um estalido, sinal de encaixe.

O manípulo rotativo volta à posição inicial, assentando contra a barra da esfera de acoplamento sem folga.

Aviso

Não tocar no manípulo rotativo durante a instalação.



Bloquear a barra da esfera de acoplamento rodando a chave para a posição  (2). Retirar a chave e fechar a tampa de protecção.

Olhal para cabo anti-desengate

Fixar o cabo anti-desengate ao olhal.

Verificar se a barra da esfera de acoplamento está bem montada


- A marcação verde no manípulo rotativo tem de estar virada para a marcação branca na barra da esfera de acoplamento.
- Não deve haver qualquer folga entre o manípulo rotativo e a barra da esfera de acoplamento.

- A barra da esfera de acoplamento deve engatar bem na abertura.
- A barra da esfera de acoplamento deve ser bloqueada e a chave deve ser removida.

⚠ Aviso

Rebocar um reboque é permitido apenas quando a barra da esfera de acoplamento está bem montada. Se a barra da esfera de acoplamento não engatar bem, recorrer à ajuda de uma oficina.

Desmontar a barra da esfera de acoplamento



Abrir a tampa de protecção e rodar a chave para a posição  (1) para desbloquear a barra da esfera de acoplamento.

Puxar o manípulo rotativo para fora e rodar no sentido dos ponteiros dos relógios até ao máximo. Puxar a barra da esfera de acoplamento para fora e para baixo.

Colocar o tampão de vedação na abertura. Dobrar e arrumar a tomada.

Inserir a tampa no pára-choques. Inserir as guias da tampa no pára-choques; primeiro à frente e depois atrás e encaixar. Comprimir a tampa numa posição ligeiramente dobrada.

Assistência à estabilidade do reboque

Se o sistema detectar movimentos de ziguezague, a potência do motor diminui e o conjunto de veículo/reboque é travado selectivamente até esses movimentos pararem.

A assistência à estabilidade do reboque (TSA) é uma função do programa electrónico de estabilidade (ESP®^{Plus})  151.

Conservação do veículo

Informação geral	164
Verificações do veículo	165
Substituição de lâmpadas	171
Sistema eléctrico	179
Ferramentas do veículo	185
Jantes e pneus	186
Arranque assistido	199
Rebocar	201
Conservação do aspecto	203

Informação geral

Acessórios e modificações do veículo

Recomendamos a utilização de Peças e Acessórios Genuínos e de peças aprovadas pela fábrica específicas para o seu tipo de veículo. Não podemos avaliar ou garantir a fiabilidade de outros produtos - mesmo que aprovados por legislação ou por qualquer outra forma.

Não efectuar alterações no sistema eléctrico, p. ex. alterações nas unidades electrónicas de controlo.

Armazenagem do veículo

Armazenamento durante muito tempo

Se o veículo for estar sem ser utilizado durante vários meses, deve efectuar-se o seguinte:

- Lavar e encerar o veículo.
- Verificar a protecção de cera do compartimento do motor e da substrutura.
- Limpar e conservar vedantes de borracha.
- Mudar o óleo do motor.
- Drenar o reservatório do líquido lava-vidros.
- Verificar o anticongelante do líquido de arrefecimento.
- Ajustar a pressão dos pneus para o valor especificado para carga completa.
- Estacionar o veículo em local seco e bem ventilado. Engatar a primeira ou a marcha atrás ou definir a alavanca selectora para P. Evitar que o veículo deslize.

- Não aplicar o travão de mão.
- Abrir o capô, fechar todas as portas e trancar o veículo.
- Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo. Não esquecer que nenhum dos sistemas está funcional, p. ex. sistema de alarme anti-roubo.

Colocar em funcionamento

Caso se pretenda voltar a utilizar o veículo deve fazer-se o seguinte:


- Ligar o grampo ao terminal negativo da bateria do veículo.
- Activar o sistema electrónico dos vidros eléctricos.
- Verificar a pressão dos pneus.
- Atestar o reservatório do líquido lava-vidros.
- Verificar o nível do óleo do motor.
- Verificar o nível do líquido de arrefecimento.
- Montar a chapa de matrícula se necessário.

Recuperação do veículo em fim de vida

Informação acerca dos centros de recuperação do veículo em fim de vida e a reciclagem dos veículos em fim de vida está disponível no nosso sítio na rede. Confiar este trabalho apenas a um centro de reciclagem autorizado.

Verificações do veículo

Realização de trabalhos



⚠ Aviso


Realizar verificações no compartimento do motor apenas quando a ignição estiver desligada.

A ventoinha de arrefecimento pode começar a funcionar mesmo com a ignição desligada.

⚠ Perigo


O sistema da ignição e os faróis de xénon utilizam uma tensão muito elevada. Não tocar.

As tampas para atestar os reservatórios de óleo do motor, de líquido de arrefecimento e de líquido lava-vidros e o manípulo da vareta de verificação do óleo são amarelos para fácil identificação.

Capô**Abrir**

17380 T


Puxar a alavanca de abertura e colocá-la na posição inicial.



17381 T

Levantar o trinco de segurança para cima e abrir o capô.

Entrada de ar ⇨ 133.



17382 T

Fixar o suporte do capô.

Fechar

Antes de fechar o capô, empurrar o suporte para o respectivo encaixe de arrumação.

Baixar o capô e deixá-lo cair sobre o trinco. Verificar se o capô está engatado.

Óleo do motor


O nível do óleo do motor é verificado automaticamente, Mensagens do veículo ⇨ 96. É aconselhável verificar

o nível do óleo do motor manualmente antes de iniciar uma viagem grande.


Verificar com o veículo numa superfície nivelada. O motor deve estar à temperatura de funcionamento e desligado há pelo menos 5 minutos.

Puxar a vareta para fora. Limpá-la, inseri-la até ao batente da pega, puxar para fora e ver qual o nível do óleo do motor.


Inserir a vareta até ao batente da pega e dar meia volta.



As varetas de verificação do óleo variam consoante a versão do motor.



Quando o nível do óleo do motor for inferior à marca **MIN**, atestar com óleo de motor.



Recomendamos a utilização de óleo igual ao fornecido.

O nível do óleo do motor não deve exceder a marca **MAX** na vareta.

Cuidado

Óleo de motor em excesso deverá ser drenado ou retirado por sucção.

Capacidades ⇨ 236.

Colocar o tampão e apertar.

Líquido de arrefecimento do motor

O líquido de arrefecimento fornece uma protecção contra o congelamento até aos -28 °C, aproximadamente.


Cuidado

Utilizar apenas anticongelante aprovado.

Nível do líquido de arrefecimento

Cuidado

Um nível demasiado baixo do líquido de arrefecimento poderá causar danos no motor.



17497 T

Se o sistema de arrefecimento estiver frio, o nível do líquido de arrefecimento deve estar imediatamente acima da marca **KALT/COLD**. Atestar se o nível estiver baixo.


⚠️ Aviso

Deixar o motor arrefecer antes de abrir o tampão. Abrir o tampão com cuidado e deixar a pressão sair devagar.

Atestar com anticongelante. Se não houver anticongelante disponível, utilizar água limpa da torneira ou

água destilada. Colocar o tampão e apertar. A concentração de anticongelante e a causa da perda de líquido de arrefecimento devem ser verificadas por uma oficina.

Líquido lava-vidros



17500 T

Encher com água limpa misturada com uma quantidade adequada de líquido lava-vidros que contenha anticongelante.

Travões


Um ruído tipo guincho indica que os calços dos travões atingiram a espessura mínima. Pode-se continuar a conduzir nessa situação mas deve substituir-se os calços dos travões o mais depressa possível.

Depois de montar calços novos, não travar a fundo desnecessariamente nas primeiras viagens.

Óleo dos travões

⚠ Aviso

O óleo dos travões é venenoso e corrosivo. Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas.



O nível do óleo dos travões deve situar-se entre as marcas **MIN** e **MAX**.

Ao atestar, assegurar a máxima limpeza já que uma contaminação do óleo dos travões pode causar avarias no sistema de travões. Em caso de perda de óleo dos travões, levar o veículo a uma oficina, para que a causa seja reparada.

Utilizar apenas óleo dos travões de alto desempenho aprovado para o veículo, óleo dos travões e embraiagem ⇨ 169.

Bateria

A bateria do veículo não necessita de manutenção.

As pilhas não devem ser eliminadas junto com os resíduos domésticos. Devem ser colocadas em pontos de recolha para reciclagem apropriados (i.e. pilhões).

Deixar o veículo parado durante mais de 4 semanas pode conduzir a descarga da bateria. Desligar o grampo do terminal negativo da bateria do veículo.

Assegurar que a ignição está desligada antes de ligar ou desligar a bateria do veículo.


A sirene do alarme anti-roubo deve ser desactivada da seguinte forma: ligar e desligar a ignição, desligar a bateria do veículo no espaço de 15 segundos.

Sistema de combustível diesel, purgar

Se o depósito tiver ficado vazio, será necessário sangrar o sistema de combustível diesel. Ligar a ignição três vezes durante 15 segundos de cada vez. Depois pôr o motor a trabalhar durante 40 segundos, no máximo. Repetir esse processo após 5 segundos, no mínimo. Se o motor não pegar, recorrer à assistência de uma oficina.

Substituição das escovas do limpa-pára-brisas

Definição de assistência para limpa-pára-brisas



Desligar a ignição mas não retirar a chave da ignição ou abrir a porta do condutor.


No espaço de 4 segundos, empurrar a alavanca do limpa-pára-brisas para baixo e largar assim que estiverem na vertical.

Escovas no pára-brisa



Levantar o braço do limpa-pára-brisa, empurrar os dois trincos no braço, desengatar a escova e retirar.

Escova do limpador de vidros no óculo traseiro



17318 T


Levantar o braço do limpador de vidros. Desengatar a escova do limpador de vidros conforme ilustrado na figura e retirar.

Substituição de lâmpadas

Desligar a ignição e desligar o interruptor relevante ou fechar as portas.

Segurar uma lâmpada nova apenas pela base! Não tocar no vidro da lâmpada sem luvas.

Ao substituir lâmpadas, utilizar apenas lâmpadas do mesmo tipo.




17473 T

As lâmpadas dos faróis que estão mais junto às partes laterais do veículo são substituídas através das aberturas nas cavas das rodas

dianteiras: virar as rodas de forma a obter acesso, retirar o trinco e retirar a tampa.

Para substituir lâmpadas do lado direito do compartimento do motor, soltar o tubo flexível do ar do filtro do ar. Do lado esquerdo, soltar a tampa da caixa de fusíveis.

Faróis de halogéneo




17474 T


Os faróis têm sistemas independentes para luzes de máximos 1 (lâmpadas do lado de dentro) e de médios 2 (lâmpadas do lado de fora).

Luzes de médios


- Substituir as lâmpadas através da abertura da cava da roda.



- Retirar a tampa de protecção 2.




- Rodar o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desengatar. Afastar o suporte da lâmpada do reflector.



- Soltar a lâmpada do suporte e substituí-la.
- Colocar o suporte da lâmpada, encaixando as duas patilhas no reflector, e rodar no sentido dos ponteiros do relógio para fixar.
- Rodar o suporte da lâmpada o mais para a direita possível.
- Colocar a tampa de protecção.
- Fechar a abertura da cava da roda com a tampa.

Luzes de máximos

- O acesso às lâmpadas faz-se pelo compartimento do motor.



17478 T

2. Retirar a tampa de protecção 1.
3. Desligar a ficha da cablagem da lâmpada.




17479 T

4. Desencaixar o grampo de mola do fixador premindo para a frente e depois deslocando para baixo.
5. Afastar a lâmpada do alojamento do reflector.
6. Ao colocar uma lâmpada nova, colocar as patilhas nas reentrâncias do reflector e engatar o grampo de mola.
7. Ligar a ficha da cablagem à lâmpada.
8. Colocar a tampa de protecção.


Luzes de presença

1. O acesso às lâmpadas faz-se pelo compartimento do motor.




17478 T

2. Retirar a tampa de protecção 1.



17480 T


3. Afastar o suporte da lâmpada da luz de presença do reflector.




4. Retirar a lâmpada do encaixe e substituí-la.
5. Colocar o suporte no reflector. Colocar a tampa de protecção do farol.

Indicadores de mudança de direcção dianteiros

1. Substituir as lâmpadas através da abertura da cava da roda.



2. Retirar a tampa de protecção.



3. Rodar o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desengatar.

4. Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do casquilho, rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retirar.
5. Colocar o suporte da lâmpada no reflector e rodar no sentido dos ponteiros do relógio para engatar.
6. Colocar a tampa de protecção.
7. Fechar a abertura da cava da roda com a tampa.


Faróis de xénon

⚠ Perigo

Os faróis de xénon funcionam com uma grande tensão eléctrica. Não tocar. À excepção das lâmpadas dos indicadores de mudança de direcção, todas as outras lâmpadas devem ser substituídas por uma oficina.


Indicadores de mudança de direcção dianteiros

1. O acesso às lâmpadas faz-se pelo compartimento do motor.



17485 T

2. Rodar o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desengatar.




17486 T

3. Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do casquinho, rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retirar.
4. Colocar o suporte da lâmpada no reflector e rodar no sentido dos ponteiros do relógio para engatar.

Luzes de nevoeiro

Substituir as lâmpadas numa oficina.


Luzes traseiras



17466 T


Para substituir as lâmpadas do lado direito, abrir a tampa lateral: empurrar as patilhas de bloqueio para a frente e retirar a tampa.

Retirar o embutido com o kit de reparação dos pneus.




30119

Para substituir lâmpadas do lado esquerdo, retirar o fixador da tampa da bagageira e abrir a tampa lateral: empurrar as patilhas de bloqueio para a frente e retirar a tampa.




17487 T

1. Comprimir a ficha da cablagem e desligar do suporte da lâmpada.
2. Desapertar duas porcas de fixação de plástico, do lado de dentro e à mão.



17488 T

3. Retirar o grupo óptico traseiro.



18618 T

4. Desengatar as patilhas de bloqueio e retirar o suporte da lâmpada.



17490 T

5. Empurrar a lâmpada ligeiramente para dentro do casquilho, rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio e retirar.

Luz traseira/luz dos travões (1)

Indicador de mudança de direcção (2)

Luz traseira de nevoeiro, pode ser só de um lado (3)

Luz de marcha atrás (4)

6. Encaixar o suporte da lâmpada no grupo óptico traseiro. Ligar a ficha da cablagem. Montar o grupo óptico traseiro na carroçaria e apertar as porcas de fixação. Do


lado direito, colocar o embutido com o kit de reparação dos pneus. Engatar a tampa lateral. Do lado esquerdo engatar o fixador da tampa da bagageira.

- Depois de substituir lâmpadas, verificar se os grupos ópticos traseiros funcionam correctamente: ligar a ignição, accionar o travão, ligar as luzes de presença.


Luzes dos indicadores de mudança de direcção laterais

Substituir as lâmpadas numa oficina.


Luz da placa de matrícula



- Inserir uma chave de parafusos no alojamento da lâmpada, premir para o lado e soltar a mola.



- Retirar o alojamento da lâmpada para baixo, com cuidado para não puxar o cabo.
- Levantar a tampa e desligar a ficha da cablagem do suporte da lâmpada.




- Rodar o suporte da lâmpada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desengatar.
- Retirar a lâmpada do suporte e substituí-la.
- Colocar o suporte da lâmpada no alojamento da lâmpada e rodar no sentido dos ponteiros do relógio.

7. Ligar a ficha da cablagem ao suporte da lâmpada.
8. Inserir e encaixar o alojamento da lâmpada.

Luzes interiores

Luz de cortesia dianteira, luzes de leitura



17300 T

1. Desengatar a lente, premi-la ligeiramente para baixo e retirar inclinando um pouco para baixo.
2. Retirar a lâmpada e substituí-la.
3. Encaixar a lente.

Luz de cortesia traseira e luzes de leitura

Substituir as lâmpadas numa oficina.

Luz do porta-luvas, luz do espaço para os pés



17301 T

1. Retirar a lâmpada para fora com uma chave de parafusos.



17302 T

2. Empurrar a lâmpada ligeiramente em direcção ao grampo de mola e retirar.
3. Inserir a lâmpada nova.
4. Colocar a lâmpada.

Iluminação do painel de instrumentos


Substituir as lâmpadas numa oficina.

Sistema eléctrico

Fusíveis

Os dados do fusível de substituição devem coincidir com os dados do fusível avariado.

O veículo possui duas caixas de fusíveis: uma por trás de uma tampa do lado esquerdo da bagageira e uma na parte dianteira esquerda do compartimento do motor.




Guardar fusíveis sobresselentes na versão B da caixa de fusíveis da bagageira. Abrir a tampa ⇨ 183.

Antes de se substituir um fusível, desligar o respectivo interruptor e a ignição.

Um fusível fundido terá um fio derretido. Não substituir o fusível enquanto não se corrigir o que levou a que se fundisse.


Algumas funções são protegidas por vários fusíveis.

Podem também existir fusíveis sem função atribuída.




Extractor de fusíveis

Há um extractor de fusíveis na caixa de fusíveis da bagageira.



18499 T



Caixa de fusíveis do compartimento do motor



Inserir uma chave de parafusos na abertura até ao máximo e inclinar para o lado. Abrir a tampa para cima e retirar.

A caixa de fusíveis tem fusíveis atribuídos de duas formas diferentes consoante a versão da caixa de fusíveis da bagageira, ▷ 183.

Colocar o extractor de fusíveis nos vários tipos de fusível a partir de cima ou da parte lateral e retirar o fusível.



18503 T

Atribuições de fusíveis - versão A da caixa de fusíveis da bagageira**N.º Circuito**

- 1** ABS
- 2** ABS
- 3** Controlo electrónico da climatização da ventoinha interior
- 4** Sistema de ar condicionado e aquecimento da ventoinha interior
- 5** Ventoinha do radiador
- 6** Ventoinha do radiador
- 7** Sistema de fecho centralizado das portas
- 8** Lava-pára-brisas, lava-vidros do óculo traseiro
- 9** Óculo traseiro com desembaciador, espelho retrovisor exterior com desembaciador

N.º Circuito

- 10** Ficha de diagnóstico
- 11** Instrumentos
- 12** Telemóvel, sistema de informação e lazer, visor
- 13** Luz de cortesia
- 14** Limpa-pára-brisas
- 15** Limpa-pára-brisas
- 16** Buzina, ABS, interruptor das luzes dos travões, sistema de ar condicionado
- 17** Filtro do combustível diesel ou sistema de ar condicionado
- 18** Motor de arranque
- 19** -
- 20** Buzina
- 21** Sistemas electrónicos do motor
- 22** Sistemas electrónicos do motor
- 23** Regulação do alcance dos faróis

N.º Circuito

- 24** Bomba de combustível
- 25** -
- 26** Sistemas electrónicos do motor
- 27** Aquecimento, sistema de ar condicionado, sensor da qualidade do ar
- 28** -
- 29** Direcção assistida
- 30** Sistemas electrónicos do motor
- 31** Limpa-vidros traseiro
- 32** Interruptor das luzes dos travões
- 33** Regulação do alcance dos faróis, interruptor das luzes, interruptor da embraiagem, instrumentos, módulo da porta do condutor
- 34** Unidade de controlo da coluna da direcção

N.º Circuito

- 35** Sistema de informação e lazer
36 Isqueiro, tomada de corrente dianteira

Atribuições de fusíveis - versão B da caixa de fusíveis da bagageira**N.º Circuito**

- 1** ABS
2 ABS
3 Controlo electrónico da climatização da ventoinha interior
4 Sistema de ar condicionado e aquecimento da ventoinha interior
5 Ventoinha do radiador
6 Ventoinha do radiador
7 Sistema do lava-pára-brisas
8 Buzina

N.º Circuito


- 9** Sistema do lava-faróis
10 Destrancagem de emergência do sistema de fecho centralizado das portas
11 –
12 –
13 Luzes de nevoeiro
14 Limpa-pára-brisas
15 Limpa-pára-brisas
16 Sistemas electrónicos dos módulos de controlo, sistema de abertura e arranque, ABS, interruptor das luzes dos travões
17 Aquecimento do filtro do combustível diesel
18 Motor de arranque
19 Sistema electrónico da caixa de velocidades
20 Sistema de ar condicionado

N.º Circuito

- 21** Sistemas electrónicos do motor
22 Sistemas electrónicos do motor
23 Iluminação dianteira adaptável, regulação do alcance dos faróis
24 Bomba de combustível
25 Sistema electrónico da caixa de velocidades
26 Sistemas electrónicos do motor
27 Direcção assistida
28 Sistema electrónico da caixa de velocidades
29 Sistema electrónico da caixa de velocidades
30 Sistemas electrónicos do motor
31 Iluminação dianteira adaptável, regulação do alcance dos faróis
32 Sistema de travões, sistema de ar condicionado, interruptor da embraiagem

N.º Circuito

- 33** Iluminação dianteira adaptável, regulação do alcance dos faróis, interruptor das luzes
- 34** Unidade de controlo da coluna da direcção
- 35** Sistema de informação e lazer
- 36** Telemóvel, sistema de informação e lazer, visor

Caixa de fusíveis do compartimento de carga

A caixa de fusíveis encontra-se por trás de uma tampa. Premir as patilhas de bloqueio para a frente e retirar a tampa.

Não guardar nenhum objecto por detrás da tampa.


Consoante o equipamento, existem duas caixas de fusíveis diferentes.

Versão A da caixa de fusíveis

Para substituir um fusível, retirar a tampa de protecção relevante.

**N.º Circuito**

- 1** Luzes de nevoeiro
- 2** Tomada de corrente traseira
- 3** Tomada de corrente da bagageira
- 4** Luzes de marcha atrás
- 5** Vidros traseiros eléctricos
- 6** Sistema de ar condicionado
- 7** Vidros dianteiros eléctricos
- 8** Espelhos retrovisores exteriores aquecidos

Versão B da caixa de fusíveis

18502 T

N.º Circuito

- 1 Vidros dianteiros eléctricos
- 2 -
- 3 Instrumentos
- 4 Aquecimento, sistema de ar condicionado, controlo electrónico da climatização
- 5 Airbags
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 Óculo traseiro com desembaciador
- 12 Limpa-vidros traseiro
- 13 Auxiliar de estacionamento
- 14 Aquecimento, sistema de ar condicionado

N.º Circuito


- 15 -
- 16 Detecção da ocupação do banco, sistema de abertura e arranque
- 17 Sensor de chuva, sensor da qualidade do ar, sistema de monitorização da pressão dos pneus, espelho retrovisor interior
- 18 Instrumentos, interruptores
- 19 -
- 20 CDC
- 21 Espelhos retrovisores exteriores aquecidos
- 22 -
- 23 Vidros traseiros eléctricos
- 24 Ficha de diagnóstico
- 25 -
- 26 Espelhos retrovisores exteriores de rebatimento eléctrico

N.º Circuito

- 27 Sensor ultra-sónico, sistema de alarme anti-roubo
- 28 –
- 29 Isqueiro, tomada de corrente dianteira
- 30 Tomada de corrente traseira
- 31 –
- 32 –
- 33 Sistema de abertura e arranque
- 34 –
- 35 Tomada de corrente traseira
- 36 Tomada para equipamento de reboque
- 37 –
- 38 Sistema de fecho centralizado das portas, terminal 30
- 39 Aquecimento do banco esquerdo


N.º Circuito

- 40 Aquecimento do banco direito
- 41 –
- 42 –
- 43 –
- 44 –

Ferramentas do veículo**Ferramentas**

17452 T

Para abrir a tampa, levantar a alcatifa. Subir, rodar e levantar o anel.



17460 T

O macaco e as ferramentas do veículo estão numa bolsa, fixada ao compartimento de arrumação no piso da bagageira com uma cinta de borracha.

Para fechar a tampa, inserir as patilhas do friso dianteiro nas reentrâncias e bloquear em posição.

Jantes e pneus

Estado de pneus e jantes

Passar pelas beiras da estrada devagar e, se possível, em ângulo recto. Passar por cima de superfícies semelhantes a arestas vivas pode causar danos em pneus e jantes. Não apertar os pneus contra os passeios ao estacionar.

Regularmente, verificar se as jantes apresentam danos. Recorrer à ajuda de uma oficina em caso de danos ou desgaste invulgar.

Pneus

Só são permitidos pneus de tamanho 225/45 R 17 se o veículo estiver equipado com programa electrónico de estabilidade.

Pneus de Inverno

Os pneus de Inverno aumentam a segurança da condução a temperaturas inferiores a 7 °C pelo que deverão ser montados em todas as jantes.

Os pneus de tamanho 225/40 R 18, 225/40 ZR 18 e 235/35 R 19 não devem ser utilizados como pneus de Inverno.

Os pneus de Inverno só podem ser utilizados no OPC do Zafira com jantes de liga especiais aprovadas pela Opel.

Os pneus de Inverno Run-Flat só podem ser utilizados em jantes de liga aprovadas pela fábrica.

De acordo com a legislação nacional de cada país, colocar a etiqueta de velocidade dentro do campo de visão do condutor.

Pneus Run-Flat

Os pneus Run-Flat têm paredes laterais reforçadas e auto-sustentáveis que asseguram que os pneus poderão ser utilizados mesmo sem pressão.

Os pneus Run-Flat só são autorizados em veículos com programa electrónico de estabilidade

e sistema de monitorização da pressão dos pneus ou sistema de detecção de desinsuflação.

Cuidado

Verificar as pressões dos pneus frequentemente mesmo que estejam montados pneus Run-Flat.

Consoante o fabricante dos pneus, os pneus Run-Flat podem ser identificados por uma marca na parede do pneu. Por ex.:

ROF = RunonFlat da Goodyear ou

SSR = Self Supporting Runflat Tyre da Continental.

Só é permitido utilizar pneus Run-Flat em conjunto com jantes de liga aprovadas pela fábrica.

Não utilizar um kit de reparação dos pneus.

Não se deve utilizar a pressão dos pneus ECO.

Os pneus Run-Flat não devem ser combinados com pneus normais.

Ao mudar para pneus normais, convém ter em conta que o veículo não está equipado nem com pneu sobresselente nem com kit de reparação dos pneus.

Conduzir com um pneu danificado

O sistema de monitorização da pressão dos pneus ou o sistema de detecção de desinsuflação indica qualquer perda de pressão num pneu.

Se um pneu não tiver pressão, é possível continuar a conduzir o veículo

- a uma velocidade máxima de 80 km/h (50 mph)
- por uma distância de até 80 km (50 milhas)

⚠ Aviso

No entanto, será mais difícil manobrar e conduzir o veículo. As distâncias de travagem serão maiores.

Adaptar o estilo e a velocidade de condução às condições em causa.

Designações dos pneus

P. ex. 195/65 R 15 91 H

195 = Largura do pneu, mm

65 = Relação da secção transversal (relação entre altura e largura do pneu), %

R = Tipo de cinta: Radial

RF = Tipo: RunFlat

15 = Diâmetro da jante, polegadas

91 = Índice de carga, p. ex. 91 é equivalente a 618 kg

H = Letra do código de velocidade

Letra do código de velocidade:

Q = até 160 km/h

S = até 180 km/h

T = até 190 km/h


H = até 210 km/h

V = até 240 km/h


W = até 270 km/h

Pressão dos pneus

Verificar a pressão com os pneus frios pelo menos de 14 em 14 dias e antes de uma viagem grande. Não esquecer de verificar também o pneu sobresselente. Isto também se aplica a veículos com monitorização da pressão dos pneus.



Retirar a chave da tampa da válvula da portinhola do depósito de combustível e utilizá-la para desapertar a tampa da válvula.



Em veículos com sistema de monitorização dos pneus, apertar o adaptador na válvula.

Pressão dos pneus \diamond 237 e na etiqueta do lado de dentro da portinhola do depósito de combustível.

Os dados da pressão dos pneus referem-se a pneus frios. Aplica-se a pneus de Verão e de Inverno.

Insuflar sempre o pneu sobresselente segundo a pressão especificada para carga completa.

A pressão dos pneus ECO tem por objectivo atingir o menor consumo de combustível possível. Não deve ser utilizada com pneus Run-Flat.

A pressão incorrecta dos pneus prejudica a segurança, a manobrabilidade do veículo, o conforto e a poupança de combustível e aumenta o desgaste dos pneus.

Aviso

Se a pressão for demasiado baixa, pode causar o sobreaquecimento e danos internos nos pneus, resultando na separação do piso e mesmo na rebentação do pneu a altas velocidades.

Sistema de monitorização da pressão dos pneus

O sistema de monitorização da pressão dos pneus verifica continuamente a pressão de todos os

quatro pneus quando a velocidade do veículo ultrapassa determinado limite.

Todas as rodas devem possuir sensores de pressão e os pneus devem possuir a pressão prescrita. Caso contrário, a pressão dos pneus será monitorizada pelo sistema de detecção de desinsuflação $\diamond 189$.

As pressão dos pneus actuais podem ser visualizadas no Info-Display $\diamond 112$.

Mensagens do veículo, pressão dos pneus $\diamond 106$.


Indicador de controlo U $\diamond 95$.

Se estiver montando um conjunto completo de rodas sem sensores (ou seja, quatro pneus de Inverno), não surgirá qualquer mensagem de erro. O sistema de monitorização da pressão dos pneus não está operacional. É possível montar sensores pós-venda.

A utilização de kits de reparação dos pneus líquido à venda no mercado pode prejudicar o funcionamento do sistema. Pode-se utilizar sistemas aprovados pela fábrica.

O equipamento rádio externo de elevada potência pode prejudicar o funcionamento do sistema de monitorização da pressão dos pneus.

Inicialização do sistema



Depois de mudar uma roda, tem de se inicializar o sistema: insuflar os pneus até à pressão aconselhada, ligar a ignição e premir o botão DDS

durante cerca de 4 segundos. O indicador de controlo U pisca três vezes.

Sistema de detecção de desinsuflação

O sistema de detecção de desinsuflação verifica continuamente a velocidade de rotação dos quatro pneus.

Se um pneu perder pressão, o indicador de controlo U acende-se a vermelho. Parar imediatamente e verificar as pressão dos pneus.

Indicador de controlo U $\diamond 95$.

Inicialização do sistema



Depois de corrigir a pressão de um pneu ou de mudar uma roda, é preciso inicializar o sistema: Ligar a ignição e premir o botão **DDS** durante aproximadamente 4 segundos. O indicador de controlo  pisca três vezes.

Profundidade do rasto

Verificar a profundidade do rasto a intervalos regulares.

Os pneus devem ser substituídos por razões de segurança quando a profundidade do rastro for de 2 mm - 3 mm (4 mm para pneus de Inverno).



17216 T

A profundidade de rasto mínima permitida por lei (1,6 mm) terá sido atingida quando o rastro tiver sido gasto até um dos indicadores de desgaste do rastro (TWI). A posição desses indicadores é indicada por marcas na parede lateral.

Se existir maior desgaste à frente que atrás, colocar as rodas dianteiras atrás e as traseiras à frente.

Os pneus envelhecem mesmo quando não utilizados. Recomendamos que os pneus sejam substituídos a cada 6 anos.

Mudar tamanho de pneus e jantes

Se se utilizarem pneus de tamanho diferente dos montados de fábrica, poderá ser necessário reprogramar o velocímetro e fazer outras alterações no veículo.

Depois de mudar para pneus de tamanho diferente, substituir a etiqueta da pressão dos pneus.

⚠️ Aviso

A utilização de pneus ou jantes desadequados poderá causar acidentes e invalidará a aprovação tipo do veículo.

Tampões de rodas

Deverão utilizar-se tampões das rodas e pneus aprovados para o veículo em questão e que cumpram todos os requisitos de combinação de jantes e pneus aplicáveis.

Se os tampões das rodas e os pneus utilizados não forem aprovados pela fábrica, os pneus não deverão ter saliência de protecção da jante.


Os tampões das rodas não devem impedir o arrefecimento dos travões.

Retirar os tampões das rodas se se instalar correntes para pneus.

⚠ Aviso

A utilização de pneus ou tampões de rodas inadequados pode causar perda de pressão repentina e, consequentemente, acidentes.

Correntes para pneus



Só são permitidas correntes para pneus nas rodas dianteiras.

Utilizar sempre correntes de malha fina que não adicionem mais de 10 mm ao rasto do pneu e aos lados interiores do mesmo (incluindo o cadeado da corrente).

⚠ Aviso

Danos podem levar os pneus a rebentar.

Não é permitido utilizar correntes para pneus em pneus de tamanho 225/40 R 18, 225/40 ZR 18 e 235/35 R 19.

Não é permitido utilizar correntes para pneus na roda sobresselente temporária.

Kit de reparação de pneus

O kit de reparação dos pneus pode ser utilizado para reparar pequenos danos no rasto ou nas paredes laterais de um pneu.

Não retirar quaisquer objectos estranhos dos pneus.

Danos num pneu que excedam 4 mm ou que estejam perto da jante não podem ser reparados com o kit de reparação dos pneus.

Aviso


Não conduzir a mais de 80 km/h (50 mph).

Não utilizar durante muito tempo.

A direcção e a manobrabilidade podem ser afectadas.

Em caso de um pneu furado:

Aplicar o travão de mão e engatar a 1.ª, a marcha atrás ou a posição P.



O kit de reparação dos pneus encontra-se no compartimento de arrumação na bagageira.


Empurrar as patilhas de bloqueio para a frente e retirar a tampa.

1. Retirar a garrafa de vedante e o suporte com o tubo de ar do embutido.




17252 T

2. Soltar o tubo de ar do suporte e apertar na ligação da garrafa de vedante.



17468 T

3. Colocar a garrafa de vedante no suporte. Assegurar-se de que a garrafa não cai.




17469 T

4. Desapertar a tampa da válvula do pneu em questão.
5. Enroscar o tubo de insuflação do pneu na válvula.



17944 T


6. Enroscar o tubo de ar na ligação do compressor.
7. Abrir a tampa da ligação eléctrica a partir da esquerda e puxar a ficha para fora.



17945 T

8. Abrir a tomada de corrente traseira e inserir a ficha do kit de reparação dos pneus.

Para não descarregar a bateria, recomendamos que se ligue o motor.



18452 T

9. Ligar o compressor premindo o botão +. O pneu é cheio com vedante.
10. O manómetro da pressão do compressor indica por breves instantes um valor até 6 bar enquanto a garrafa de vedante se esvazia (cerca de 30 segundos). Depois a pressão começa a baixar.
11. O vedante é todo bombeado para dentro do pneu. Depois o pneu é insuflado.
12. A pressão do pneu prescrita deve ser atingida dentro de 10 minutos. Pressão dos pneus ⇨ 237.

Quando se atingir a pressão correcta, desligar o compressor premindo o botão **+** de novo.

Se a pressão de pneu prescrita não for atingida no espaço de 10 minutos, retirar o kit de reparação dos pneus. Deslocar o veículo de forma a que o pneu dê uma volta completa. Voltar a ligar o kit de reparação dos pneus e continuar o procedimento de enchimento durante 10 minutos. Se se continuar a não atingir a pressão do pneu prescrita, o pneu está muito danificado. Recorrer à ajuda de uma oficina.

Retirar a pressão em excesso no pneu com o botão **-**.

Não utilizar o compressor durante mais de 10 minutos.

13. Desligar a ficha da tomada de corrente, arrumá-la no compartimento da ficha e retirar o kit de reparação dos pneus. Empurrar o trinco no suporte para retirar a garrafa de vedante do suporte. Enroscar o tubo de

insuflação do pneu para desligar da garrafa de vedante. Isso evita que haja fuga de vedante. Guardar o kit de reparação dos pneus na bagageira.

14. Retirar qualquer excesso de vedante com um pano.
15. Retirar da garrafa de vedante a etiqueta que indica a velocidade máxima permitida e colocá-la dentro do campo de visão do condutor.
16. Prosseguir viagem imediatamente para que o vedante se distribua pelo pneu uniformemente. Depois de conduzir cerca de 10 km (6 milhas) (mas não mais de 10 minutos), parar e verificar a pressão dos pneus. Apertar o tubo do ar do compressor directamente na válvula do pneu e no compressor ao fazer isso. Se a pressão do pneu for superior a 1,3 bar, corrigir para o valor correcto. Repetir o procedimento até deixar de haver perda de pressão.

Se a pressão do pneu baixar para menos de 1,3 bar, não se deve conduzir o veículo. Recorrer à ajuda de uma oficina.

17. Guardar o kit de reparação dos pneus na bagageira.

Advertência

As características de condução proporcionadas pelo pneu reparado são muito afectadas pelo que o pneu deve ser substituído.

Se se ouvir um ruído anormal ou se o compressor ficar quente, desligar o compressor durante pelo menos 30 minutos.

A válvula de segurança incorporada abre a uma pressão de 7 bar.

Anotar a data de validade do kit. Após essa data a capacidade vedante deixa de ter garantia. Prestar atenção à informação de armazenamento constante da garrafa de vedante.

Substituir a garrafa de vedante utilizada. Eliminar a garrafa conforme indicado na legislação aplicável

O compressor e o vedante podem ser utilizados a partir de -30 °C, aproximadamente.

Os adaptadores fornecidos podem ser utilizados para encher outros itens, p. ex. bolas de futebol,

colchões de ar, barcos insufláveis, etc. Encontram-se sob o compressor. Para retirar, aparafusar no compressor o tubo flexível e retirar o adaptador.

Mudar rodas

Alguns veículos são equipados com um kit de reparação de pneus em vez de possuírem uma roda sobresselente ⇨ 191.

Proceder aos seguintes preparativos e respeitar a informação a seguir:

- Estacionar o veículo numa superfície nivelada, firme e não derrapante. As rodas dianteiras devem estar em posição de condução em linha recta.
- Aplicar o travão de mão e engatar a 1.^a, a marcha atrás ou a posição P.
- Retirar a roda sobresselente ⇨ 197.
- Nunca mudar mais do que uma roda ao mesmo tempo.
- Utilizar o macaco apenas para mudar rodas.


- Se a superfície em que o veículo se encontrar for macia, colocar uma placa sólida (com 1 cm (0,4 in) de espessura, no máximo) por baixo do macaco.

- Não deverão estar nem pessoas nem animais dentro do veículo quando este for levantado com o macaco.

- Nunca passar por baixo de um veículo apoiado num macaco.

- Não colocar o veículo a trabalhar quando elevado com um macaco.

- Antes de apertar os parafusos da roda, limpá-los e aplicar um pouco de massa à venda no mercado nas roscas de cada um dos parafusos da roda.




17243 T

1. Retirar o tampão da roda com o gancho. Ferramentas do veículo → 185.


Para tampões de roda com parafusos de roda à vista.
O tampão pode ficar na jante. Não retirar os anéis de fixação dos parafusos da roda.

Jantes de liga: Desencaixar as tampas dos parafusos das rodas com uma chave de parafusos e retirar. Para proteger a roda, colocar um pano macio entre a chave de parafusos e a jante de liga.




17245 T

2. Colocar uma chave de rodas assegurando que fica bem colocada e afrouxar cada parafuso meia volta.




17465 T

3. Certificar-se de que o macaco está bem colocado nos pontos de elevação com macaco do veículo.



17247 T



17248 T

- Colocar o macaco na altura necessária antes de o colocar directamente por baixo do ponto de elevação com macaco de forma que não deslize.

Colocar a manivela do macaco e com o macaco bem alinhado rodar a manivela até a roda ficar afastada do solo.

- Desapertar os parafusos das rodas.
- Substituir a roda.
- Apertar os parafusos da roda.
- Baixar o veículo.

- Colocar a chave de rodas assegurando que fica bem colocada e apertar cada parafuso em sequência cruzada. Apertar ao binário de 110 N.m.
- Alinhar o orifício da válvula no tampão da roda com a válvula do pneu, antes de colocar. Colocar as tampas dos parafusos das rodas.
- Arrumar a roda substituída ⇨ 191 e as ferramentas do veículo ⇨ 185.
- Verificar a pressão do pneu então montado e o binário de aperto dos parafusos das rodas assim que for possível.


Comprar um pneu novo ou reparar o pneu danificado.

Roda sobresselente

A roda sobresselente pode ser classificada como roda sobresselente temporária consoante o tamanho da mesma em relação às outras rodas do veículo e a legislação do país em causa.

A roda sobresselente tem uma jante em aço.

Utilizar uma roda sobresselente mais pequenas que as outras ou com pneus de Inverno pode afectar a condução. Substituir o pneu danificado o mais depressa possível.




17461 T

A roda sobresselente é guardada por baixo do veículo.


- Abrir o compartimento de arrumação na bagageira ⇨ 185.
- Com a chave de rodas, retirar totalmente o parafuso hexagonal do compartimento de arrumação.

3. Elevar o suporte da roda sobresselente.
4. Soltar o trinco e baixar a roda sobresselente.




17462 T

5. Soltar o cabo de segurança.
6. Baixar o suporte toda à volta e retirar a roda sobresselente.
7. Substituir a roda.
8. Colocar a roda substituída no suporte da roda sobresselente com a parte exterior da roda virada para cima. Só podem ser colocadas aí rodas até 16 polegadas.



17463 T

9. Levantar o suporte da roda sobresselente e inserir o cabo de segurança.
10. Levantar o suporte da roda sobresselente e engatar no trinco. O lado aberto do trinco deve ficar virado na direcção de condução.



17464 T

11. Com a chave de rodas, rodar o parafuso hexagonal do compartimento de arrumação no sentido dos ponteiros do relógio.
12. Fechar e trancar a tampa do compartimento de arrumação.

Roda sobresselente temporária

Utilizar uma roda sobresselente temporária pode afectar a condução. Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.

Montar só uma roda sobresselente temporária. Não conduzir a mais de 80 km/h (50 mph). Fazer curvas devagar. Não utilizar durante muito tempo.

Correntes para pneus ⇨ 191.

Pneus direcccionais

Montar pneus direcccionais de forma a rodarem na direcção de condução. A direcção de rodagem é indicada por um símbolo (p. ex. uma seta) na parede lateral do pneu.

O indicado a seguir aplica-se a pneus montados contra a direcção de condução:

- A condução pode ser afectada. Substituir ou reparar o pneu danificado o mais depressa possível.
- Não conduzir a mais de 80 km/h (50 mph).
- Conduzir com redobrada atenção em superfícies molhadas ou com neve.

Arranque assistido

Não proceder ao arranque com carregador de carga rápida.

Um veículo com uma bateria descarregada pode ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque e com a bateria de outro veículo.

⚠️ Aviso


Ter muito cuidado ao proceder ao arranque com cabos auxiliares de arranque. A não observância das instruções a seguir pode causar lesões ou danos na sequência de explosão da bateria ou de danos nos sistemas eléctricos de ambos os veículos.

⚠️ Aviso

Evitar o contacto com olhos, pele, tecidos e superfícies pintadas. O fluido contém ácido sulfúrico que pode causar lesões e danos em caso de contacto directo.

- Nunca expor a bateria a chamas nuas ou faíscas.
- Uma bateria descarregada pode congelar a temperaturas de 0 °C. Descongelar uma bateria congelada antes de ligar os cabos auxiliares de arranque.
- Quando manusear uma bateria usar óculos e roupa de protecção.
- Utilizar uma bateria auxiliar com a mesma tensão (12 volts). A sua capacidade (Ah) não deve ser muito inferior à da bateria descarregada.
- Utilizar cabos auxiliares de arranque com terminais isolados e uma secção transversal de pelo menos 16 mm² (25 mm² para motores a diesel).

- Não desligar a bateria descarregada do veículo.
- Desligar todos os consumidores eléctricos desnecessários.
- Não se inclinar sobre a bateria durante o arranque com cabos auxiliares.
- Não permitir que os terminais de um dos cabos entre em contacto com os do outro cabo.
- Os veículos não devem tocar um no outro durante o processo de arranque com cabos auxiliares.
- Aplicar o travão de mão, colocar a caixa de velocidades em ponto morto e a caixa automática e P.



Ordem de ligação dos cabos:

1. Ligar o cabo vermelho ao terminal positivo da bateria auxiliar.
2. Ligar a outra extremidade do cabo vermelho ao terminal positivo da bateria descarregada.
3. Ligar o cabo preto ao terminal negativo da bateria auxiliar.
4. Ligar a outra extremidade do cabo preto ao ponto de massa do veículo, como por exemplo bloco do motor ou parafuso do apoio do motor. Ligar o mais longe possível da bateria descarregada.

Colocar os cabos de modo a não serem apanhados por peças rotativas no compartimento do motor.

Para colocar o motor a trabalhar:

1. Pôr a trabalhar o motor do veículo auxiliar.
2. Após 5 minutos, pôr a trabalhar o outro motor. Não se deve fazer tentativas de arranque durante mais de 15 segundos com intervalos de 1 minuto.
3. Deixar cada um dos motores ao ralenti durante cerca de 3 minutos com os cabos ligados.
4. Ligar os consumidores eléctricos (p. ex. faróis, óculo traseiro com desembaciador) do veículo que estiver a ser posto a trabalhar com cabos auxiliares de arranque.
5. Para retirar os cabos proceder pela ordem exactamente inversa à acima descrita.

Rebocar

Rebocar o veículo



17455 T


Versão com fita de cobertura:

Desengatar a fita na parte inferior, deslizar para o lado e retirar.

Versão com tampa de cobertura:

Desengatar a tampa na parte inferior e retirar para baixo.

O olhal de reboque está arrumado com as ferramentas do veículo
⇒ 185.



17456 T

Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal.

Prender um cabo de reboque - ou, ainda melhor, uma barra de reboque - ao olhal de reboque.

O olhal de reboque deverá ser utilizado apenas para rebocar e não para recuperar o veículo.

Ligar a ignição para destrancar a tranca da direcção e se poder utilizar luzes dos travões, buzina e limpa-pára-brisas.

Sistema Open&Start ⇒ 30.

Caixa de velocidades em ponto morto.

Cuidado

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Quando o motor está desligado, é necessária mais força para travar e mexer a direcção.

Para evitar a entrada de gases de escape do veículo rebocador, ligar a recirculação do ar e fechar os vidros.


Os veículos com caixa de velocidades automática devem ser rebocados virados para a frente, a não mais de 80 km/h (50 mph) e por não mais de 100 km (60 milhas). Em todos os outros casos e quando a caixa de velocidades estiver avariada, o eixo dianteiro deve ser elevado do chão.

Recorrer à ajuda de uma oficina.

Caixa de velocidades manual automatizada ⇒ 145.


Depois de rebocar, desenroscar o olhal de reboque e colocar a tampa.

Rebocar outro veículo



Desengatar a tampa na parte inferior e retirar para baixo.

O olhal de reboque está arrumado com as ferramentas do veículo
⇒ 185.



17458 T

Enroscar o olhal de reboque o mais possível e até parar na horizontal.

O olhal de fixação na traseira, por baixo do veículo, nunca deve ser utilizado como olhal de reboque.

Prender um cabo de reboque - ou, ainda melhor, uma barra de reboque - ao olhal de reboque.

O olhal de reboque deverá ser utilizado apenas para rebocar e não para recuperar o veículo.

Cuidado

Conduzir devagar. Não conduzir com movimentos bruscos. Força de tracção em excesso pode danificar o veículo.

Depois de rebocar, desenroscar o olhal de reboque e colocar a tampa.

Conservação do aspecto

Cuidados com o exterior

Fechaduras

As fechaduras são lubrificadas na fábrica com uma massa para canhões de fechadura de elevada qualidade. Utilizar agente descongelante apenas quando absolutamente necessário, já que esse remove a lubrificação e dificulta o funcionamento das fechaduras. Depois de utilizar um agente descongelante, proceder à lubrificação das fechaduras numa oficina.

Lavagem

A pintura do veículo é exposta a influências do ambiente. Lavar e encerar o veículo regularmente. Ao utilizar estações de lavagem automática, seleccionar um programa que inclua enceragem.

Os dejectos de aves, insectos mortos, resinas, pólen e substâncias semelhantes deverão ser limpas

imediatamente, uma vez que contêm constituintes agressivos que podem danificar a pintura.

Se se utilizar estações de lavagem, cumprir as instruções do fabricante das mesmas. Os limpa-pára-brisas e o limpa-vidros do óculo traseiro devem ser desligados. Remover a antena e os acessórios exteriores, como por exemplo porta-bagagens de tejadilho, etc.

Se se lavar o veículo à mão, certificar-se de que os interiores das cavas das rodas são também bem lavados.

Limpar as arestas e dobras em portas abertas e capô, bem como as áreas cobertas por estas.

Leve o veículo a uma oficina para que as dobradiças das portas sejam lubrificadas.

Não limpar o compartimento do motor com um jacto a vapor ou com equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Passar o veículo bem por água e retirar a água com uma camurça. Passar a camurça por água

frequentemente. Utilizar camurças à parte para superfícies pintadas e vidros: resíduos de cera em vidros podem dificultar a visão.

Não utilizar objectos rígidos para remover pedaços de alcatrão. Em superfícies pintadas utilizar produto de remoção de alcatrão.

Luzes exteriores

As coberturas dos faróis e de outras luzes são de plástico. Não utilizar agentes cáusticos ou abrasivos ou raspador de gelo e não os secar.

Polimento e enceragem

Aplique cera no veículo, regularmente (pelo menos, quando a água deixar de fazer bolhas sobre as superfícies). Caso contrário, a pintura secará.

O polimento só é necessário se a pintura estiver baça ou se tiver havido resíduos sólidos agarrados à pintura.

O polimento da pintura com silicone forma uma película protectora, tornando desnecessária a aplicação de cera.

As peças da carroçaria em plástico não devem ser tratadas com cera ou agentes de polimento.

Vidros e escovas do limpa-pára-brisas

Utilizar um pano macio que não largue pelo ou camurça com líquido limpa-vidros e produto de remoção de insectos.

Ao limpar o óculo traseiro, certificar-se de que o elemento de aquecimento no interior do vidro não é danificado.

Para remoção mecânica de gelo, utilizar um rapador de gelo de extremidade afiada. Empurrar o raspador bem contra o vidro para não ficar sujidade por baixo dele e raspar o vidro.

Limpar escovas de limpa-vidros com um pano macio e líquido limpa-vidros.

Tecto de abrir de vidro

Nunca limpar com solventes ou agentes abrasivos, combustíveis, meios agressivos (p. ex. diluente, soluções com acetona, etc.), meios acídicos ou muito alcalinos ou panos abrasivos. Não aplicar cera ou agentes de polimento na parte intermédia do tecto de abrir de vidro.

Jantes e pneus

Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Limpar as jantes com um produto de limpeza de jantes de pH neutro.

As jantes são pintadas e podem ser tratadas com os mesmos produtos utilizados para a carroçaria.

Danos na pintura

Rectificar pequenos danos na pintura com uma caneta de retoque antes que apareça ferrugem. Áreas de maiores danos ou com ferrugem devem ser reparadas por uma oficina.

Substrutura

Algumas áreas da substrutura do veículo têm um revestimento em PVC enquanto outras áreas críticas possuem uma camada de cera de protecção durável.

Depois de a substrutura ser lavada, verificar a substrutura e aplicar cera se necessário.

Materiais de borracha/betume podem danificar a camada de PVC. Os trabalhos na substrutura devem ser realizados numa oficina.

Antes e depois do Inverno, lavar a substrutura e verificar a camada de cera de protecção.

Compartimento do motor

As superfícies do compartimento do motor pintadas da mesma cor que a carroçaria devem ser cuidadas tal como qualquer outra superfície pintada.

É aconselhável lavar o compartimento do motor antes e depois do Inverno e protegê-lo com

cera. Antes de lavar o motor, proteger o alternador e o reservatório do óleo dos travões com películas plásticas.

Ao lavar o motor com um dispositivo de limpeza a jactos de vapor, não direcionar o jacto de vapor para componentes do sistema de travões antiblocagem (ABS), do sistema de ar condicionado ou para a correia de accionamento e seus componentes.

Depois de lavar o motor, proteger todos os componentes do compartimento do motor com cera de protecção, operação que deve ser efectuada por uma oficina.

Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Sistema de gás natural

Não direcionar o jacto de vapor ou o jacto a alta pressão para componentes do sistema de gás natural. É particularmente importante proteger o depósito de gás natural e as válvulas de pressão na substrutura do veículo e na antepara do compartimento do motor

Esses componentes não devem ser tratados com produtos químicos de limpeza ou conservação.

Limpar os componentes do sistema de gás natural numa oficina autorizada para efectuar manutenção em veículos a gás natural.

Equipamento de reboque

Não limpar a barra da esfera de acoplamento com um jacto de vapor ou equipamento de limpeza a jacto a alta pressão.

Cuidados com o interior

Interior e assentos

Limpar o interior do veículo, incluindo painel de instrumentos e painéis, apenas com um pano seco ou produto de limpeza de interiores.

O painel de instrumentos deve ser limpo apenas com um pano macio humedecido.

Limpar estofos de tecido com um aspirador e escova. Eliminar nódoas com produto de limpeza de estofos.

Limpar os cintos de segurança com água ténida ou produto de limpeza de interiores.

Cuidado

As fitas de Velcro de vestuário podem danificar os estofos dos bancos.

Peças de plástico e de borracha

As peças de plástico e de borracha podem ser limpas com o mesmo produto de limpeza utilizado para limpar a carroçaria. Utilizar produto de limpeza de interiores se necessário. Não utilizar qualquer outro agente. Evitar principalmente solventes e gasolina. Não utilizar dispositivos de limpeza a jacto a alta pressão.

Assistência e manutenção

Informações gerais	206
Manutenção programada	208
Óleos, lubrificantes e peças recomendados	221

Informações gerais

Informação sobre assistência

Para assegurar uma utilização económica e segura do veículo e manter o valor do mesmo, é vital que todos os trabalhos de manutenção sejam efectuados quando especificado.

Revisões na Europa

A cada 30 000 km (20 000 milhas) ou 1 ano, consoante o que ocorrer primeiro.

Revisões fora da Europa

A cada 15 000 km (10 000 milhas) ou 1 ano, consoante o que ocorrer primeiro.

Confirmações

A confirmação da revisão é registada no Manual de Assistência e Garantia. A data e a quilometragem são completados com o carimbo e a assinatura da oficina de assistência.

Assegurar que o Manual de Assistência e Garantia está correctamente preenchido, já que

uma prova contínua de revisões é essencial em caso de reclamações ao abrigo da garantia ou no âmbito de "Goodwill" e constitui ainda uma vantagem quando chegar a altura de vender o veículo.

Intervalo de revisões pré-estabelecido

Quando estiver na altura da revisão, no visor de assistência aparece InSP durante aproximadamente 10 segundos quando se ligar a ignição. Realizar a revisão seguinte numa oficina dentro de uma semana ou 500 km (300 milhas) (consoante o que ocorrer primeiro).

Intervalo de revisões flexível

O intervalo entre estas revisões depende de vários parâmetros relacionados com a utilização. Por essa razão, são recolhidos continuamente diversos dados específicos do motor que são depois utilizados para calcular a distância restante até à próxima revisão.

Se a distância restante for inferior a 1500 km (1000 milhas), **InSP** surge no visor com uma distância restante de 1000 km (600 milhas) quando se liga e desliga a ignição. Quando faltar menos de 1000 km (600 milhas), **InSP** surge durante vários segundos. Realizar a revisão seguinte numa oficina dentro de uma semana ou 500 km (300 milhas) (consoante o que ocorrer primeiro).

Visualizar distância restante:

1. Desligar a ignição.
2. Premir por breves instantes o botão de colocação a zero do conta-quilómetros parcial A leitura do conta-quilómetros é indicada.
3. Premir e manter o botão de colocação a zero durante cerca de 2 segundos. Surge **InSP** e a distância restante.

Manutenção programada

Programas de revisão

Programa de revisões europeu

O programa europeu é válido para os seguintes países:

Andorra, Áustria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Gronelândia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido

O programa internacional é válido para todos os outros países.

Operações de revisão	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
	milhas (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
Inspeccionar visualmente a unidade de controlo, a unidade de iluminação e o equipamento de sinalização assim como airbags; inspeccionar a tranca da direcção e o interruptor da ignição.		X	X	X	X	
Substituir as pilhas do comando (não esquecer a segunda chave)				cada 2 anos		
Verificar e corrigir os limpa-pára-brisas, o sistema de lava-pára-brisas e o sistema de lava-faróis		X	X	X	X	

¹⁾ Consoante o que ocorrer primeiro.

	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
Operações de revisão	milhas (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
Verificar o nível de líquido de arrefecimento, anticongelante (laranja claro) ²⁾ , corrigir		X	X	X	X	X
Anotar a temperatura da protecção anticongelamento no Manual de Assistência e Garantia (campos de confirmação)						
Verificar se há fugas e corrigir o posicionamento dos tubos flexíveis do líquido de arrefecimento		X	X	X	X	X
Verificar o nível do óleo dos travões ²⁾ , corrigir		X		X		X
Verificar se os terminais da bateria estão firmemente posicionados, verificar o olhal da bateria		X	X	X	X	X
Verificar sistema do veículo com TECH2		X	X	X	X	X
Substituir o filtro de pólen ou o filtro de carvão activado			X		X	
⊕● Se o ar estiver muito poluído, tiver muito pó ou muita areia ou pólen ou se o ar condicionado deitar cheiro	acordo com o cliente					
Substituir o elemento do filtro do ar	Cada 4 anos/ 60 000 km/ 40 000 milhas					

²⁾ Em caso de consumo excessivo/fuga, realizar trabalho adicional com autorização do cliente.

Operações de revisão	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
	milhas (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
⊕ Substituir as velas de ignição						
Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LEH, Z 20 LER				Cada 4 anos/ 60 000 km/ 40 000 milhas		
Z 16 YNG, Z 16 XNT				Cada 2 anos/ 30 000 km/ 20 000 milhas		
Z 22 YH				Cada 8 anos/ 120 000 km/ 80 000 milhas		
Inspeccionar a correia poli-V visualmente		X		X		
Substituir a correia poli-V, Z 19 DT, Y/Z 19 DTH, Z 19 DTL				Cada 10 anos/ 120 000 km/ 80 000 milhas		
⊕ Verificar a folga das válvulas, rectificar				Cada 10 anos/ 150 000 km/ 100 000 milhas		
Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, A 17 DTJ, A 17 DTR						
Z 19 DT, Z 19 DTL		X		X		
⊕ Substituir a correia dentada e o rolete tensor,				Cada 8 anos/ 120 000 km/ 80 000 milhas		
Z 20 LER, Z 20 LEH						
Z 16 YNG, Z 16 XNT				Cada 6 anos/ 90 000 km/ 60 000 milhas		
Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 19 DT, Y/Z 19 DTH, Z 19 DTL				Cada 10 anos/ 150 000 km/ 100 000 milhas		

	por ano ¹⁾ km (x 1000) ¹⁾ milhas (x 1000) ¹⁾	1 30 20	2 60 40	3 90 60	4 120 80	5 150 100
Operações de revisão						
Inspeccionar a direcção assistida para ver se há fugas, verificar/corrigir o nível do fluido ²⁾		X	X	X	X	X
Verificar o nível do óleo da direcção assistida electro-hidráulica (EHPS) (tampão com vareta)		X	X	X	X	X
Mudar o óleo do motor e o filtro		X	X	X	X	X
⊕● Drenar a água do filtro de combustível, diesel (com elevada humidade e/ ou combustível de graduação inferior)		X	X	X	X	X
Drenar o separador do óleo do sistema de gás natural comprimido		Cada 4 anos/ 60 000 km/ 40 000 milhas				
Substituir e drenar o filtro de combustível, diesel (graduação EN 590)		X				
Substituir o filtro de combustível, externo, gás natural comprimido (graduação EN 228)		Cada 4 anos/ 60 000 km/ 40 000 milhas				
Verificar e afinar o travão de mão (sem peso nas rodas); inspeccionar visualmente a montagem das rodas e as molas da suspensão dianteiras e traseiras, tubos dos travões, tubos flexíveis de pressão dos travões, tubos de combustível, tubos de gás de veículos a gás natural comprimido, sistema de controlo de nivelamento e sistema de escape		X				
Verificar o exterior da carroçaria/protecção anticorrosão da subestrutura e anotar quaisquer danos no Livro de Assistência		X	X	X	X	X

²⁾ Em caso de consumo excessivo/fuga, realizar trabalho adicional com autorização do cliente.

	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
Operações de revisão	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
	milhas (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
⊕ ● Inspeccionar visualmente os travões das rodas dianteiras e traseiras ²⁾ , se estiver montado um sistema de monitorização da pressão dos pneus não trocar as rodas		X		X		
Verificação anual se a quilometragem anual exceder os 20 000 km (12 000 milhas)						
Motor, caixa de velocidades (automática, manual), inspeccionar o compressor do ar condicionado para ver se há fugas ²⁾		X	X	X	X	X
Inspeccionar visualmente os foles da direcção, barras da direcção e semieixos		X	X	X	X	X
Verificar a barra da direcção e a união de suporte		X	X	X	X	X
⊕ Mudar o óleo dos travões e da embraiagem - caixa de velocidades manual automatizada (MTA)		cada 2 anos				

²⁾ Em caso de consumo excessivo/fuga, realizar trabalho adicional com autorização do cliente.

	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
	milhas (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
Operações de revisão						
Desapertar as rodas (ter cuidado caso o sistema de monitorização da pressão dos pneus esteja montado) e apertar a 110 N.m.		X		X		
As roscas dos parafusos das rodas devem ser ligeiramente lubrificadas com massa ou óleo durante a montagem.						
Verificar o estado dos pneus. Verificar/corrigir a pressão dos pneus (incluindo pneu sobresselente).						
Com kit de reparação de pneus - verificar se está completo e verificar a data de validade do kit. Substituir a garrafa de vedante de 4 em 4 anos.						
⊕ Verificação anual se a quilometragem anual exceder os 20 000 km (12 000 milhas)						
Inspeccionar o kit de primeiros socorros (ver se está onde deve, se está cada 2 anos completo e dentro da validade), os olhais de fixação e o triângulo de pré-sinalização						
Verificar/corrigir a regulação dos faróis (incluindo faróis auxiliares)		X		X		

	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
Operações de revisão	km (x 1000) ¹⁾	30	60	90	120	150
	milhas (x 1000) ¹⁾	20	40	60	80	100
Lubrificar dobradiças das portas, espera das portas, canhão da fechadura, chapa-batente, fecho do capô, dobradiças da porta da retaguarda, limpar a cinta de espera da porta antes de lubrificar				X	X	
Prova de estrada, inspecção final (verificar tranca da direcção e interruptor da ignição, instrumentos e luzes indicadoras, todo o sistema de travões, direcção, ar condicionado, motor, carroçaria e engrenagens), colocar o visor do intervalo entre revisões a zero com o TECH 2)		X	X	X	X	X

⊕: Operações adicionais

●: Em condições de utilização extremas e se necessário devido às condições específicas de cada país, os intervalos são reduzidos.

Programa de revisões internacional

O programa de revisões internacionais é válido para os países não indicados no programa de revisões europeus.

Operações de revisão	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	15	30	45	60	75
	milhas (x 1000)	10	20	30	40	50
Inspecionar visualmente a unidade de controlo, a unidade de iluminação e o equipamento de sinalização assim como airbags; inspecionar a tranca da direcção e o interruptor da ignição.	X	X	X	X	X	
Substituir as pilhas do comando (não esquecer a segunda chave)				cada 2 anos		
Verificar e corrigir os limpa-pára-brisas, o sistema de lava-pára-brisas e o sistema de lava-faróis	X	X	X	X	X	
Verificar o nível de líquido de arrefecimento, anticongelante (laranja claro) ²⁾ , corrigir	X	X	X	X	X	
Anotar a temperatura da protecção anticongelamento no Manual de Assistência e Garantia (campos de confirmação)						
Verificar se há fugas e corrigir o posicionamento dos tubos flexíveis do líquido de arrefecimento	X	X	X	X	X	
Verificar o nível do óleo dos travões ²⁾ , corrigir	X		X		X	
Verificar se os terminais da bateria estão firmemente posicionados, verificar o olhal da bateria	X	X	X	X	X	

¹⁾ Consoante o que ocorrer primeiro.

²⁾ Em caso de consumo excessivo/fuga, realizar trabalho adicional com autorização do cliente.

Operações de revisão	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	15	30	45	60	75
	milhas (x 1000)	10	20	30	40	50
Verificar sistema do veículo com TECH2		X	X	X	X	X
Substituir o filtro de pólen ou o filtro de carvão activado			X		X	
⊕● Se o ar estiver muito poluído, tiver muito pó ou muita areia ou pólen ou se acordo com o cliente o ar condicionado deitar cheiro						
Substituir o elemento do filtro do ar				Cada 4 anos/ 60 000 km/ 40 000 milhas		
⊕ Substituir as velas de ignição						
Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LEH, Z 20 LER				Cada 4 anos/ 60 000 km/ 40 000 milhas		
Z 16 YNG, Z 16 XNT				Cada 2 anos/ 30 000 km/ 20 000 milhas		
Z 22 YH				Cada 8 anos/ 120 000 km/ 80 000 milhas		
Inspeccionar a correia poli-V visualmente			X		X	
Substituir a correia poli-V, Z 19 DT, Y/Z 19 DTH, Z 19 DTL				Cada 10 anos/ 120 000 km/ 80 000 milhas		
⊕ Verificar a folga das válvulas, rectificar Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, A 17 DTJ, A 17 DTR				Cada 10 anos/ 150 000 km/ 100 000 milhas		
Z 19 DT, Z 19 DTL			X		X	

Operações de revisão	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	15	30	45	60	75
	milhas (x 1000)	10	20	30	40	50
⊕ Substituir a correia dentada e o rolete tensor, Z 20 LER, Z 20 LEH	Cada 8 anos/ 120 000 km/ 80 000 milhas					
Z 16 YNG, Z 16 XNT	Cada 6 anos/ 90 000 km/ 60 000 milhas					
Z 16 XE1, Z 16 XER, Z 18 XER, A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 19 DT, Y/Z 19 DTH, Z 19 DTL	Cada 10 anos/ 150 000 km/ 100 000 milhas					
Inspeccionar a direcção assistida para ver se há fugas, verificar/corrigir o nível do fluido ²⁾	X	X	X	X	X	
Verificar o nível do óleo da direcção assistida electro-hidráulica (EHPS) (tampão com vareta)	X	X	X	X	X	
Mudar o óleo do motor e o filtro	X	X	X	X	X	
● Drenar a água do filtro de combustível, diesel (com elevada humidade e/ ou combustível de graduação inferior)	X	X	X	X	X	
Drenar o separador do óleo do sistema de gás natural comprimido	Cada 4 anos/ 60 000 km/ 40 000 milhas					
Substituir e drenar o filtro de combustível, diesel (graduação EN 590)	X					
Substituir o filtro de combustível, externo, gás natural comprimido (graduação EN 228)	Cada 4 anos/ 60 000 km/ 40 000 milhas					

²⁾ Em caso de consumo excessivo/fuga, realizar trabalho adicional com autorização do cliente.

	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	15	30	45	60	75
Operações de revisão	milhas (x 1000)	10	20	30	40	50
Verificar e afinar o travão de mão (sem peso nas rodas); inspecionar visualmente a montagem das rodas e as molas da suspensão dianteiras e traseiras, tubos dos travões, tubos flexíveis de pressão dos travões, tubos de combustível, tubos de gás de veículos a gás natural comprimido, sistema de controlo de nivelamento e sistema de escape		X		X		
Verificar o exterior da carroçaria/protecção anticorrosão da substrutura e anotar quaisquer danos no Livro de Assistência		X	X	X	X	X
⊕● Inspecionar visualmente os travões das rodas dianteiras e traseiras ²⁾ , se estiver montado um sistema de monitorização da pressão dos pneus não trocar as rodas		X		X		
Verificação anual se a quilometragem anual exceder os 20 000 km (12 000 milhas)						
Motor, caixa de velocidades (automática, manual), inspecionar o compressor do ar condicionado para ver se há fugas ²⁾		X	X	X	X	X
Inspecionar visualmente os foles da direcção, barras da direcção e semieixos		X	X	X	X	X
Verificar a barra da direcção e a união de suporte		X	X	X	X	X

²⁾ Em caso de consumo excessivo/fuga, realizar trabalho adicional com autorização do cliente.

	por ano ¹⁾ km (x 1000) ¹⁾ milhas (x 1000)	1	2	3	4	5
Operações de revisão						
⊕ Mudar o óleo dos travões e da embraiagem - caixa de velocidades manual automatizada (MTA)						
Desapertar as rodas (ter cuidado caso o sistema de monitorização da pressão dos pneus esteja montado) e apertar a 110 N.m.		X		X		
As roscas dos parafusos das rodas devem ser ligeiramente lubrificadas com massa ou óleo durante a montagem.						
Verificar o estado dos pneus. Verificar/corrigir a pressão dos pneus (incluindo pneu sobresselente).						
Com kit de reparação de pneus - verificar se está completo e verificar a data de validade do kit. Substituir a garrafa de vedante de 4 em 4 anos.						
⊕ Verificação anual se a quilometragem anual exceder os 20 000 km (12 000 milhas)						
Inspeccionar o kit de primeiros socorros (ver se está onde deve, se está completo e dentro da validade), os olhais de fixação e o triângulo de pré-sinalização		cada 2 anos				
Verificar/corrigir a regulação dos faróis (incluindo faróis auxiliares)		X		X		

	por ano ¹⁾	1	2	3	4	5
	km (x 1000) ¹⁾	15	30	45	60	75
Operações de revisão	milhas (x 1000)	10	20	30	40	50
Lubrificar dobradiças das portas, espera das portas, canhão da fechadura, chapa-batente, fecho do capô, dobradiças da porta da retaguarda, limpar a cinta de espera da porta antes de lubrificar		X		X		
Prova de estrada, inspecção final (verificar tranca da direcção e interruptor da ignição, instrumentos e luzes indicadoras, todo o sistema de travões, direcção, ar condicionado, motor, carroçaria e engrenagens), colocar o visor do intervalo entre revisões a zero com o TECH 2)		X	X	X	X	X

⊕: Operações adicionais

●: Em condições de utilização extremas e se necessário devido às condições específicas de cada país, os intervalos são reduzidos.

Serviços de assistência adicionais

Operações adicionais

Operações adicionais são operações que não são necessárias em todas as revisões mas que podem ser realizadas juntamente com a revisão normal. Os tempos atribuídos para esses trabalhos não fazem parte do âmbito das revisões normais e serão cobrados à parte. É mais económico se essas operações forem realizadas como parte da revisão programada do que se forem efectuadas à parte.

Condições de utilização extremas

Considera-se que há condições de utilização extremas quando pelo menos um das seguintes situações ocorre com frequência:

- arranques a frio,
- pára-arranca,
- reboque de atrelados,
- declives e/ou altitudes elevadas,
- estradas com mau piso,

- areia e poeira,
- grandes flutuações de temperatura.

Os veículos da polícia, táxis e veículos de escolas de condução são também classificados como utilizados em condições extremas.

Em condições extremas de utilização poderá ser necessário realizar certos trabalhos programados de revisão com uma maior frequência do que o previsto nos intervalos entre as revisões.

Procurar aconselhamento técnico sobre os requisitos de assistência que variam consoante as condições de utilização específicas.

Óleos, lubrificantes e peças recomendados

Óleos e lubrificantes recomendados

Apenas utilizar produtos que tenham sido testados e aprovados. Danos resultantes da utilização de materiais não aprovados não serão cobertos pela garantia.

Aviso

Os materiais de funcionamento são perigosos e podem ser venenosos. Manusear com cuidado. Prestar atenção à informação presente nos recipientes.

Óleo do motor

O óleo do motor é identificado pela sua qualidade e também pela sua viscosidade. A qualidade é mais importante que a viscosidade quando se selecciona o óleo do motor a utilizar.

Qualidade do óleo do motor para programas de revisões europeus

GM-LL-A-025 = Motores a gasolina

GM-LL-B-025 = Motores a diesel sem DPF

ACEA-C3 = Motores a diesel com DPF

GM = General Motors Europe

LL = Longa duração

A ou B = Especificação da qualidade do óleo do motor

025 = Índice de validação

O óleo do motor satisfaz as classificações GM-LL-A-025 e GM-LL-B-025 e é por isso adequado tanto a motores a gasolina como a diesel.

Qualidade do óleo do motor para programas de revisões internacionais

ACEA-A3 = Motores a gasolina

ACEA-B4 = Motores a diesel sem filtro de partículas do diesel

ACEA-C3 = Motores a diesel com filtro de partículas do diesel

Estas quantidades de óleo só devem ser utilizadas com o programa de revisões internacional.

Atestar com óleo do motor

Óleos do motor de fabricantes e marcas diferentes poderão ser misturados desde que cumpram os critérios do óleo do motor (qualidade e viscosidade).

Se não existir óleo do motor com a qualidade exigida, poderão ser utilizados no máximo 1 litro de óleo de graduação ACEA A3/B4 ou A3/B3 (apenas uma vez entre cada uma das mudanças de óleo). A viscosidade deverá ter o índice correcto.

A utilização de óleo do motor ACEA A1/B1 e A5/B5 é expressamente proibida, já que podem causar danos no motor de longo-prazo em certas condições de utilização.

Aditivos do óleo do motor

A utilização de aditivos do óleo do motor poderá causar danos e invalidar a garantia.

Viscosidade do óleo do motor

Utilizar apenas óleo do motor com as viscosidades SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 ou 5W-40.

O índice de viscosidade da SAE define a capacidade do óleo em fluir. Quando frio, o óleo é mais viscoso do que quando quente.

O óleo multigraduado é indicado por dois dígitos. O primeiro dígito, seguido por um W, indica a viscosidade a baixas temperaturas e o segundo dígito a viscosidade a altas temperaturas.

Líquido de arrefecimento e anticongelante

Utilizar apenas anticongelante de líquido de arrefecimento de longa duração (LLC) sem silicatos.

O sistema é atestado de fábrica com líquido de arrefecimento concebido para protecção anticongelação até aprox. -28 °C. Esta concentração deverá ser mantida ao longo de todo o ano.

Aditivos do líquido de arrefecimento concebidos para dar uma protecção adicional contra a corrosão ou vedar pequenas fugas podem causar problemas de funcionamento.

A responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização de aditivos de líquido de arrefecimento será rejeitada.

Líquido dos travões e da embraiagem

Utilizar apenas óleo dos travões DOT4.

Com o tempo, o óleo dos travões absorve a humidade o que reduzirá a eficiência de travagem. Por isso, o óleo dos travões deveria ser substituído nos intervalos especificados.

O óleo dos travões deverá ser guardado num recipiente estanque para evitar a absorção de água.

Assegurar que o óleo dos travões não fica contaminado.

Dados técnicos

Identificação do veículo 224


Dados do veículo 226

Identificação do veículo

Número de identificação do veículo




O número de identificação do veículo encontra-se na placa de identificação e no painel do piso, por baixo da cobertura do piso, visível por baixo de uma cobertura.



O número de identificação do veículo pode estar gravado no painel de instrumentos, visível através do pára-brisa.

Placa de identificação



A placa de identificação encontra-se na estrutura da porta dianteira direita.



Informações na placa de identificação:

- 1 = Fabricante
- 2 = Número do tipo de aprovação.
- 3 = Número de identificação do veículo
- 4 = Valores de peso bruto do veículo admissível
- 5 = Peso bruto do atrelado admissível
- 6 = Carga máxima permitida para o eixo dianteiro
- 7 = Carga máxima permitida para o eixo traseiro
- 8 = Dados específicos do veículo ou do país

As cargas do eixo dianteiro e traseiro no seu conjunto não devem ultrapassar o peso bruto do veículo admissível. Por exemplo, se o eixo dianteiro estiver com a carga máxima permitida, o eixo traseiro só pode ter uma carga igual ao peso bruto do veículo menos a carga do eixo dianteiro.

Os dados técnicos são especificados em conformidade com as normas da Comunidade Europeia. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. As especificações constantes da documentação do veículo têm sempre prioridade sobre as especificações dadas neste manual.

Dados do veículo**Dados do motor**

Designação de mercado	1.6	1.6	1.6 CNG	1.6 CNG
Código de identificação do motor	Z 16 XER	Z 16 XE1	Z 16 XNT	Z 16 YNG
Número de cilindros	4	4	4	4
Cilindrada [cm ³]	1598	1598	1598	1598
Potência do motor [kW]	85	77	110	69
a rpm	6000	6000	5000	6200
Binário [N.m]	155	150	210	133
a rpm	4000	3900	2300 - 5000	4200
Tipo de combustível	Gasolina	Gasolina	Gás natural/gasolina	Gás natural/gasolina
Índice de octanas RON				
recomendado	95	95	95	95
possível	98	98	98	98
possível	91	91	-	-
Consumo de óleo [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6	0,6

Designação de mercado	1.8	2.0 Turbo	2.0 Turbo	2.2
Código de identificação do motor	Z 18 XER	Z 20 LER	Z 20 LEH	Z 22 YH
Número de cilindros	4	4	4	4
Cilindrada [cm ³]	1796	1998	1998	2198
Potência do motor [kW]	103	147	177	110
a rpm	6300	5400	5600	5600
Binário [N.m]	175	262	320	215
a rpm	3800	4200	2400-5000	4000
Tipo de combustível	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Índice de octanas RON				
recomendado	95	95	98	95
possível	98	98	95	98
possível	91	91	91 ¹⁾	–
Consumo de óleo [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6	0,6

¹⁾ Possível apenas se se evitar conduzir com cargas de motor elevadas, carga total ou em terreno montanhoso com caravana/atrelado ou elevada carga útil.

228 Dados técnicos

Designação de mercado	1.7	1.7	1.7	1.9 CDTI	1.9 CDTI	1.9 CDTI
Código de identificação do motor	A 17 DTJ	A 17 DTR	Z 17 DTJ	Z 19 DTL	Z 19 DT	Z 19 DTH
Número de cilindros	4	4	4	4	4	4
Cilindrada [cm ³]	1686	1686	1686	1910	1910	1910
Potência do motor [kW]	81	92	81	74	88	110
a rpm	3800	4000	3800	3500	3500	4000
Binário [N.m]	260	280	260	260	280	320
a rpm	2300	2300	2300	1700-2500	2000-2750	2000-2750
Tipo de combustível	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Consumo de óleo [l/1000 km]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Desempenho

Motor	Z16XER	Z16XE1	Z16XNT	Z16YNG
Velocidade máxima ²⁾ [km/h] ([mph])				
Caixa de velocidades manual	185 (115)	177 (110)	³⁾	165 (103)
Caixa de velocidades manual automatizada	–	–	–	–
Caixa de velocidades automática	–	–	–	–

Motor	Z18XER	Z20LER	Z20LEH	Z22YH
Velocidade máxima ²⁾ [km/h] ([mph])				
Caixa de velocidades manual	197 (122)	225 (140)	231 (144)	200 (124)
Caixa de velocidades manual automatizada	197 (122)	–	–	–
Caixa de velocidades automática	–	–	–	190 (118)

- ²⁾ A velocidade máxima indicada é obtida em condições de tara (sem condutor) acrescida de 200 kg de carga útil. O equipamento opcional poderá reduzir a velocidade máxima especificada para o veículo.
- ³⁾ Valor não disponível aquando da impressão.

Motor	A17DTJ	A17DTR	Z17DTJ	Z19DTL	Z19DT	Z19DTH
Velocidade máxima ²⁾ [km/h] ([mph])						
Caixa de velocidades manual	179 (111)	189 (117) ³⁾			174 (108) 186 (116)	202 (126) / 204 (127) ⁴⁾
Caixa de velocidades manual automatizada	–	–	–	–	–	–
Caixa de velocidades automática	–	–	–	–	182 (113)	198 (123)

Consumo de combustível - Emissões de CO₂

Largura do pneu até 195 mm com caixa de velocidades manual/caixa de velocidades manual automatizada/caixa de velocidades automática.

Motor	Z16XER	Z16XE1	Z18XER	Z20LER	Z20LEH	Z22YH
Em cidade [l/100 km]	9,2/–	9,3/–	9,8/9,6/–	–	–	11,3/–/11,6
Fora da cidade (l/100 km)	5,7/–	5,8/–	5,9/5,7/–	–	–	6,4/–/6,7
Total [l/100km]	7,0/–	7,1/–	7,3/7,1/–	–	–	8,2/–/8,5
CO ₂ [g/km]	167/–	169/–	174/169/–	–	–	197/–/204

²⁾ A velocidade máxima indicada é obtida em condições de tara (sem condutor) acrescida de 200 kg de carga útil. O equipamento opcional poderá reduzir a velocidade máxima especificada para o veículo.

³⁾ Valor não disponível aquando da impressão.

⁴⁾ Versão com emissões de escape reduzidas.

Motor	A17DTJ	A17DTR	Z17DTJ	Z19DTL	Z19DT	Z19DTH
Em cidade [l/100 km]	7,0/—	7,0/—	5)	7,5/—	7,5/—/9,7	7,6 (7,5) ⁶⁾ /—/9,7
Fora da cidade (l/100 km)	4,8/—	4,8/—	5)	5,0/—	5,0/—/5,6	5,1 (5,0) ⁶⁾ /—/5,6
Total [l/100km]	5,6/—	5,6/—	5)	5,9/—	5,9/—/7,1	6,0 (5,9) ⁶⁾ /—/7,1
CO ₂ [g/km]	149/—	149/—	5)	156/—	156/—/192	160 (156) ⁶⁾ /—/192 (188) ⁷⁾

Largura do pneu até 225 mm com caixa de velocidades manual/caixa de velocidades manual automatizada/caixa de velocidades automática.

Motor	Z16XER	Z16XE1	Z18XER	Z20LER	Z20LEH	Z22YH
Em cidade [l/100 km]	9,3/—	9,4/—	9,9/9,7/—	13,3/—	13,4/—	11,3/—/11,6
Fora da cidade (l/100 km)	5,8/—	5,9/—	6,0/5,8/—	7,3/—	7,4/—	6,4/—/6,7
Total [l/100km]	7,1/—	7,2/—	7,4/7,2/—	9,5/—	9,6/—	8,2/—/8,5
CO ₂ [g/km]	169/—	172/—	177/172/—	228/—	230/—	197/—/204

5) Valor não disponível aquando da impressão.

6) Versão com emissões de escape reduzidas.

7) Versão de peso reduzido, específica para determinados países.

Motor	A17DTJ	A17DTR	Z17DTJ	Z19DTL	Z19DT	Z19DTH
Em cidade [l/100 km]	7,1/–	7,1/–	5)	7,6/–	7,6/–9,8	7,7 (7,6) ⁸⁾ /–9,8
Fora da cidade (l/100 km)	4,9/–	4,9/–	5)	5,1/–	5,1/–5,7	5,2 (5,1) ⁸⁾ /–5,7
Total [l/100km]	5,7/–	5,7/–	5)	6,0/–	6,0/–7,2	6,1 (6,0) ⁸⁾ /–7,2
CO ₂ [g/km]	152/–	152/–	5)	159/–	159/–194	165 (159) ⁸⁾ /–194 (191) ⁷⁾

Largura do pneu até 225 mm com caixa de velocidades manual.

Motor	Z16XNT	Z16YNG
cidade [m ³ /100 km]/[kg/100 km]	5)	10,1/6,6
fora da cidade [m ³ /100 km]/[kg/100 km]	5)	6,4/4,2
total [m ³ /100 km]/[kg/100 km]	5)	7,7/5,0
CO ₂ [g/km]	5)	138

5) Valor não disponível aquando da impressão.

8) Versão com emissões de escape reduzidas.

7) Versão de peso reduzido, específica para determinados países.

Peso do veículo

Tara, modelo básico

Zafira	Motor	Caixa de velocidades manual	Caixa de velocidades manual automatizada	Caixa de velocidades automática
sem/com ar condicionado [kg]	Z16XER, Z16XE1	1505/1520	-/-	-/-
	Z16XNT	-/1735	-/-	-/-
	Z16YNG	1665/1680	-/-	-/-
	Z18XER	1503/1518	1503/1518	-/-
	Z20LER	-/1610	-/-	-/-
	Z20LEH	-/1665	-/-	-/-
	Z22YH	1570/1585	-/-	1595/1610
	A17DTJ, A17DTR	1600/1615	-/-	-/-
	Z17DTJ	9)	-/-	-/-
	Z19DTL, Z19DT	1613/1628	-/-	1650/1665
	Z19DT ¹⁰⁾	-/-	-/-	1613/1628
	Z19DTH	1613/1628	-/-	1643/1658
	Z19DTH ¹⁰⁾	-/-	-/-	1613/1628

9) Valor não disponível aquando da impressão.

Peso adicional

Motor	Z16XER	Z16XE1	Z16XNT	Z16YNG	Z18XER	Z20LER	Z20LEH
Edition/Enjoy [kg]	10	10	9)	10	10	5	–
Cosmo [kg]	23	23	9)	23	23	16	–
Sport [kg]	20	20	9)	–	20	13	–

Motor	Z22YH	A17DTJ	A17DTR	Z17DTJ	Z19DTL	Z19DT	Z19DTH
Edition/Enjoy [kg]	5	5	5		5	5	5
Cosmo [kg]	16	16	16		16	16	16
Sport [kg]	13	13	13		13	13	13

Acessórios pesados

Acessórios	Tecto de abrir de vidro	Equipamento de reboque	Sistema de lava-faróis	Iluminação dianteira adaptável
Peso [kg]	35	17	3	4

10) Versão de peso reduzido, específica para determinados países

9) Valor não disponível aquando da impressão.

Dimensões do veículo

	Zafira	Zafira OPC
Comprimento [mm]	4467	4503
Largura sem espelhos retrovisores exteriores [mm]	1801	1801
Largura com dois espelhos retrovisores exteriores [mm]	2025	2025
Altura (sem antena) [mm]	1635	1635
Altura com tejadilho panorâmico (sem antena) [mm]	1670	1670
Comprimento do piso da bagageira [mm]	1088	1088
Largura da bagageira [mm]	1071	1071
Altura da abertura da bagageira [mm]	895	895
Distância entre eixos [mm]	2703	2703
Diâmetro do círculo de viragem [m]	11,50	11,85

Capacidades**Óleo do motor**

Motor	Z16XE1	Z16XNT	Z16YNG	Z20LER	Z20LEH	A17DTJ	Z17DTJ	Z 19 DTL, Z19DT Z19DTH
	Z16XER			Z22YH	A17DTR			
	Z18XER							
incluindo filtro [l]	4,5	4,5	3,5	4,25	5,0	5,4	5,4	4,3
entre MIN e MAX [l]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Depósito de combustível

Gasolina/diesel, capacidade nominal [l]	58
Gás natural, capacidade nominal [kg] ou [l]	21 ou 122
Gasolina, capacidade nominal [l]	14

Pressões dos pneus

Motor	Pneus	Conforto com 3 pessoas, no máximo		ECO com 3 pessoas, no máximo		com carga máxima	
		À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)	À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)	À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)
Z16XER,	195/65 R 15,	200/2,0 (29)	200/2,0 (29)	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	210/2,1 (30)	260/2,6 (38)
Z16XE1	205/55 R 16, 225/45 R 17						
Z18XER	195/65 R 15, 205/55 R 16, 225/45 R 17	200/2,0 (29)	200/2,0 (29)	250/2,5 (36)	250/2,5 (36)	210/2,1 (30)	260/2,6 (38)
	225/40 R 18	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	–	–	230/2,3 (33)	280/2,8 (41)
Z16XNT	205/55 R 16,	230/2,3 (33)	270/2,7 (39)	–	–	240/2,4 (35)	310/3,1 (45)
Z16YNG	225/45 R 17						
	205/55 R 16	210/2,1 (30)	250/2,5 (36)	260/2,6 (38)	260/2,6 (38)	230/2,3 (33)	310/3,1 (45)

Motor	Pneus	Conforto com 3 pessoas, ECO com 3 pessoas, no no máximo				com carga máxima	
		À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)	À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)	À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)
Z22YH	205/55 R 16, 225/45 R 17	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	260/2,6 (38)	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	290/2,9 (42)
	225/40 R 18	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	–	–	250/2,5 (36)	300/3,0
	205/55 R 16, 225/45 R 17	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
Z20LER	225/40 R 18	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	–	–	280/2,8 (41)	320/3,2 (46)
	205/50 R 17 ¹¹⁾ 225/45 R 17 ^{11) 12)} ,	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	270/2,7 (39)	320/3,2 (46)
	225/40 ZR 18, 235/35 ZR 19	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	–	–	280/2,8 (41)	320/3,2 (46)
Z20LEH	225/40 R 18 ¹³⁾	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	–	–	280/2,8 (41)	320/3,2 (46)

¹¹⁾ Apenas permitidos como pneus de Inverno.¹²⁾ Para visualizar a velocidade correcta, reprogramar o velocímetro.¹³⁾ Apenas para a Rússia.

Motor	Pneus	Conforto com 3 pessoas, ECO com 3 pessoas, no máximo				com carga máxima	
		À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)	À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)	À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)
A17DTJ, A17DTR	195/60 R 16	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	–	–	280/2,8 (41)	320/3,2 (46)
	205/55 R 16,	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	–	–	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
	225/45 R 17						
	225/40 R 18	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	270/2,7 (39)	310/3,1 (45)
Z17DTJ	195/60 R 16	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	–	–	280/2,8 (41)	320/3,2 (46)


Motor	Pneus	Conforto com 3 pessoas, ECO com 3 pessoas, no no máximo				com carga máxima	
		À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)	À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)	À frente [kPa/bar] (psi)	Atrás [kPa/bar] (psi)
Z19DTL,	195/60 R16	260/2,6 (38)	240/2,4 (35)	–	–	280/2,8 (41)	320/3,2 (46)
Z19DT,	205/55 R 16,	240/2,4 (35)	220/2,2 (32)	–	–	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
Z19DTH	225/45 R 17						
	205/55 R 16 ¹⁴⁾ ,	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	260/2,6 (38)	310/3,1 (45)
	225/45 R 17 ¹²⁾						
	225/40 R 18 ¹⁵⁾	250/2,5 (36)	230/2,3 (33)	–	–	270/2,7 (39)	310/3,1 (45)
Todos	Roda sobresselente temporária	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	–	–	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

¹⁴⁾ Z19DTH com caixa de velocidades automática e tecto de abrir de vidro.

¹²⁾ Para visualizar a velocidade correcta, reprogramar o velocímetro.

¹⁵⁾ Não para o Z19DTL.

Dimensões de montagem do engate de reboque



30118

Informação para o cliente

Gravação de dados do veículo e privacidade 242

Gravação de dados do veículo e privacidade

Gravadores de dados de acontecimentos

O veículo possui diversos sistemas sofisticados que monitorizam e controlam vários dados do veículo. Alguns dados poderão ser gravados durante o funcionamento normal para facilitar a reparação de avarias detectadas, outros são guardados apenas em situações de colisão ou quase colisão por sistemas normalmente designados por gravadores de dados de acontecimentos (EDR ou Event Data Recorder).

Os sistemas podem gravar dados sobre o estado do veículo e sobre a forma como fui operado (por ex. velocidade do motor, aplicação do travão, utilização do cinto de segurança). Para ler esses dados é necessário equipamento especial e acesso ao veículo. Tal acontecerá quando o veículo for alvo de assistência numa oficina. Alguns

dados são enviados para os sistemas de diagnóstico global da GM, por via electrónica. O fabricante não acederá a informação sobre situações de colisão nem a partilhará com terceiros, excepto

- se obtiver a devida autorização do proprietário do veículo ou, caso o veículo seja alugado, do locatário,
- em resposta a um pedido oficial da polícia ou de uma entidade governamental semelhante,
- como parte da defesa do fabricante em caso de acção judicial,
- conforme exigido por lei.

Para além disso, o fabricante pode utilizar os dados recebidos ou recolhidos

- para satisfazer as necessidades de investigação técnica do fabricante,
- para os disponibilizar para necessidades de investigação, sendo a confidencialidade mantida e a necessidade mostrada, quando apropriado,
- para partilhar dados de resumo que não estejam associados a um determinado veículo específico com outras organizações para fins de investigação.

Índice remissivo

Sistemas de segurança para crianças com emissores-receptores.....	0	Aviso de cinto de segurança	91
A		Avisos acústicos	105
Acessórios e modificações do veículo	164	B	
Airbags e tensores dos cintos de segurança	91	Bagageira	73
Ajuste dos encostos de cabeça	8	Bancos da segunda fila	20
Ajuste do volante	9, 81	Bancos da terceira fila	21
Alavanca selectora	140, 145	Bancos de segunda fila	52
Anti-encandeamento manual	41	Bancos de terceira fila	54
Aplicar o pedal do travão	97	Bandeja rebatível	78
Apoio para o braço	51	Barras de tejadilho	79
Aquecimento	51	Bateria	169
Armazenagem do veículo.....	164	Buzina	14, 82
Arranque assistido	199	C	
Arrumação por baixo dos bancos	72	Caixa de fusíveis do compartimento de carga	183
Assistência	133, 206	Caixa de fusíveis do compartimento do motor	180
Assistência à estabilidade do reboque	163	Caixa de velocidades	16
Auxiliar de arranque em piso íngreme	150	Caixa de velocidades automática	139
Auxiliar de estacionamento	154	Caixa de velocidades manual ..	144
Auxiliar de estacionamento ultra-sónico	94	Caixa para óculos	72
Avaria	143, 148	Calhas do compartimento de bagagem e ganchos	74
		Capacidades	236
		Capô	166

Características de condução e conselhos sobre operações de reboque	159	Computador de bordo no visor de informação de bordo	107	Definições memorizadas	30
Car Pass	28	Computador de bordo no visor de informação gráfica ou no visor de informação a cores ...	109	Desempenho	229
Catalisador	138	Consumo de combustível - Emissões de CO₂.....	158, 230	Designações dos pneus	187
Chaves	28	Conta-quilómetros	87	Destrancagem do veículo	6
Cinto de segurança	8	Conta-quilómetros parcial	87	Detecção de ocupação dos bancos	64, 91
Cinto de segurança de três pontos	58	Conta-rotações	87	Dimensões de montagem do engate de reboque	241
Cintos de segurança	56	Controlo da climatização	16	Dimensões do veículo	235
Cinzeiros	86	Controlo da velocidade de cruzeiro	97	Dispositivos auxiliares	122
Coberturas das luzes embaciadas	117	Controlo de nivelamento automático	152	Drenar o filtro do combustível diesel	106
Comando	29	Controlo de verificação	24		
Comando automático das luzes	113	Controlo do amortecimento contínuo	152	E	
Comando da iluminação do painel de instrumentos	118	Controlo do veículo	135	Easytronic.....	145
Comando da velocidade de cruzeiro	153	Correntes para pneus	191	Encostos de cabeça	46
Comandos do volante	81	Corte de combustível em desaceleração	137	Encostos de cabeça activos nos bancos dianteiros	23
Combustível para funcionamento a gás natural	156	Corte de corrente	143, 148	Entrada de ar	133
Combustível para motores a diesel	156	Cronómetro	111	Equipamento de reboque	160
Combustível para motores a gasolina	156	Cuidados com o exterior	203	Escape do motor	137
Com desembaciador	41	Cuidados com o interior	205	Estacionamento	19, 137
Compartimento de carga	36				
Computador de bordo	24	D		F	
		Dados do motor	226	Faróis de halogéneo	171
		Dados específicos do veículo	3	Faróis de máximos	97
				Faróis de nevoeiro	116
				Faróis de xénon	174
				Faróis em condução no estrangeiro	114

Fazer revisão em breve	92
Fechos de segurança para crianças	36
Ferramentas	185
Filtro de partículas do diesel	27, 137
Filtro de pólen	133
Forma convexa	40
Função anti-encandeamento automática	41
Funcionamento	121
Funcionamento a gás natural	26
Funcionamento normal do ar condicionado	133
Fusíveis	179
G	
Gravadores de dados de acontecimentos.....	242
Grelhas de ventilação fixas	133
Grelhas de ventilação reguláveis	132
Grupo de instrumentos	87
I	
Iluminação	106
Iluminação da consola central ...	119
Iluminação dianteira adaptável	26, 97, 115

Illuminação do painel de instrumentos	178
Illuminação para entrada	119
Illuminação para saída	119
Imobilizador	39
Indicador de combustível	88
Indicadores de controlo.....	89
Informação geral	159
Informação sobre carga	80
Iniciar a marcha	17
Interruptor das luzes dos travões	105
Introdução	3
Isqueiro	85
J	
Jantes e pneus	186
K	
Kit de primeiros socorros	79
Kit de reparação de pneus	191
L	
Limpa/lava-pára-brisas	82
Limpa/lava-vidros traseiro	83
Líquido de arrefecimento do motor	168
Líquido lava-vidros	168

Locais de montagem dos sistemas de segurança para crianças	67
Luz da placa de matrícula	177
Luzes das palas pára-sol	119
Luzes de emergência	116
Luzes de funcionamento diurno	115
Luzes de leitura	119
Luzes de marcha atrás	117
Luzes de nevoeiro	97, 175
Luzes de presença.....	113, 117
Luzes dos indicadores de mudança de direcção laterais	177
Luzes exteriores	13, 97
Luzes interiores	118, 178
Luzes traseiras	175
Luzes traseiras de nevoeiro	117
Luz indicadora de avaria	92
Luz traseira de nevoeiro	97
M	
Máximos	114
Mensagens do veículo	105
Modo de Inverno	93
Modo desportivo	25, 93, 152
Modo manual	141, 146
Mudar rodas	195
Mudar tamanho de pneus e jantes	190

N	Porta aberta 97	Recepção de rádio 121
Nível baixo de combustível 96	Porta-copos 71	Recolhimento 40
Nível de arrefecimento do motor 106	Porta-luvas 71	Recuperação do veículo em fim de vida 165
Nível do líquido lava-vidros 107	Posição dos bancos 48	Rede de segurança 76
Nível do óleo do motor baixo 96	Posições do interruptor da ignição 136	Regulação do alcance dos faróis 114
Número de identificação do veículo 224	Pré-aquecimento e filtro de partículas do diesel 94	Regulação dos bancos 7, 48
O	Pressão do óleo do motor 95	Regulação dos retrovisores 9
Óculo traseiro com desembaciador 44	Pressão dos pneus 106, 112, 188	Regulação eléctrica 40
Óleo do motor 166	Pressões dos pneus 237	Relógio 84
Óleo dos travões 169	Profundidade do rasto 190	Rodagem de veículo novo 135
Óleos e lubrificantes recomendados 221	Programa electrónico de estabilidade 94, 151	Roda sobresselente 197
Olhais de fixação 74	Programas de revisão 208	S
P	Programas electrónicos de condução 142, 147	Selector de combustível 88
Painel do tejadilho 72	Protecção antidescarga da bateria 120	Sensor da qualidade do ar 128
Palas pára-sol 44	Q	Serviços de assistência adicionais 221
Perigo, Avisos e Cuidados 4	Quickheat 131	Símbolos 4
Perspectiva geral do painel de instrumentos 10	R	Sinais de mudança de direcção e de faixa 116
Peso do veículo 233	Reabastecer 156	Sinal de luzes 114
Placa de identificação 225	Realização de trabalhos 165	Sinal de mudança de direcção 91
Pneus 186	Rebatimento dos bancos 51	Sistema áudio dos bancos traseiros 24, 122
Pneus de Inverno 186	Rebocar outro veículo 202	Sistema auxiliar de travagem 150
Pneus Run-Flat 186	Rebocar o veículo 201	Sistema de abertura e arranque 96
Pôr o motor a trabalhar 136, 145	Reboque de atrelado 159	Sistema de airbags 61
		Sistema de airbags de cortina 63

Sistema de airbags dianteiros	61	Sistema de travões anti-roubo 37		Telemóveis e equipamento
Sistema de airbags laterais	62	Sistema de travões antiblocagem	149	rádio CB 123
Sistema de alarme anti-roubo ..		Sistema de travões antiblocagem (ABS)	93	Temperatura do líquido de arrefecimento do motor 94
..... 38, 106		Sistema de travões e embraiagem	93	Temperatura exterior 84
Sistema de ar condicionado	125	Sistema do fecho centralizado das portas	33	Tensão da bateria 105
Sistema de arrumação		Sistema Open&Start	30	Tomadas eléctricas 85
FlexOrganizer	25	Sistemas de limpa e lava-pára-brisas	14	Travão de mão..... 150
Sistema de carga	92	Sistemas de segurança para crianças	65	Travões 149, 169
Sistema de combustível diesel,		Sistemas de segurança para crianças com ponto de fixação superior	69	Triângulo de pré-sinalização 79
purgar	170	Sistemas de segurança para crianças Isofix	69	U
Sistema de condução		Substituição das escovas do limpa-pára-brisas	170	Utilização deste manual 3
interactiva.....	152	Substituição de lâmpadas	171	V
Sistema de condução		T		Velocímetro 87
interactivo, controlo de		Tampa da área de arrumação do piso traseiro	74	Ventilação..... 124
amortecimento contínuo,		Tampa do compartimento de carga	73	Vidros de accionamento manual . 42
modo desportivo.....	95	Tampões de rodas	191	Vidros eléctricos 42
Sistema de controlo da		Tecto de abrir de vidro	45	Visor da caixa de velocidades ..
climatização automática	126		 139, 145
Sistema de detecção de				Visor de assistência 89
desinsuflação	189			Visor de informação de bordo 98
Sistema de detecção de				Visor de informação gráfica,
desinsuflação dos pneus.....	25			visor de informação a cores ... 101
Sistema de detecção de				Visor de informação tripla 98
desinsuflação e sistema de				
monitorização da pressão dos				
pneus.....	95			
Sistema de gestão de carga	75			
Sistema de monitorização da				
pressão dos pneus	26, 188			